
OKI



MICROLINE 910PS/910PS-D ユーザーズマニュアル

プリンタ機能編

このマニュアルは、以下の製品に対応しています。

MICROLINE 910PS MICROLINE 910PS-D

[○]このマニュアルには、プリンタを安全に使用していただくための注意事項が書かれています。 プリンタをご使用になる前に、必ず本マニュアルをお読みください。

[○]本マニュアルをプリンタのそばに置いて、ご使用ください。

マニュアルの構成

本製品のユーザーズマニュアルは、次のような3部構成になっています。目的に応じてお読みください。



プリンタ機能編(本書)

プリンタの使い方や持っている機能、消耗品の交換方法、紙づまり等のトラブルの 対処方法、オプション類の取り付け方が載っています。



セットアップ編

Windows、Macintosh、UNIX、Linuxのコンピュータから印刷できるようにするまでの手順が載っています。

プリンタの設置が終わったら、お読みください。



応用編

色々な用紙に印刷したい時、便利な機能を使って印刷したい時、添付のユーティリティを使って快適な印刷環境にしたい時、カラーを調整したい時、印刷時にトラブルが起こった時などにお読みください。

本書の表記

⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性 があることを示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることを示しています。



プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。誤った操作をしないため、必ずお読みください。



プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。 お読みになることをお勧めします。

本書では、次のように表記している場合があります。

- MICROLINE 910PS→ ML910PS
- MICROLINE 910PS-D→ ML910PS-D
- Microsoft® Windows Vista® 64-bit Edition operating system 日本語版 → Windows Vista(64bit版) ※
- Microsoft® Windows Server® 2008 64-bit Edition operating system 日本語版 → Windows Server 2008(64bit版) ※
- Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Edition operating system 日本語版 → Windows Server 2003(x64版) ※
- Microsoft® Windows® XP x64 Edition operating system 日本語版 → Windows XP(x64版) ※
- Microsoft® Windows Vista® operating system 日本語版 → Windows Vista ※
- Microsoft® Windows Server® 2008 operating system 日本語版 → Windows Server 2008 ※
- Microsoft[®] Windows Server[®] 2003 operating system 日本語版 → Windows Server 2003 ※
- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 → Windows XP ※
- Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 → Windows 2000
- Windows Vista、Windows Server 2008、Windows Server 2003、Windows XP、Windows 2000の総称→ Windows
- ※ 特に記載がない場合は、Windows VistaとWindows Server 2008とWindows Server 2003と Windows XPには64bit 版も含みます。

安全にお使いいただくために

本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル(本書)をお読みください。

一般的な注意

73.5.1	プログル
	⚠警告
	プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。
	プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のおそれがあります。
	→ カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいがしたり、異常な音がする場合
8-5-	は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。
	火災のおそれがあります。
	水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いて
8-5-	お客様相談センターへ連絡してください。
	火災のおそれがあります。
	クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源プラグをコンセントか
0 5	│ │ ら抜いて異物を取り出してください。
	│ 感電、火災、ケガのおそれがあります。
	ユーザーズマニュアルに指示している以外の操作や分解は行わないでください。
	│ 感電、火災、ケガのおそれがあります。
	プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プラグをコンセントから
	抜いてお客様相談センターへ連絡してください。
	感電、火災、ケガのおそれがあります。
	電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニュアルで指示されて
$ (\setminus) $	いる以外の接続は行わないでください。
	火災のおそれがあります。
	通気口に物を差し込まないでください。
$ (\setminus) $	感電、火災、ケガのおそれがあります。
	水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでください。
	感電、火災のおそれがあります。
	プリンタのカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れないでください。
	やけどのおそれがあります。
	トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを火の中に投じないでください。
	粉じん爆発により火災、やけど、ケガのおそれがあります。



電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでください。 ケガをするおそれがあります。

目次

1	プリンタ本体について	9
	各部の名称	10
	設置条件	12
	動作環境	
	設置に関する注意	
	設置スペース	
	トップカバーを閉じる時の注意	14
2	プリンタの使い方	15
	電源を入れる	
	電源の条件	
	電源に関する注意	
	電源の入れ方	
	電源を切る	
	ケーブルの接続	
	ケーブルの接続とシステム環境の関係	
	接続の仕方	
	用紙をセットする	
	使用できる用紙	
	用紙の保管方法	25 26
	用紙と給紙トレイ 用紙と排出先	
	用紙のセット方法	
	印刷結果の排出方法	
	フェイスダウン(印刷面を下)で排出する	
	フェイスアップ (印刷面を上) で排出する	
3	操作パネルについて	
J	操作パネルの向きを変える	
	各部の名称	
	操作方法	
4	プリンタの主な機能について	39
•	印刷して確認できること	
	プリンタの設定を印刷する(メニューマップ印刷)	41
	プリンタ搭載フォントを印刷する(フォントリスト印刷)	
	操作パネルで確認できること	
	印刷した枚数を確認する	
	消耗品の寿命を確認する	44
	カラーを調整する	
	色味を強くする、弱くする	
	自動で濃度と階調の補正を行う	48
	濃度の補正をする	
	色ずれの補正をする	50

	ネットワークについて	51
	IPアドレスを設定する	51
	ネットワーク機能を初期化する	54
	ネットワークの設定情報を印刷する	55
	知っていると役に立つ操作	
	省電力モードに設定する	
	高度な操作	60
	フォントを追加するには(動作モードを変更する)	
	パスワードを変更する	63
	内蔵ハードディスク(オプション)を初期化する	
	内蔵ハードディスク(オプション)の空き容量を確保する	
	特別な操作(Boot Menu) Boot Menuを表示するには	
	USBインタフェースの転送モードを変更する	
	特別な操作(Print Statistics)	
	Print Statisticsを表示するには	
_		
5	消耗品の交換	73
	交換の時期が近づいたら	74
	トナーカートリッジの交換	75
	イメージドラムカートリッジの交換	78
	定着器ユニットの交換	86
	ベルトユニットの交換	89
	廃棄トナーボックスの交換	93
	給紙ローラーの交換	95
6	清掃/快適にお使いいただくために	105
	プリンタ表面の清掃	106
	LEDへッドの清掃	
7	オプションについて	115
	オプションの種類	116
	取り付け手順の流れ	116
	増設メモリ	117
	取り付け方	
	内蔵ハードディスク	120
	取り付け方	120
	両面印刷ユニット	
	取り付け方	
	両面印刷ユニットの外し方	
	オプショントレイ、大容量トレイ	
	取り付け方	
	プリンタドライバにオプションの設定をする	
	プリントジョブアカウンティングの使用について	134


8 困ったときには	137
	138
紙づまりがよく起こるとき	
操作パネルにメッセージが出ているとき	
その他	
印刷をキャンセルしたい	
 異常音がする	
プリンタの中にトナーをこぼしてしまった	
プリンタを廃棄したい	
プリンタを輸送するとき	173
9 ユーザーサポート	175
お客様相談センターのご案内	
消耗品、オプション、用紙のご案内	178
使用済み製品の回収のご案内	179
自主回収・リサイクル対象製品	
回収・再資源化の料金について	
回収方法	
お申し込み手順	
使用済み消耗品の回収のご案内	
保証について	181
補修用部品の保有年数について	181
付 録	183
操作パネルのメニュー一覧	184
機能設定メニュー	
Boot Menu	
Print Statistics	
仕 様	
外形寸法	206
主な仕様	
ネットワークインタフェース仕様	208
USBインタフェース仕様	208
用紙の給紙方法と排出方法の関係	209
消耗品の寿命について	210
諸注意	211
使用許諾契約	
索引	215


(MEMO)


1 プリンタ本体について

各部の名称	10
設置条件	12
トップカバーを閉じる時の注意	14

各部の名称







動作環境

• 次の温度、湿度を満足する場所に設置してください。

周囲温度: 10~32°C

周囲湿度: 20~80%RH(相対湿度)

最大湿球温度 : 25℃

- 結露しないように注意してください。
- 周囲湿度が30%以下の場所に設置する場合は、加湿器または静電気防止マットなどを使用してください。

設置に関する注意

҈≜告

- 高温になる場所や火気の近くには設置しないでください。
- 化学反応を起こすような場所(実験室など)には設置しないでください。
- アルコール、シンナーなどの引火性溶液の近くには設置しないでください。
- 小さなお子さまの手の届く所には設置しないでください。
- 不安定な場所(ぐらついた台や傾いた所など)には設置しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設置しないでください。
- 潮風、腐食性ガスのあたる環境には設置しないでください。
- 振動が多い場所には設置しないでください。


注意

- プリンタの通気口をふさぐような場所には設置しないでください。
- 毛足の長いジュータンやカーペットの上には直接設置しないでください。
- 密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないでください。
- 強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。
- モニタやテレビから離して設置してください。
- プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってください。
- このプリンタは重量が約77kg ありますので、3人以上で持ち上げてください。


設置スペース

- プリンタの足が乗る大きさの平らな机の上に置いてください。
- プリンタの周りに十分なスペースを取ってください。

平面図




側面図



トップカバーを閉じる時の注意

トップカバーは、安全のため、一定の力を加えないと閉じないように設計されています。トップカバーを閉じる時は、最初は軽く押し、途中から強めに押してください。



2 プリンタの使い方

電源を入れる	16
電源を切る	19
ケーブルの接続	20
用紙をセットする	23
印刷結果の排出方法	31

電源を入れる

電源の条件

• 以下の条件を守ってください。

交流 (AC): 100V±10%

電源周波数 : 50Hzまたは60Hz±1Hz

- 電源が不安定な場合は、電圧調整器などを使用してください。
- 本プリンタの最大消費電力は1,500Wです。電源容量に十分余裕があることを確認してください。

電源に関する注意

⚠警告



電源コード、アース線の取り付け、取り外しは必ず電源スイッチを OFF にしてから行ってください。電源スイッチをオンにしたままで行うと、火災や感電の原因になります。



アース線は必ず専用のアース端子に接続してください。アース線を接続しないで使用すると、火災や感電の原因になります。

アースが取れない場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。



アース線は水道管、ガス管、電話線のアース、避雷針などには絶対に接続しないでください。火災や感電、ガス爆発の原因になります。



電源コードの抜き差しは必ず電源プラグを持って行ってください。電源コードを引っ張ると、電源コードが傷み、 火災や感電の原因になります。



電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。確実に差し込まないと、火災や感電の原因になります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。



電源コードをふんだり、電源コードの上には物を置いたりしないでください。コードが破損し、火災や感電の原因になります。



電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。コードが過熱、損傷し、火災や感電の原因になります。



破損した電源コードを使用しないでください。火災や感電の原因になります。



たこ足配線はしないでください。火災や感電の原因になります。



本プリンタと他の電気製品を同じコンセントに接続しないでください。特に、空調機、複写機、シュレッダなどと同時に接続すると、電気的ノイズによってプリンタが誤動作することがあります。やむを得ず同じコンセントに接続するときは、市販のノイズフィルタかノイズカットトランスを使用してください。



延長コードは使用しないでください。延長コードを使用すると、AC 電圧降下により、プリンタが正常に動作しない場合があります。やむを得ず使用する場合は、定格 100V 15A 以上のものを使用してください。指定外のものを使うと火災や感電の原因になります。



印刷中に電源を切ったり電源プラグを抜かないでください。故障や感電の原因になります。

⚠警告



連休や旅行で長時間使用しない場合は、安全のために電源コードを抜いてください。




添付の電源コードを使用してください。他の電源コードを使用すると、感電や火災の原因になります。




添付の電源コードを他の機器に使用しないでください。火災や感電の原因になります。

電源の入れ方



手順(1から5まであります。)

1 電源スイッチがオフ(○)になっていることを確認します。




アース端子

2 電源コードをプリンタに差し込みます。

 $m{3}$ アース線をコンセントのアース端子 に接続します。

▲警告 | 感電のおそれが | あります。 | 必ずアース線を接続してください。



4 電源プラグをコンセントに差し込み ます。

5 電源スイッチのオン (I) を押します。

印刷できる状態になると、操作パネ ルに [印刷できます] と表示します。


電源を切る

OFF

完全に電源を切る時は、以下の操作を行ってください。



注く
いきなり電源を切ると、内蔵ハードディスクに損傷を与え、使用不可能になることがあります。



手順(1から2まであります。)

1 操作パネルのシャットダウン/リス タートボタンを4秒以上押します。

2 操作パネルに [シャットダウン完了 電源を切るか または リスター トボタンで 再起動します]と表示 されたら、電源スイッチのオフ(○)



電源コードを外すときは、最初にコンセントから電源プラグを抜き、次にアース線を外してください。

ケーブルの接続

ケーブルの接続とシステム環境の関係

お使いのシステム環境によって、ご利用できるケーブルが異なります。



注くケーブルはプリンタに添付されていません。

○:使用できますX:使用できません

	ネットワーク接続 ・イーサネットケーブ ル(カテゴリ5e以上、 ツイストペア、スト レートケーブル) ・ハブ	USB接続 ・USBケーブル (USB2.0仕様) ・長さ2m以下を推奨
Windows Vista	0	0
Windows Server 2008	0	0
Windows XP	0	0
Windows Server 2003	0	0
Windows 2000	0	0
Macintosh	0	0
Mac OS X	0	0
UNIX	0	×


接続の仕方

プリンタにケーブルは添付されていません。お使いになる接続方法にあったケーブルを用意してください。

ネットワークケーブルで接続する場合

準備するもの: イーサネットケーブル(カテゴリ5e以上、ツイストペアケーブル、ストレート)









手順 (1~4まであります)

プリンタとコンピュータの電源を OFFにします。

> プリンタの電源の切り方は「電源を切る」(19 ページ)をご覧ください。



- プリンタ側 ゴ ハブ側

- **2** コアを、イーサネットケーブルのプ リンタに差し込むコネクタの口から 約3cmの所に左図のように1重の輪 を作ります。
- $m{3}$ $\mathbf{7}$ $\mathbf{7}$ 々に差し込みます。
- **4** イーサネットケーブルをハブに差し 込みます。

USBケーブルで接続する場合

準備するもの: USBケーブル (USB2.0仕様)


〈USBケーブル〉



手順 (1~3まであります)

1 プリンタとコンピュータの電源をOFFにします。

プリンタの電源の切り方は「電源を切る」(19ページ)をご覧ください。




OFF

2 USBケーブルをプリンタのUSBイン タフェースコネクタに差し込みます。

 $m{3}$ USBケーブルをコンピュータのUSB インタフェースコネクタに差し込みます。



USBケーブルをネットワー クインタフェースコネクタ に差し込まないよう注意し てください。故障の原因と なります。



用紙をセットする

使用できる用紙

使用できる用紙の種類は、普通紙、はがき、封筒、ラベル紙、光沢紙、OHPフィルム、部分印刷用紙、カラー 用紙です。推奨紙、サイズ、厚さなどはそれぞれの用紙の項目をご覧ください。

高品質な印刷を行うためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足する用紙を使用する必要が あります。弊社推奨紙以外の用紙を使用すると、紙づまりなどの走行不良の原因となったり、印刷品位 が低下する場合がありますので、事前に試し印刷を行い支障がないことを確認してから使用してくださ い。推奨媒体以外を使用すると、イメージドラムの寿命表示前に印刷品位が低下する場合があります。 特殊紙(普通紙以外) は普通紙と印刷品位が異なります。使用される用紙の種類によっては、イメージド ラムの寿命表示前に印刷品位が低下します。

普通紙、カラー用紙、部分印刷用紙

推奨紙: エクセレントホワイト(OKIカラーページプリンタ用紙)(A4、A3、A3ノビ)

プリンタドライバの用紙厚の設定: [普通紙]

操作パネルで設定する場合は、 メディアウェイト:自動 メディアタイプ:普通紙

推奨長尺紙: エクセレントホワイト(OKIカラーページプリンタ用紙)(A4幅、A3ノビ幅)

サイズ	単位:mm(インチ)	厚さ	その他の条件
A4	210×297	連量55~258kg	電子写真プリンタ用紙、電子写真コピー用紙、
A5	148×210	$(64\sim300g/m^2)$	カラー電子写真プリンタ用紙、カラー電子写真
A6	105×148		コピー用紙、電子写真プリンタ再生紙* ² を使用
B4	257×364	両面印刷する場合は、	してください。
B5	182×257	連量55~162kg	
A3	297×420	(64~188g/m²) *1	カラー用紙の場合、用紙を着色した顔料または
A3ノビ	328×453		インクが耐熱性で230℃に耐える用紙、かつ用
A3ワイド	320×450	長尺紙の場合は、連量	紙特性が白色紙と同じ用紙
タブロイド	279.4×431.8(11×17)	110kg (128g/m²)	
タブロイドエクストラ	304.8×457.2(12×18)		部分印刷用紙の場合、部分印刷に使用したイン
レター	215.9×279.4(8.5×11)		クが耐熱性で230℃に耐える用紙
リーガル(13インチ)	215.9×330.2(8.5×13)		
リーガル(13.5インチ)	215.9×342.9(8.5×13.5)		両面印刷(オプション)できるカスタム用紙サ
リーガル(14インチ)	215.9×355.6(8.5×14)		イズは、幅100~328mm、長さ148~457.2mm
エグゼクティブ	184.2×266.7(7.25×10.5)		です。
カスタム	幅 76~328		
	長さ90~1200		

- *1 用紙の大きさによって、両面印刷 (ML910PSではオプション) が可能な用紙の厚さが異なります。 詳しくは209ページをご覧ください。 *2 グリーン購入法に適合した電子写真プリンタ用再生紙に対応しています。
- 以下の用紙は使用しないでください。
 - ・表面が平滑(すべすべ)すぎる用紙、表面が粗すぎる(ザラ紙、繊維質)用紙、表と裏の粗さが大きく異なる用紙
 - ・薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙
 - 横目の用紙
 - ・濡れている(湿っている)用紙
 - ・静電気で貼り付いている用紙
 - ・保管状態の悪い用紙
 - ・絹目加工(シボ)、浮き出し加工(エンボス)、コーティング加工をした用紙(コート紙、マット紙)
 - ・のり、薬品などで加工をした用紙
 - ・バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙
 - ・用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙
 - ・四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙
 - ・シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙
 - ・ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙
 - ・カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙
 - ・熱転写プリンタ用紙、インクジェット用紙、湿式PPC用紙、複写紙、和紙など

メ 干 推奨紙エクセレントホワイト(OKIカラーページプリンタ用紙)をお求めの際は、178ページをご覧ください。

はがき

サイズ 単位:mm(インチ)		その他の条件	
はがき	100×148	郵便はがき、および折っていない郵便往復は	
往復はがき	148×200	がきを使用してください。	



以下の用紙は使用しないでください。

- ・インクジェット用はがき
- ・2mm以上反りがあるはがき
- ・切手の貼ってあるはがき
- ・写真加工してあるはがき

封筒

推奨封筒: N4S-108(イムラ封筒製、長形4号) N3S-108(イムラ封筒製、長形3号)

サイズ	単位:mm(インチ)	厚さ	その他の条件
長形3号	120×235	坪量85g/m ²	クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、また
長形4号	90×205	* 角形2号封筒の場	は乾式PPC用紙で作られた封筒で、フラッ
角形2号	240×332	合は坪量 100g/m ²	プ部が折れていないもの
角形3号	216×277	のご使用をお奨め	
角形8号	119×197	します。	
洋形0号	120×235		
洋形4号	105×235		
Com-9	98.4×225.4(3.875×8.875)	24lb	クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、また
Com-10	104.8×241.3(4.125×9.5)		は乾式PPC用紙で作られた封筒で、フラッ
DL	110×220(4.33×8.66)		プ部がきちんと折れているもの
C5	162×229(6.38×9.02)]	
C4	229×324(9.02×12.76)	1	
Monarch	98.4×190.5(3.875×7.5)]	



以下の用紙は使用しないでください。

- ・厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒
- ・内袋のある二重封筒
- ・とめ金、ボタン、窓のある封筒
- ・フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒
- ・シワや反りのある封筒
- ・切手の貼ってある封筒
- ・表面に絹目加工(シボ)や浮き出し加工(エンボス)のある封筒
- ・撥水加工された封筒

ラベル紙

推奨ラベル紙:LBP-F7XXX(コクヨ製)

サイズ	単位:mm(インチ)	厚さ	その他の条件
A4	210×297	0.1~0.2mm	電子写真プリンタ用または乾式PPC用の
B5	182×257		ラベル紙を使用してください。
レター	215.9×279.4(8.5×11)		
			表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない
			ラベル紙
			印刷工程で、表面紙が台紙から剥がれな
			い構造のラベル紙
			表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がは
			み出していないラベル紙

OHPフィルム

推奨OHPフィルム: MLカラー OHPシート (A4サイズ)

サイズ	単位:mm(インチ)	厚さ	その他の条件
A4	210×297	0.1~0.11mm	電子写真プリンタ用または乾式PPC用
レター	215.9×279.4(8.5×11)		OHPフィルムをお使いください。
			プリンタの熱定着工程で、融けたり、変質したり、反りが起きないOHPフィルム

光沢紙

推奨光沢紙:エクセレントグロス(OKIカラーページプリンタ用紙)(A4、A3、A3/ビ)

サイズ	単位:mm(インチ)	厚さ	その他の条件
A4	210×297	連量110kg (128g/m²)	室内温度25℃以下、湿度60%以下の環境
A3	297×420		でお使いください。
A3/ビ	328×453		



- 光沢紙に印刷する場合は、プリンタのメニューのメディアタイプを「光沢紙」に設定し、プリンタドライバの給紙方法で「光 沢紙」を選択してください。
- ・ 光沢紙は、推奨紙エクセレントグロスをご使用ください。その他の光沢紙はご利用になれません。
- ・ 光沢紙の場合、白地に薄くトナーが付着する場合があります。
- 印刷本紙には対応しておりません。
- メモ

推奨紙OHPフィルム、MLカラー OHPシート、推奨光沢紙エクセレントグロス(OKIカラーページプリンタ用紙)をお求めの際は、178ページをご覧ください。

用紙の保管方法

用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用紙で印刷すると印刷品質や紙送りなどに悪い影響を与えますので注意が必要です。また実際にお使いになるまで包装紙は開けないでください。

次のような場所に保管してください

- 暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所
- 平らな台の上
- 温度20℃、湿度50% RHの環境

次のような場所はさけてください

- 床の上に直接置く
- 直射日光が当たる場所
- 外壁の内側の近く
- ・ 段差や曲がりのある場所
- 静電気が発生する場所
- 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所
- 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば
- 注.

長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあります。

用紙と給紙トレイ

○:使用できます△:制限がありますX:使用できません

用紙の種類	トレイ1	トレイ2~5 (オプション)	マルチパーパストレイ/ 手差し* ²
普通紙	△*1	△*1	○*3
はがき	0	×	0
封筒	0	0	0
ラベル紙	×	×	0
OHPフィルム	0	×	0

- *1 幅が100mm未満、長さが457mmを超えるカスタムサイズの用紙はセットできません。
- *2 「手差し」とは、マルチパーパストレイにセットした用紙に、オンラインボタンを押すことにより 1枚ずつ印刷することをいいます。
- *3 幅が100mm 未満の用紙は、オンラインボタンを押すことにより印刷できます。

用紙と排出先

○:使用できます△:制限がありますX:使用できません

用紙の種類	フェイスアップスタッカ (印刷面を上にして排出)	フェイスダウンスタッカ (印刷面を下にして排出)
普通紙	0	△*1
はがき	0	×
封筒	0	0
ラベル紙	0	×
OHPフィルム	0	×


^{*1} カスタムサイズの用紙は、幅とサイズによっては排出できないことがあります。 詳しくは23ページをご覧ください。

用紙のセット方法

トレイ1を使う場合




場合も、トレイ1と同様に セットします。



手順(1から6まであります。)

- **7** トレイ1を引き出します。
- 用紙ストッパのツマミを握り、用紙 **サイズに合わせます。**




3 用紙をよくさばき、上下左右をそろえます。



A4、レター、B5サイズの用 紙は、横送り、縦送りのど ちらでもセットできます。そ の他のサイズの用紙は縦送 りでセットしてください。


用紙ガイドの



4 印刷面を下に向けて、トレイ1の右 側によせて用紙をセットします。

〈用紙のセットの向き〉


A4、レター、B5を横送りで 縦送りでセットする場合 セットする場合



- **5** 用紙ガイドのツマミを握り、用紙サ イズに合わせます。
- 6 トレイ1をプリンタに戻します。


マルチパーパストレイを使う場合

マルチパーパストレイに用紙をセットした後に、操作パネルで用紙サイズの設定を行います。工場出荷時の設定では「A4横送り」になっています。




手順(1から6まであります。)

1 プリンタの右側面のレバーを押し、マルチパーパストレイを開けます。



2 用紙サポータを開けます。




3 用紙ガイドを用紙の幅に合わせます。




4 用紙をよくさばき、上下左右をそろ えます。




A4、レター、B5サイズの用 紙は、横送り、縦送りのど ちらでもセットできます。そ の他のサイズの用紙は縦送 りでセットしてください。




5 印刷面を上に向けて用紙をセットします。




- **6** 操作パネルで、マルチパーパストレイの用紙サイズの設定を行います。
- 表示部に[印刷できます]と表示していることを確認します。




② ▼ ボタンを数回押して [メニュー] を選択し、 設定ボタンを押します。




3 ▼ ボタンを数回押して [トレイ構成] を選択し、 設定ボタンを押します。







4 ▼ボタンを数回押し、[マルチパーパストレイ設定] を選択します。




⑤ 設定ボタンを押します。




⑥ ▼ ボタンを数回押して [用紙サイズ] を選択し、 設定ボタンを押します。



▼ ボタンを数回押してセットした 用紙サイズを選択し、 設定ボタンを押します。 ここでは [レター横送り] を選択した場合を例にしています。



⑧ [レター横送り] の左側に [*] が付いたことを確認します。



これで完了です。

印刷結果の排出方法

印刷結果の排出方法は次の2通りあります。

フェイスダウン.....印刷面を下にして排出します。


印刷結果をページ順に取り出せます。

フェイスアップ......印刷面を上にして排出します。

印刷結果をページと逆順に取り出せます。

OHPフィルムやはがき、封筒に印刷するときはこちらを使用します。

フェイスダウン(印刷面を下)で排出する




手順

1 プリンタ左側面のフェイスアップスタッカを閉じます。


通常は閉じた状態になっています。

フェイスアップ(印刷面を上)で排出する




手順(1から3まであります。)

1 プリンタ左側面のフェイスアップス タッカを開けます。



2 用紙ガイドを開けます。




 $m{\it 3}$ 用紙サポータを回し、所定の位置に セットします。

3 操作パネルについて

操作パネルの向きを変える	34
各部の名称	35
操作方法	36

操作パネルの向きを変える

操作パネルは図のように角度を変えることができます。 見やすい向きに調節してお使いください。




パネルはやや強めに押すと下がります。



液晶パネルを押さないでください。



各部の名称




番号	ランプ名・ボタン名	説明
1	オンラインランプ	点灯:印刷できる状態です。 点滅:データを処理中です。 消灯:データを受信できない状態です。(オフライン)
2	点検ランプ	通常は消灯しています。 点灯:エラーが発生していますが、印刷できます。 点滅:エラーが発生していて印刷できません。
3	シャットダウン/ リスタートボタン	プリンタの電源を切りたいときや再起動したいときに押します。
4	表示部	プリンタの状態を表示します。
(5)	▲ボタン	機能設定メニューに入り、表示内容を上に進めます。
6	▼ボタン	機能設定メニューに入り、表示内容を下に進めます。
7	設定ボタン	機能設定メニューで表示される項目を確定します。
8	戻るボタン	機能設定メニューで直前に表示した項目に戻ります。
9	オンラインボタン	印刷できる状態(オンライン)とオフラインを切り替えます。
10	キャンセルボタン	印刷をキャンセルしたいときや機能設定メニューから抜けた いときに押します。
11)	ヘルプボタン	表示部の左下に「詳しくはヘルプをご覧ください」と表示しているときに押すと、エラーの解除方法を表示します。

操作方法


メニューマップ印刷を行いたいときや、トレイに関する設定を変更したいときは、操作パネルのメニューボタンを押し、機能設定画面を表示させ、項目を選択して行います。

機能設定の一覧は、付録の操作パネルのメニュー一覧(184ページ)をご覧ください。

また、操作パネルから行えることは、4章プリンタの主な機能について(43ページ)をご覧ください。



▲ または ▼ ボタンを押すと、下のような機能設定メニューを表示します。



☆が付いている項目を、表示・変更するには、パスワードの入力が必要です。

スクロールバーがある場合は、表示部に表示されて いない項目があります。 ▲ または ▼ ボタンを押 して表示させてください。

選択中の項目は、表示の色が反転します。

★またはマボタンを押して、項目を選択してください。


項目を選択し、
設定ボタンを押すと、さらに詳細な項目を表示します。

設定値を表示している場合は、
設定ボタンを押すと、選択中の値に決定します。(値の左に*が付きます。)

メモ

メニューの項目については、「操作パネルのメニュー一覧」(184ページ)をご覧ください。

ここでは、マルチパーパストレイの用紙サイズをA4横送りに設定する場合を例に説明します。




手順(●から❸まであります。)


操作パネルに[印刷できます]と表示されていることを確認します。




② ▼ ボタンを数回押して[メニュー] を選択し、 設定ボタンを押します。




③ [トレイ構成] が選択されているので、 設定ボタンを押します。




4 ▼ ボタンを数回押して [マルチパーパストレイ設定] を選択し、 設定ボタンを押します。




5 [用紙サイズ] が選択されているので、 設定ボタンを押します。





設定したサイズの左側に*が付いていることを確認します。



これで完了です。

4 プリンタの主な機能について


印刷して確認できること	.40
操作パネルで確認できること	.43
カラーを調整する	.45
ネットワークについて	.51
知っていると役に立つ操作	.58
高度な操作	.60
特別な操作 (Boot Menu)	.70
特別な操作 (Print Statistics)	.72

印刷して確認できること

操作パネルを使って、次の情報を印刷することができます。

- 現在プリンタのメニューで設定されている値や消耗品の使用状況(メニューマップ印刷)(41ページ)
- プリンタに標準で搭載されているフォントの一覧(フォントリスト印刷)(42ページ)

メニューマップ印刷のサンプル




フォントリスト印刷のサンプル

PSフォントリスト




PCLフォントリスト




プリンタの設定を印刷する(メニューマップ印刷)

プリンタのメニューに設定されている値や消耗品の使用状況、印刷した枚数などを確認したい場合に印刷してください。




手順(●から●まであります。)


- トレイ1にA4用紙をセットします。
- **②** 表示部に [印刷できます] と表示していることを確認します。



③ ▼ ボタンを数回押して [プリンタ 情報印刷] を選択し、 設定ボタ ンを押します。



4 ▼ ボタンを押して [設定内容] を 選択し、 設定ボタンを押します。




⑤ 設定ボタンを押します。
 メニューマップ印刷が開始されます。

プリンタ搭載フォントを印刷する(フォントリスト印刷)


プリンタに搭載しているフォントを確認したい時に印刷します。 また、フォントが正しく印刷されない場合などに印刷し、プリンタに異常がないかを確認します。

メモ プリンタの内蔵ハードディスクにダウンロードした市販のフォントは印刷されません。







- **●** トレイ1にA4用紙をセットします。
- **②** 表示部に [印刷できます] と表示していることを確認します。











⑤ 設定ボタンを押します。 フォントリスト印刷が開始されます。


操作パネルで確認できること

印刷した枚数を確認する

次の印刷枚数を確認できます。

トレイ1: トレイ1から給紙した用紙の枚数を表示します。トレイ2~5(オプション):各トレイから給紙した用紙の枚数を表示します。


マルチパーパストレイ: マルチパーパストレイから給紙した用紙の枚数を表示します。




手順(①から⑤まであります。)

表示部に[印刷できます]と表示していることを確認します。






③ ▼ボタンを押して [印刷枚数] を 選択し、 設定ボタンを押します。




4 アボタンを数回押すと、[トレイ1] (トレイ1から給紙した用紙の枚数)、 [トレイ2] などを表示します。



⑤ 確認が終わったら、 オンラインボタンを押し、[印刷できます] を表示します。


消耗品の寿命を確認する

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ、ベルトユニット、定着器ユニットの寿命を確認できます。




手順(●から●まであります。)


● 表示部に [印刷できます] と表示していることを確認します。




② 「マンボタンを押して [プリンタ情報] を選択し、 設定ボタンを押しま す。



③ ▼ボタンを押して[消耗品残量]を 選択し、 設定ボタンを押します。



◆ ボタンを数回押し、それぞれの 消耗品(イメージドラム、ベルト、定 着器、トナー)の寿命を確認します。



5 確認が終わったら、 オンラインボタンを押し、[印刷できます] を表示します。



消耗品残量画面のトナーの右側の数値は、取り付けているトナーカートリッジの種類によって変わります。 (5.0K) の時、製品購入時、または標準トナーカートリッジを取り付けています。 (15.0K) の時、大容量トナーカートリッジを取り付けています。

カラーを調整する

色味を強くする、弱くする

プリンタの色味を好みに合わせて調整できます。

調整は、各色の淡い(Highlight)・濃い(Dark)・中間(Mid-tone)の3か所の部分を濃くしたり、薄くすることで指定します。

カラー調整は、ユーティリティでも行うことができます。詳しくは別冊「応用編」の「カラーを調整する」をご覧ください。


カラー調整の流れ



カラー調整パターン




ここでは、シアンの濃い部分(Dark)を調整する場合を例にしています。






- 表示部に[印刷できます]と表示していることを確認します。
- ② ▼ボタンを数回押して [プリンタ 調整] を選択し、 設定ボタンを 押します。



③ ▼ボタンを数回押して [調整パターン印刷] を選択します。

4 ②設定ボタンを押し、カラー調整 パターンを印刷します。

印刷結果を見て、調整したい色を確認します。




6 パターン印刷後は左のような表示になります。





▼ ボタンを押して[シアン調整]を 選択し、 設定ボタンを押します。


> シアン以外を調整したい場合は、調整した い色を選択します。



淡い部分を調整したい場合は [Highlight] を、中間部分を調整したい場合は [Mid-Tone] を選択します。







設定できる値の範囲は-3から+3です。プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整します。

⑩ ○ 設定ボタンを押し、値を決定します。


決定すると、数値の左側に*****を表示します。

印刷したいファイルを開き、印刷します。

好みの色にならない場合は、手順**①** ~**②**を繰り返してください。


自動で濃度と階調の補正を行う

自動で濃度と階調の補正を行うように設定しておくことができます。工場出荷時の設定ではオン(自動で行う)になっています。




手順(●から●まであります。)


● 表示部に [印刷できます] と表示していることを確認します。




② ▼ ボタンを数回押して [プリンタ 調整] を選択し、 設定ボタンを 押します。



③ ▼ ボタンまたは △ ボタンを押して [自動濃度補正モード] を選択し、 設定ボタンを押します。



4 A ボタンを押して [オン] を選択し、 設定ボタンを押します。




これで完了です。



トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ、廃棄トナーボックスの交換メッセージが表示されていると、自動濃度補正が行われない場合があります。交換メッセージが表示されたら、新しいものと交換してください。


濃度の補正をする

工場出荷時の設定では、自動で濃度と階調の補正を行うようになっていますが(48ページ参照)、印刷結果の色の濃度が気になる方は、次の手順で濃度の補正を行ってください。




手順(①から④まであります。)


表示部に[印刷できます]と表示していることを確認します。




② ▼ ボタンを押して [プリンタ調整] を選択し、 設定ボタンを押しま す。



③ ▼ ボタンを押して [濃度補正] を 選択し、 設定ボタンを押します。



4 ② 設定ボタンを押します。



濃度の補正が行われ、[濃度補正中です]のメッセージを表示します。


補正が終わると、メッセージは消えます。



廃棄トナーボックスの交換メッセージが表示されると濃度の補正が行われません。 交換メッセージが表示されたら、新しいものと交換してください。


色ずれの補正をする

印刷結果の色ずれが気になる方は、色ずれの補正を行ってください。




手順(●から◆まであります。)


● 表示部に [印刷できます] と表示していることを確認します。




② ▼ ボタンを押して [プリンタ調整] を選択し、 設定ボタンを押しま す。



③ ▼ ボタンを押し、[色ずれ補正] を 選択し、 設定ボタンを押します。



4 ②設定ボタンを押します。



色ずれの補正が行われ、[カラー調整中です] のメッセージを表示します。

色ずれの補正が終わると、メッセージは消えます。




廃棄トナーボックスの交換メッセージが表示されると色ずれの補正が行われません。 交換メッセージが表示されたら新しいものと交換してください。

ネットワークについて


IPアドレスを設定する

プリンタをネットワークに接続して使用する場合、IPアドレスを設定する必要があります。ただし、ネットワーク上にDHCP/BOOTPサーバなどが存在し、自動的にIPアドレスが設定される環境では、この操作は必要ありません。




手順(**①**から**B**まであります。)


② 操作パネルに [印刷できます] と表示したことを確認します。




③ ▼ ボタンを数回押し、[管理者用メニュー]を選択し、 設定ボタンを押します。




4 パスワード入力画面になるので、 ▲ ボタンまたは ▼ ボタンで1 桁目の英数字を選択し、 設定ボタンを押します。次の桁に移るので、 同様の手順で入力します。 パスワードの初期値は「aaaaaa」です。 最後に 設定ボタンを押します。




⑤ ▼ ボタンまたは ▲ ボタンを押して[ネットワーク設定]を選択し、 設定ボタンを押します。




⑥ ▼ボタンを数回押して [IP アドレス] を選択し、 設定ボタンを押します。




↑ ボタンまたは ▼ ボタンを押し、 ドアドレスの1桁目を設定します。 ここでは、192.168.0.2に設定する 場合を例にします。 ボタンを2秒以上押すと、早送りします。




❸ ○ 設定ボタンを押します。






4桁目を設定すると設定した値の左側に*がつきます。




● 戻るボタンを押します。



- [IPアドレス] と同様に、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」を設定します。
- (3) オンラインボタンを押します。 プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。

[印刷できます] と表示されたら完了です。

ネットワーク機能を初期化する



手順(1から2まであります。)

1 電源をOFFにします。


電源の切り方は「電源を切る」(19ページ)をご覧ください。

2 プッシュスイッチを押したまま、プリンタの電源をONにします。操作パネル上に[しばらくお待ちください/ネットワーク初期化中です]と表示されたら、プッシュスイッチから指を離します。

ネットワークの設定値が初期化されます。

ネットワークの設定情報を印刷する

プッシュスイッチを押して Network Infomation を印刷する




手順(1から2まであります。)

1 プリンタの電源を ON にし、操作パネルに [印刷できます] と表示していることを確認します。


2 プッシュスイッチを3秒間以上押し続けてから、離します。

操作パネルからNetwork Informationを印刷する




手順(①から④まであります。)


表示部に[印刷できます]と表示していることを確認します。



② ▼ ボタンを数回押して [プリンタ 情報印刷] を選択し、 設定ボタンを押します。



③ ▼ ボタンを押して数回 [ネットワーク] を選択し、 設定ボタンを押します。




4 [印刷実行] が選択されていることを 確認し、 設定ボタンを押します。

これで完了です。

ネットワーク設定情報のサンプル


Network Information (全2枚)



知っていると役に立つ操作


省電力モードに設定する

プリンタが一定時間、印刷やデータの受信を行わない場合、省電力モードになるように設定できます。 省電力モードに入るまでの時間は、5分、15分、30分、60分、240分です。 工場出荷時の設定では、5分になっています。




手順(●から❸まであります。)

● 表示部に [印刷できます] と表示していることを確認します。




② ▼ ボタンを数回押して [メニュー] を選択し、 設定ボタンを押します。




③ ▼ ボタンを押して [システム調整] を選択し、 設定ボタンを押しま す。




4 [パワーセーブ移行時間] が選択されているので、 設定ボタンを押します。




 現在設定されている値の左側に繋が 付いています。



⑥ ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを数回押し、時間を選択します。
ここでは、240分に設定する場合を例にします。



設定ボタンを押し、決定します。設定した値の左側に*が付きます。



オンラインボタンを押し、[印刷できます]を表示します。これで完了です。

高度な操作


フォントを追加するには(動作モードを変更する)

プリンタにフォントを追加する場合は、動作モードを [PostScript] に、タイムアウト印刷を [90秒] に設定します。その後、コンピュータからフォントをダウンロードしてください。

工場出荷時の設定では、「自動」になっていますので、通常の印刷を行う場合はそのまま使用してください。




市販のフォントのダウンロード対応状況や互換性については、事前にフォントメーカにご確認ください。




手順(**①**から**③**まであります。)


● 表示部に [印刷できます] と表示していることを確認します。




② 「マポタンを数回押して [管理者用メニュー] を選択し、 設定ボタンを押します。




- ③ パスワード入力画面になるので、 ▲ ボタンまたは ▼ ボタンで1 桁目の英数字を選択し、 設定ボタンを押します。次の桁に移るので、 同様の手順で入力します。
 - パスワードの初期値は「aaaaaa」です。 最後に 設定ボタンを押します。



4 ▼ ボタンを数回押して [印刷設定] を選択し、 す。





⑤ ▼ ボタンを数回押して [動作モード] を選択し、 設定ボタンを押します。




⑥ ▼ ボタンを数回押して [Post Script] を選択し、 設定ボタンを押します。

[PostScript] の左側に*が付きます。








8 ▼ ボタンを数回押して [メニュー] を選択し、 設定ボタンを押します。




 ずタンを押して[システム設定] を選択し、 設定ボタンを押します。







12 [90秒] の左側に*が付いているこ とを確認します。




(13) オンラインボタンを押し、[印刷] できます]を表示します。

これで完了です。

パスワードを変更する


メニューで 🖸 マークが付いている項目は、管理者以外が変更できないように、パスワードによって保護されています。工場出荷時の設定では管理者用メニューとBoot Menuのパスワードは、「aaaaaa」になっています。

変更したパスワードは忘れないようにしてください。パスワードを忘れると、 マークが付いている項目を表示、変更することができなくなります。




手順(●から⑨まであります。)


● 表示部に [印刷できます] と表示されていることを確認します。




② 「マポタンを数回押して [管理者用メニュー] を選択し、 設定ポタンを押します。




最後に 設定ボタンを押します。




◆ 管理者用メニュー画面になるので、▼ ボタンを数回押して [パスワード変更] を選択し、 設定ボタンを押します。




⑤ ♠, ♥ ボタンで新しいパスワードの1桁目を選択します。




6 設定ポタンを押します。 1桁目の数字が*に変わり、次の桁に 移ります。





8 確認のため 6~7と同様の手順で、 新しいパスワードをもう一度入力します。



これでパスワードの変更は完了です。


内蔵ハードディスク(オプション)を初期化する

内蔵ハードディスクを工場出荷時の状態にします。




初期化すると以下の内容が消去されます。十分検討の上、操作してください。


- 追加したフォント
- ・「認証印刷」で登録したジョブ
- ・ 登録したフォーム




手順(●から●まであります。)

● 表示部に [印刷できます] と表示していることを確認します。







- - パスワードの初期値は「aaaaaa」です。 最後に 設定ボタンを押します。




4 ▼ ボタンを数回押して[ハードディスク設定]を選択し、 設定ボタンを押します。




5 [初期化] が選択されているので、 設定ボタンを押します。



6 [実行] が選択されているので、 設定ボタンを押します。




⑦ [はい] が選択されているので、 設定ボタンを押します。 [いいえ] を選択すると、⑤の画面 に戻り、内蔵ハードディスクの初期 化は行いません。



(はい)が選択されているので、 設定ボタンを押します。 内蔵ハードディスクの初期化がはじまります。

[いいえ]を選択すると、**⑤**の画面に戻り、プリンタを再起動した時に内蔵ハードディスクの初期化を実行します。



② シャットダウン/リスタートボタンを押して再起動します。

内蔵ハードディスク(オプション)の空き容量を確保する

内蔵ハードディスクは、工場出荷時に「PCL」、「共通」、「PS」の3つのパーティションに分かれています。 それぞれのパーティションの容量を変更したり、プリンタに保存した不要なジョブを削除することができます。

プリンタの操作パネルで内蔵ハードディスクの各パーティションの空き容量を確保するには、次の2つの方法があります。

- 不要なジョブを削除する
- パーティションのサイズを変更する




- パーティションのサイズを変更すると以下の内容も消去されます。十分検討の上、操作してください。
- 追加したフォント
- ・「認証印刷」、「プリンタに保存」で登録したジョブ
- ・ 登録したフォーム

不要なジョブを削除する

「認証印刷」または「プリンタに保存」指定をした印刷ジョブが、ハードディスクの「共通」パーティションに残ったままになっていると、ハードディスクの容量を圧迫します。これらのジョブを削除することによって、空き容量を確保することができます。「PCL」および「PS」パーティションの空き容量は変わりません。「パスワードを入力してから印刷(認証印刷)」、「ジョブを保存して繰り返し印刷する」(別冊「応用編」)をご覧ください。


パーティションサイズを変更する


使用していないパーティションのサイズを小さくすることにより、目的のパーティションの空き容量を 確保することができます。




手順(①から⑫まであります。)

表示部に[印刷できます]と表示していることを確認します。









- ③ パスワード入力画面になるので、 ▲ ボタンまたは ▼ ボタンで1 桁目の英数字を選択し 設定ボタンを押します。次の桁に移るので、 同様の手順で入力します。
 - パスワードの初期値は「aaaaaa」です。 最後に 設定ボタンを押します。



◆ マ ボタンを数回押して [ハード ディスク設定] を選択し、 設定 ボタンを押します。




⑤ ▼ボタンを数回押して [パーティション変更] を選択し、 設定ボタンを押します。




⑥ ▼ ボタンを数回押して [PCL 20%] を選択し、 設定ボタンを押します。


ここでは、PCLパーティションのサイズ (割合)を20%から15%に減らし、共通パーティションのサイズを50%から55%に増やす場合を例にしています。





7 ▼ ボタンを数回押して設定したいサイズ(この場合は15%)を選択し、 設定ボタンを押します。




PCLパーティションのサイズが15%になり、共通パーティションのサイズが55%になっていることを確認します。









(はい)が選択されているので、設定ボタンを押します。

[いいえ] を選択すると、**③**の画面に戻ります。この場合、パーティションのサイズは変更されません。

(はい)が選択されているので、 設定ボタンを押します。

シャットダウンが始まります。

[いいえ] を選択した場合には、3の画面に戻ります。内蔵ハードディスクのパーティションサイズの変更は、次回のプリンタ起動時に行われます。

② シャットダウンが完了すると、左図のメッセージが表示されます。

シャットダウン/リスタートボタンを押して再起動します。


特別な操作(Boot Menu)


通常の使用では設定する必要のない特別な項目はBoot Menuに入っています。Boot Menuの項目の詳細は、付録の「操作パネルのメニュー一覧表」(184ページ)をご覧ください。
Boot Menuのパスワードは、管理者用メニューのパスワードと同じです。

Boot Menuを表示するには

手順(1から5まであります。)

- **1** プリンタの電源がOFFになっていることを確認します。
 - ・ 電源の切り方は19ページをご覧くださ
- **2** 記定ボタンを押しながら、電源を入れます。
 - 設定ボタンは離さないでください。







3 操作パネルに [Boot Menu] と表示したら、 設定ボタンから指を離します。


これで、[Boot Menu] と表示されたら

設定ボタンを押します。



- **4** パスワード入力画面になるので、パスワードを入力します。
 - ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して1桁目の英数字を選択し、 設定ボタンを押します。次の桁に移るので、同様の手順で入力します。 最後に 設定ボタンを押します。






USBインタフェースの転送モードを変更する


プリンタとコンピュータをUSBケーブルで接続している場合に、印刷できない、期待通りの印刷結果が得られない時に変更すると、正常に印刷できることがあります。

工場出荷時の設定では、[480Mbps] (USB High Speed) になっていますが、[12Mbps] (USB Full Speed) に変更できます。




手順(①から⑤まであります。)


- [Boot Menu]を表示させます。[Boot Menu]を表示させるには、70ページをご覧ください。
 - ▼ ボタンを押して [USB Setup] を選択し、 設定ボタンを押します。



- **③** マ ボタンを数回押し、設定したい スピードを表示します。
 - ここでは [12Mbps] に変更する場合を例にしています。



④ 設定ボタンを押し、決定します。 決定したスピードの左側に*が付きます。



⑤ オンラインボタンを押し、[印刷できます]を表示します。 これで完了です。


特別な操作(Print Statistics)


Print Statistics の項目の詳細は、付録の「操作パネルのメニュー一覧表」(184ページ)をご覧ください。

Print Statistics を表示するには

手順(1から5まであります。)


- **1** プリンタの電源が OFF になっていることを確認します。
 - ・ 電源の切り方は 19 ページをご覧ください。
- **2** 戻るボタンを押しながら、電源を入れます。
 - 戻るボタンは離さないでください。






3 操作パネルに [Print Statistics] と表示したら、 戻るボタンから指を離します。

これで、[Print Statistics] と表示 されたら 設定ボタンを押しま す。



- **4** パスワード入力画面になるので、パスワードを入力します。
 - ▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押して 1 桁目の英数字を選択し、 設定ボタンを押します。次の桁に移るので、同様の手順で入力します。 最後に ② 設定ボタンを押します。 工場出荷時の設定ではパスワードは 「0000」になっています。



5 パスワードが一致すると、Print Statistics が表示されます。

5 消耗品の交換

交換の時期が近づいたら	74
トナーカートリッジの交換	75
イメージドラムカートリッジの交換	78
定着器ユニットの交換	86
ベルトユニットの交換	89
廃棄トナーボックスの交換	93
給紙ローラーの交換	95

交換の時期が近づいたら

消耗品の交換の時期が近づくと、下の表のようなメッセージを表示しますので、新しいものを準備します。 メッセージが「~を交換してください」(~の中には消耗品の種類が入ります)に変わったら、新しいも のと交換します。

消耗品の種類	操作パネルのメッセージ		交換の時期が近づいてか	÷4++
	交換の時期が近づくと ■	▶ 交換の時期になると	ら、交換の時期になるま での間に印刷できる枚数	交換方法
トナーカートリッジ	CCCC(*1)トナーが少 なくなっています(*2)	トナーカートリッジを 交換してください(*3)	印刷密度が5%のA4サイ ズの文書を横送りで片面 印刷した場合、約1,050 枚	75ページ
イメージドラム カートリッジ	CCCC(*1)イメージド ラムの寿命が近づいて ■ います	イメージドラムを交換 → してください(*4)	A4サイズの文書を1度に 3枚ずつ横送りで片面印 刷した場合、約3,000枚	78ページ
定着器ユニット	定着器の寿命が近づい ています	定着器を交換してくだ ▶ さい	A4サイズの文書を横送 りで片面印刷した場 合、約10,000枚	86ページ
ベルトユニット	ベルトの寿命が近づい ています	ベルトを交換してくだ → さい	A4サイズの文書を1度 に3枚ずつ横送りで片面印 刷した場合、約 10,000枚	89ページ
廃棄トナーボックス	廃棄トナーボックスの 寿命が近づいています	廃棄トナーボックスを 交換してください (*5)	印刷密度が5%のA4サイ ズの文書を横送りで片面 印刷した場合、約3,000 枚	93ページ
給紙ローラー		ルにメッセージは表示しま くは交換方法をご覧くださ		95ページ

交換の時期になりましたら、印刷品位が低下したり、故障の原因となりますので早めに交換してください。 プリンタの性能を引き出すためには、純正消耗品をご使用ください。それ以外の消耗品での動作や性能 は保証できません。トナーカートリッジの純正消耗品には「**OKI**」のロゴが入っております。

- *1 CCCC はトナーの色(シアン/マゼンタ/イエロー/ブラック)を表します。
- *2 「トナーが少なくなっています」を表示中は、イメージドラム内のトナーで印刷しています。トナーカートリッジは空なので、新しいトナーカートリッジへ交換できます。このメッセージと同時に印刷を中止し、早めにトナーを交換したい場合は、操作パネルで [トナー不足印刷継続] の設定を [中止] にしてください。(174 ページ)
- *3 トナーの交換時期になると印刷動作を一時停止します。その後、トップカバーを開閉することにより、 A4 サイズ 5%密度で約 100 枚(約 20 枚を 5 回)印刷できますが、それ以降の印刷動作ができなく なります。
- *4 イメージドラムの交換時期になると印刷動作を一時停止します。その後、トップカバーを開閉することにより、A4 サイズ 5%密度で約 2,000 枚印刷できますが、それ以降の印刷動作ができなくなります。
- *5 廃トナーボックスの交換時期になると印刷動作を一時停止します。その後、トップカバーを開閉することにより、A4 各色 5%密度、一度に 3 枚ずつの片面印刷で約 200 枚印刷できますが、それ以降の印刷動作ができなくなります。
 - ・消耗品の交換の目安は、付録の「消耗品の寿命について」をご覧ください。
 - ・消耗品はお近くの販売店でお求めください。


トナーカートリッジの交換

操作パネルに、[トナーカートリッジを交換してください] と表示されたら、次の手順に従ってトナーカートリッジを交換してください。

準備するもの:新しいトナーカートリッジ、使用済みのトナーカートリッジを入れる袋

注.

トップカバーを完全に開いた状態で作業しないと、プリンタが故障するおそれがあります。



手順(1から10まであります。)

ここではシアンのトナーカートリッジの交換を例にしています。

1 プリンタ本体のトップカバーハンドルを握り、トップカバーを開けます。


⚠注意


やけどのおそれ があります。



定着器ユニットは高温になっています ので、触らないでください。

2 交換するトナーカートリッジの色を 確認し、レバー(青色)を矢印の方 向に止まるまで回します。





3トナーカートリッジをゆっくり持ち上げて、取り出します。


∧警告

使用済みトナーカートリッジは絶対に火の中に入れないでください。中に入っているトナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれがあります。


取り出したトナーカートリッジは準備しておいた袋に入れ、トナーが飛び散らないように封をします。



レバー (青色) は回さない でください。トナーがこぼ れます。




- **4** 新しいトナーカートリッジの色を確認し、包装袋から取り出します。
- 5 トナーカートリッジを矢印の方向に 数回振ります。
- 6トナーカートリッジを平らな場所に置き、テープをはがします。





7テープをはがした面を下にして持ちます。

イメージドラムのポストにトナー カートリッジの穴を合わせ、イメー ジドラムの上に静かに下ろします。




8 トナーカートリッジを上から押さえながら、レバー(青色)を矢印の方向へ止まるまで回し、ロックします。





9 LEDヘッドカバーを開き、柔らかいティッシュペーパーでLEDヘッド(4ヶ所)を軽く拭きます。

LEDヘッドカバーは、トップカバー と同時に閉じますので、開いたまま でも問題ありません。



10プリンタのトップカバーを閉じます。

トップカバーは途中から重くなりま す。強く押して閉じてください。

これでトナーカートリッジの交換は 完了です。

メモ

使用済みのトナーカートリッジの回収を行っています。(180ページ) やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従っ て廃棄してください。

イメージドラムカートリッジの交換

操作パネルに、[イメージドラムを交換してください] と表示されたら、次の手順でイメージドラムカートリッジを交換してください。同時に、同じ色の [トナーカートリッジを交換してください] と表示している場合は、トナーカートリッジも交換してください。[トナーカートリッジを交換してください] と表示していない場合は、今までお使いのトナーカートリッジを取り付けることもできます。(82ページ)



- ・商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。
- ・イメージドラムカートリッジは、直射日光や強い光(約1500ルクス以上)に当てないでください。室内の照明の下でも5分間以上は放置しないでください。印刷品位が低下する恐れがあります。


イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジを同時に交換 する場合

準備するもの: 新しいイメージドラムカートリッジ

新しいトナーカートリッジ

使用済みのイメージドラムカートリッジとトナーカートリッジを入れる袋


柔らかいティッシュペーパー



トップカバーを完全に開いた状態で作業しないと、プリンタが故障するおそれがあります。



- ・ LEDヘッドに当たらな いように注意してくださ い。
- イメージドラムカートリッジを取り出す時、トナーカートリッジのレバー(青)は動かさないでください。



手順(1から13まであります。)

ここではシアンのイメージドラムとトナーカートリッジの交換を例にしています。

1 プリンタ本体のトップカバーハンドルを握り、トップカバーを開けます。

▲注意 やけどのおそれ があります。

定着器ユニットは高温になっています ので、触らないでください。

2 交換するイメージドラムカートリッジの色を確認し、上に持ち上げながら取り出します。

トナーカートリッジも一緒に取り出されます。


҈≜

使用済みイメージドラムカートリッジとトナーカートリッジは絶対に火の中に入れないでください。中に入っているトナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれがあります。


取り出したイメージドラムカート リッジとトナーカートリッジは、準 備しておいた袋に入れ、トナーが飛 び散らないように封をします。




イメージドラムカートリッジの緑色の感光体部分に手を触れたり、固い物にぶつけないよう、取り扱いに十分ご注意ください。




3新しいイメージドラムカートリッジを包装袋から出します。



4 そのままプリンタにセットします。




5 親指と人差し指で保護シートの両端 をつまみ、残りの指でイメージドラ ムカートリッジを抑えながら、保護 シートを矢印の方向に引き抜きます。




6 ストッパ、トナーカバー、シリカゲルを外します。




レバー (青色) は回さない でください。トナーがこぼ れます。




- **7**新しいトナーカートリッジの色を確認し、包装袋から取り出します。
- **8** トナーカートリッジを左右に数回振ります。



夕 トナーカートリッジを平らな場所に 置き、テープをはがします。




10 テープをはがした面を下にして持ち、イメージドラムのポストにトナーカートリッジの穴を合わせ、イメージドラムの上に静かに下ろします。




11 トナーカートリッジを上から押さえ、 レバー(青)を矢印の方向へ止まる まで回し、ロックします。

> (イメージドラムにトナーカートリッ ジを取り付けます。)



12 LEDヘッドカバーを開き、柔らかいティッシュペーパーでLEDヘッド (4ヶ所)を軽く拭きます。

LEDヘッドカバーは、トップカバー と同時に閉じますので、開いたまま でも問題ありません。



13 トップカバーを閉じます。

トップカバーは途中から重くなります。強く押して閉じてください。

これでイメージドラムカートリッジ とトナーカートリッジの交換は完了 です。

メモ

使用済みのイメージドラムカートリッジ、トナーカートリッジの回収を行っています。(184ページ)

やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

イメージドラムカートリッジのみ交換する場合


トナーカートリッジは今までお使いのものを取り付けます。



新しいイメージドラムカートリッジ内にはトナーが入っていないため、セットしたトナーカートリッジからトナーが充填されます。 残量の少ないトナーカートリッジをセットした場合、すぐに「トナーが少なくなっています」のメッセージが表示される場合があります。

準備するもの: 新しいイメージドラムカートリッジ 使用済みのイメージドラムカートリッジを入れる袋

柔らかいティッシュペーパー





注.

トップカバーを完全に開いた状態で作業しないと、プリンタが故障するおそれがあります。



- ・ LEDヘッドに当たらな いように注意してくださ
- イメージドラムカートリッジを取り出す時、トナーカートリッジのレバー(青)は動かさないでください。





手順(1から12まであります。)

ここではシアンのイメージドラムの交換を例にしています。

1 プリンタ本体のトップカバーハンドルを握り、トップカバーを開けます。

企注意 やけどのおそれ があります。




定着器ユニットは高温になっています ので、触らないでください。

2 交換するイメージドラムカートリッジの色を確認し、上に持ち上げながら取り出します。

トナーカートリッジも一緒に取り出されます。

3 トナーカートリッジのレバー(青) を矢印の方向へ止まるまで回し、ロックを解除します。



4 トナーカートリッジを静かに持ち上げ、平らな場所に置きます。


イメージドラムカートリッジは、準 備しておいた袋に入れ、トナーが飛 び散らないように封をします。

∕≜告


使用済みイメージドラムカートリッジは絶対に火の中に入れないでください。中に入っているトナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれがあります。




イメージドラムカートリッジの緑色の感光体部分に手を触れたり、固い物にぶつけないよう、取り扱いに十分ご注意ください。




5 新しいイメージドラムカートリッジを包装袋から取り出します。




6 そのままプリンタにセットします。




7 親指と人差し指で保護シートの両端をつまみ、残りの指でイメージドラムカートリッジを抑えながら、保護シートを矢印の方向に引き抜きます。



 $m{8}$ ストッパ、シリカゲル、トナーカバーを外します。




9 4で取り出したトナーカートリッジの 穴を、イメージドラムのポストに合 わせ、静かに下ろします。




10 トナーカートリッジを上から押さえ、 レバー (青) を矢印の方向へ止まる まで回し、ロックします。

(イメージドラムにトナーカートリッジを取り付けます。)



11 LEDヘッドカバーを開き、柔らかいティッシュペーパーでLEDヘッド(4ヶ所)を軽く拭きます。

LEDヘッドカバーは、トップカバー と同時に閉じますので、開いたまま でも問題ありません。



12 トップカバーを閉じます。

トップカバーは途中から重くなります。強く押して閉じてください。

これでイメージドラムカートリッジ の交換は完了です。




使用済みのイメージドラムカートリッジの回収を行っています。(180ページ)やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

定着器ユニットの交換

操作パネルに、[定着器を交換してください] と表示されたら、次の手順で定着器ユニットを交換してください。

準備するもの:新しい定着器ユニット、使用済みの定着器ユニットを入れる袋




手順(1から9まであります。)


1 プリンタの電源を切ります。 電源の切り方は19ページをご覧ください。

注!

トップカバーを完全に開いた状態で作業しないと、プリンタが故障するおそれがあります。



2 プリンタ本体のトップカバーハンドルを握り、トップカバーを開けます。



3 定着器ユニットのロックレバーを矢印の方向に起こし、ロックを解除します。


企注意 やけどのおそれ があります。




定着器ユニットは高温になっています。 熱いときは無理をせず、冷めるまで待っ てから作業を行ってください。





LEDヘッドに当たらないよ うに注意してください。






- **5** 新しい定着器ユニットを包装袋から取り出し、平らな場所に置きます。
- **6** 定着器ユニットのロックレバーを矢印の方向に起こします。





8 定着器ユニットのロックレバーを矢印の方向に倒し、ロックします。




タプリンタのトップカバーを閉じます。
トップカバーは途中から重くなります。強く押して閉じてください。
これで定着器ユニットの交換は完了です。

メモ 使用済みの定着器ユニットの回収を行っています。(180ページ) やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

ベルトユニットの交換

操作パネルに、[ベルトを交換してください] と表示されたら、次の手順でベルトユニットを交換してください。

準備するもの: 新しいベルトユニット、使用済みのベルトユニットを入れる袋 黒い紙のようなもの(取り出したイメージドラムにかけておきます)




手順(1から11まであります。)

1 プリンタの電源を切ります。 電源の切り方は19ページをご覧ください。



トップカバーを完全に開いた状態で作業しないと、プリンタが故障するおそれがあります。




2 プリンタ本体のトップカバーハンドルを握り、トップカバーを開けます。

| 注意 | やけどのおそれ があります。


定着器ユニットは高温になっています ので、触らないでください。



- ドラムバスケットは持ち 上げないでください。
- イメージドラムカートリッジを取り出す時、トナーカートリッジのレバー(青)は動かさないでください。




3 イメージドラム4個を取り出し、平らな場所に置きます。



4 取り出したイメージドラムに光が当たらないように、上に黒い紙などをかけておきます。




ドラムバスケットは持ち上 げないでください。




注./


LEDヘッドに当たらないよ うに注意してください。




6 ベルトユニットのハンドルを両手で 持ち、右側を先に持ち上げ、静かに 取り出します。


取り出したベルトユニットは、準備しておいた袋に入れ、封をします。







10 イメージドラム(4個)を元の位置に戻します。



11 トップカバーを閉じます。

トップカバーは途中から重くなります。強く押して閉じてください。

これでベルトユニットの交換は完了です。




使用済みのベルトユニットの回収を行っています。(180ページ) やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従っ て廃棄してください。

廃棄トナーボックスの交換


操作パネルに、[廃棄トナーボックスを交換してください] と表示されたら、次の手順に従って廃棄トナーボックスを交換してください。

準備するもの:新しい廃棄トナーボックス、使用済みの廃棄トナーボックスを入れる袋




手順(1から7まであります。)

1 操作パネルを水平付近まで起こします。




2 フロントカバーの両端を持ち、手前に倒しながら開けます。



3 廃棄トナーボックスのロック(青色)を押し、手前に引きます。




廃棄トナーボックスは再利 用できません。



4 廃棄トナーボックスを取り出します。


取り出した廃棄トナーボックスは、 準備しておいた袋に入れ、トナーが 飛び散らないように封をします。



5 取り出した廃棄トナーボックスの右側のキャップを外し、背面の回収口にふたをします。

⚠警告


使用済み廃棄トナーボックスは絶対に火の中に入れないでください。中に入っているトナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれがあります。



6 新しい廃棄トナーボックスを包装袋から取り出します。

廃棄トナーボックスの下側を先に入れ、セットします。

しっかり取り付けられたことを確認します。



7 フロントカバーを閉じます。 これで廃棄トナーボックスの交換は 完了です。



使用済みの廃棄トナーボックスの回収を行っています。(180ページ) やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

給紙ローラーの交換

各トレイごとに給紙ローラーが3個ついています。

トレイ1~5(トレイ2~5はオプション)では、3個の給紙ローラーを交換します。マルチパーパストレイで は、2個の給紙ローラーを交換します。各トレイあたり120,000枚の印刷を目安に交換してください。



注 / トレイ1~5とマルチパーパストレイの給紙ローラーは、形状が異なります。


トレイ1~5の給紙ローラーを交換するとき


マルチパーパストレイの給紙ローラーの交換は97ページをご覧ください。

準備するもの:新しい給紙ローラー 3個




注 🖊 3つとも形状が異なりますので、よく注意して取り付けてください。






 $oldsymbol{3}$ トレイ1サイドカバーを開けます。



4 トレイ1を完全に引き抜きます。


トレイ1を停止する位置まで引き出し、持ち上げながら引き抜きます。



5 トレイを引き抜いたところから手を入れ、給紙ローラの爪を外側に広げながら、軸から外します。

全て(3個)の給紙ローラーを外します。


取り出しにくい時は、トレイ1サイドカバー側から外してください。




 $m{6}$ 最初に取り付ける給紙ローラーを確認します。




給紙ローラーの形をよく確認してください。






8 同様に**②**、**③**の軸に給紙ローラーをセットします。



タトレイ1サイドカバーを閉じます。
トレイ1をプリンタに戻します。
これで給紙ローラーの交換は完了です。


マルチパーパストレイの給紙ローラーを交換するとき

準備するもの:新しい給紙ローラー 2個




手順(1から22まであります。)


1 プリンタの右側面のボタンを押し、マルチパーパストレイを開けます。




2 用紙サポータを開け、用紙ガイドを 少し中央にずらします。




3 マルチパーパストレイの右側について、マルチパーパストレイとプリンタ本体をつないでいる部分のレバーを図の位置に移動します。




4 右手でマルチパーパストレイを少し 持ち上げ、左手でレバーを内側に押 し、外します。



5 3と同様に、マルチパーパストレイの左側について、マルチパーパストレイとプリンタ本体をつないでいる部分のレバーを図の位置に移動します。




を手でマルチパーパストレイを持ち上げ、右手でレバーを内側に押し、外します。




7 外した部分をプリンタ本体側に移動します。カバーが上がり、給紙ローラーが見えます。




上のローラーは交換しませh。



8 図のようにカバーをつまみ、右から 外します。




夕 下のローラーのツメを外側に広げながら、左にスライドさせ外します。



10 外したローラーの下にある穴に指を入れ、図の矢印の方向にカバーを開けます。


給紙ローラーが見えます。




11 給紙ローラーのツメを外側に広げながら、左へスライドさせ外します。




取り付ける前に、給紙ローラーの形状を確認してください。



12 新しい給紙ローラーを取り付けます。 カチッと音がするまで、しっかりと 挿し込みます。給紙ローラーが外れ ないことを確認します。




13 カバーを閉めます。




14 図のように金属部分を指で軽く押しながら、新しい給紙ローラーを取り付けます。カチッと音がするまでしっかりと挿し込みます。


給紙ローラーが外れないことを確認 します。




15 カバーを図のように持ち、最初に左の突起を穴に入れ、右の突起を軽く押しながら穴に入れます。




16 プリンタ本体とマルチパーパストレイをつないでいる部分を両手で持ち、カバーを下ろします。




17マルチパーパストレイの右端を少し 持ち上げ、レバーの突起を図のよう にはめ込みます。




18レバーを図の位置に移動します。




19 マルチパーパストレイの左端を少し持ち上げ、レバーの突起を図のようにはめ込みます。



20 レバーを図の位置に移動します。



21 用紙ガイドを両側に広げ、用紙サポータを畳みます。




22 マルチパーパストレイを閉じます。 これで完了です。 (MEMO)

6 清掃/快適に お使いいただくために

プリンタ表面の清掃	106
LEDヘッドの清掃	107
給紙ローラーの清掃	108


プリンタ表面の清掃

準備するもの:水または中性洗剤、やわらかい乾いた布2枚



手順(1から3まであります。)

イ プリンタの電源を切ります。 電源の切り方は19ページをご覧ください。



2 1枚の布に水または中性洗剤を含ませ、かたく絞ります。 プリンタの表面を拭きます。

3 もう1枚の乾いた布で拭き取ります。


LEDヘッドの清掃

印刷結果にかすれや白いすじが入ったり、文字がにじむ場合に行ってください。

準備するもの:柔らかいティッシュペーパー



トップカバーを完全に開いた状態で作業しないと、プリンタが故障するおそれがあります。



手順(1から3まであります。)


1 トップカバーハンドルを握り、トップカバーを開けます。

介注意 やけどのおそれ があります。




定着器ユニットは高温になっています ので、触らないでください。

2 LEDヘッドカバーを開け、柔らかい ティッシュペーパーでLEDヘッドの レンズ面(4ヶ所)を軽く拭きます。 LEDヘッドカバーはトップカバーと 同時に閉じますので、開いたままで も問題ありません。



注./

メチルアルコールやシンナーなどの溶剤は、LEDへッドを傷めますので使用しないでください。




給紙ローラーの清掃

紙づまりがよく起こる場合に行ってください。給紙ローラーは各トレイ毎に3個付いています。トレイ1~5(トレイ2~5はオプション)とマルチパーパストレイでは清掃方法が異なります。

準備するもの:水でしめらせたやわらかい布


トレイ1~5の場合

ここではトレイ1の給紙ローラーの清掃を例にしています。トレイ2 \sim 5 (オプション) も同様の手順で行います。




手順(1から7まであります。)


- **1** 腕時計やブレスレットなどを外します。
- **2** プリンタの電源を切ります。 電源の切り方は19ページをご覧ください。



 $oldsymbol{3}$ トレイ1サイドカバーを開けます。




4 トレイ1を完全に引き抜きます。 トレイを停止する位置まで引き出し、 持ち上げながら引き抜きます。




5 トレイ1を引き抜いたところから手を入れ、水でしめらせた柔らかい布で給紙ローラー(3ヶ所)の汚れを拭き取ります。

拭きにくい場合は、トレイ1サイドカ バー側から行ってください。




6トレイ1を元に戻します。




7 トレイ1サイドカバーを閉じます。 これで給紙ローラーの清掃は完了です。

マルチパーパストレイの場合




手順(1から17まであります。)


1 プリンタの右側面のボタンを押し、マルチパーパストレイを開けます。




2 用紙サポータを開け、用紙ガイドを 少し中央にずらします。




3 マルチパーパストレイの右側について、マルチパーパストレイとプリンタ本体をつないでいる部分のレバーを図の位置に移動します。




4 右手でマルチパーパストレイを少し 持ち上げ、左手でレバーを内側に押 し、外します。




5 3と同様に、マルチパーパストレイの左側について、マルチパーパストレイとプリンタ本体をつないでいる部分のレバーを図の位置に移動します。




6 左手でマルチパーパストレイを持ち 上げ、右手でレバーを内側に押し、 外します。




7 外した部分をプリンタ本体側に移動します。カバーが上がり、給紙ローラーが見えます。




 $m{8}$ ローラーの下にある穴に指を入れ、 矢印の方向にカバーを開けます。




夕 水でしめらせた柔らかい布で給紙 ローラー (3ヶ所) の汚れを拭き取ります。




10 カバーを閉めます。




11 プリンタ本体とマルチパーパストレイをつないでいる部分を両手で持ち、カバーを下ろします。




12 マルチパーパストレイの右端を少し持ち上げ、レバーの突起を図のようにはめ込みます。




13 レバーを図の位置に移動します。




14 マルチパーパストレイの左端を少し 持ち上げ、レバーの突起を図のよう にはめ込みます。



15 レバーを図の位置に移動します。



16 用紙ガイドを両側に広げ、用紙サポータを畳みます。



17マルチパーパストレイを閉じます。 これで完了です。

7 オプションについて

オプションの種類	116
増設メモリ	117
内蔵ハードディスク	120
両面印刷ユニット	123
オプショントレイ、大容量トレイ	127
プリンタドライバにオプションの設定をする	129
プリントジョブアカウンティングの使用について	134

オプションの種類

プリンタをさらに快適にお使いいただくために、以下のオプションを用意しています。オプションの種類と用途は以下の通りです。


オプションの種類	説明	取り付け方
増設メモリ	プリンタのメモリ不足エラーが出る時に追加すると、エラーが軽減されます。 両面印刷や製本印刷、長尺印刷、階調印刷をする場合には、追加することを推奨します。 「丁合印刷エラー」が出る時に取り付けると、エラーが軽減されます。	117ページ
内蔵ハードディスク	認証印刷やバッファ印刷、印刷データの保存をしたい時に取り付けます。 市販のダウンロードフォントを追加する時にも取り付けます。 「丁合印刷エラー」が出る時に取り付けると、エラーが軽減されます。	120ページ
両面印刷ユニット	用紙の両面に印刷したい時や小冊子を作りたい時(製本印刷) に取り付けます。	123ページ
オプショントレイ 大容量トレイ	プリンタにセットできる用紙を増やしたい時に取り付けます。	127ページ
長尺サポータ	長尺紙の給紙をサポートします。	長尺サポータに添付の説明書 をご覧ください。
フィニッシャーユニット※	印刷結果にホチキス止めをしたい時やパンチしたい時に取り付けます。 注: フィニッシャーユニットを使用するためには、インパータユニット、セカンドトレイユニット、大容量トレイユニットが必要です。	お客様ご自身では取り付けは できません。 沖データの指定業者が行いま す。
カード認証キット (F5、F6)	ICカードを用いて認証印刷をしたい時に取り付けます。 注:・USBホストインタフェースカードが必要です。 ・ICカード、ICカードリーダは添付されていませんので、 別途ご用意ください。	カード認証キット(F5、F6) に添付のユーザーズマニュア ルをご覧ください。
USBホストインタフェース カード		USBホストインタフェース カードに添付のユーザーズマ ニュアルをご覧ください。
データプロテクションキット A2	ハードディスクに保存されるデータを暗号化し、特定の暗号鍵がないと読み出せないように保護するシステムです。	データプロテクションキット A2に添付のユーザーズマニュ アルをご覧ください。
プリントジョブアカウンティ ングソフトウェア	ユーザー毎に、印刷した枚数を集計したり、使用状況を管理したい時にインストールします。	プリントジョブアカウンティ ングに添付のユーザーズマ ニュアルをご覧ください。


取り付け手順の流れ

プリンタの電源を 切ります。



オプションを取り 付けます。





メモ


オプションを使用して印刷する前に、コンピュータ上のプリンタドライバにオプションの設定がしてあることを確認してください。

増設メモリ

プリンタ本体には512MBのメモリが搭載されていますが、さらにメモリ容量を増やしたいときに取り付けます。増設の際は、空きスロットにメモリを挿入してください。増設メモリの種類は、256MB、512MBの2種です。



- ・ 長尺紙に印刷するときは、256MB以上の増設メモリの追加を推奨します。
- ・ [メモリオーバーフロー]、[丁合印刷エラーです] と表示されるときに追加すると、エラーが軽減されます。
- ・PSプリンタドライバを使って印刷したときに発生するLimitcheckエラーやVMエラーは、プリンタのメモリ不足が考えられます。 増設メモリを追加すると、エラー頻度が軽減することがあります。
- ・必ず沖データ純正品を使用してください。沖データ純正品以外を使用した場合、動作の保証はできません。
- ・増設メモリを追加しても、印刷速度は変化しません。





型名	メモリ量(総メモリ量)
MEM256E	256MB (768MB)
MEM512C	512MB (1,024MB)

取り付け方




電源をONのまま取り付ける と、プリンタが故障するお それがあります。







3 上下のネジ(2ヶ所)をゆるめ、プリンタ背面の扉を開けます。




- **4** メモリを袋から取り出す前に、袋を プリンタ本体の金属部に接触させて 静電気を除去します。
- **5** メモリを袋から取り出します。




 $m{6}$ メモリをスロットにカチッと音がするまでしっかり差し込みます。




7 左右のロックレバー(2ヶ所)が、固定されていることを確認します。



8 扉を閉め、上下のネジ(2ヶ所)をしっかり締めます。



夕 電源コードとプリンタケーブルを接続し、電源を入れます。



メニューマップの印刷方法は41ページをご覧ください。

メニューマップに正しく表示されない場合は、取り付け直します。

// コンピュータのプリンタドライバで 増設メモリの設定をします。

132ページをご覧ください。

これで取り付けは完了です。



取り外しは、取り付けと逆 の手順で行います。




内蔵ハードディスク

次のような場合にプリンタに取り付けてください。

- 認証印刷、バッファ印刷、印刷データの保存をしたい時
- AdobeType1フォントを追加したい時
- 「丁合印刷エラーです」が表示される時
- プリントジョブアカウンティング (オプション) を使いたい時



市販のフォントのダウンロード対応状況や互換性については、事前にフォントメーカーにご確認ください。



型名: HDD-C3D(40GB)

メモ


ハードディスクは、「PCL」、「共通」、「PS」の3つのパーティションに分割されており、出荷時またはハードディスク初期化時には各パーティションのサイズは下記のように割り当てられます。


パーティション名	サイズ
PCL	20% (8GB)
共通	50% (20GB)
PS	30% (12GB)

取り付け方




電源をONのまま取り付ける と、プリンタが故障するお それがあります。







3 上下のネジ(2ヶ所)をゆるめ、プリンタ背面の扉を開けます。




4 内蔵ハードディスクのロックレバー を引き起こして持ちます。




5 「HDD」の表示のラインに合わせて 内蔵ハードディスクをセットし、ロックレバーの突起部を丸穴に入れます。




 $m{6}$ ロックレバーをカチッと音がするまで倒します。



7 扉を閉め、上下のネジ(2ヶ所)をしっかり締めます。



8 電源コードとプリンタケーブルを接続し、電源を入れます。



9 メニューマップを印刷し、正しく取り付けられたことを確認します。

メニューマップの印刷方法は41ページをご覧ください。

メニューマップに正しく表示されない場合は、取り付け直します。

10 コンピュータのプリンタドライバで内蔵ハードディスクの設定をします。 129ページをご覧ください。

これで取り付けは完了です。


メモ

取り外しは、取り付けと逆 の手順で行います。

両面印刷ユニット


用紙の両面に印刷したいときに取り付けます。

両面印刷する場合は、片面印刷時よりもメモリを多く使用します。印刷速度が低下したり、メモリ不足エラーが発生する場合は、 [印刷品位] を「きれい」または「ふつう」に設定して印刷するか、オプションの「増設メモリ」の追加を推奨します。




型名:MLDXU-C3B

取り付け方




手順(1から11まであります。)

プリンタにフィニッシャーユニット を接続している場合は、インバーター のレバーを握り、インバーターをプ リンタから引き離してください。



3 電源コード、プリンタケーブルを外 します。


電源の切り方は19ページをご覧ください。




4 プリンタの左側面のカバーのツマミ をつまみます。

メモ


取り外したカバーは、両面 印刷ユニットを外す時まで 保管してください。




 $m{5}$ カバーを図の矢印の方向に開き、外します。



6 両面印刷ユニットの両側面のレール ポストが図の位置でロックされてい ることを確認します。





8 電源コードとプリンタケーブルを接続し、電源を入れます。

- **9** フィニッシャーユニットを接続している場合は、元の位置に戻します。
- 10 メニューマップを印刷し、正しく取り付けられたことを確認します。

メニューマップの印刷方法は41ページをご覧ください。

メニューマップに正しく表示されない場合は、取り付け直します。


11 コンピュータのプリンタアイコンに 両面印刷ユニットの設定をします。 129 ページをご覧ください。

これで取り付けは完了です。

設定内容


CU version:B0.09 [101.23 U02. PU version:00.04.05 [P103.02 PCL Program version:04.37 [04 PS Program version:3017.102.PS 両面印刷:installed JP1 P0E0 DPR:1.0 62 MC:CP

両面印刷ユニットの外し方



手順(1から3まであります。)


1 プリンタの電源を切ります。 電源の切り方は 19 ページをご覧ください。



2 両面印刷ユニットの右側のレバーを 手前に倒します。



両面印刷ユニットを外した 後は、保管しておいたカバー を取り付けてください。



3 レバーを開きながら、止まるまで引き出します。上に持ち上げながらさらに引き出して外します。

これで取り外しは完了です。

オプショントレイ、大容量トレイ

プリンタにセットできる用紙の枚数や種類を増やしたいときに取り付けます。 オプショントレイには、1段のオプショントレイと3段が1つになった大容量トレイがあります。オプショントレイは最大で4段(標準トレイを含めて5段)まで取り付けることができます。



大容量トレイは1台で3段と数えます。



セカンド/サードユニット 型名:MLTRY-C3B1




キャスター付セカンド/サードユニット 型名:MLTRY-C3B2




大容量トレイ 型名:MLTRY-C3B3

取り付けたオプショントレイは上から順にトレイ2、トレイ3、トレイ4、トレイ5と呼びます。



取り付け方




手順(1から5まであります。)

1 プリンタの電源を切り、ケーブル類 を外します。


電源の切り方は19ページをご覧ください。




プリンタは約77kgありま す。3人以上で持ち上げてく ださい。



2 トレイ2の突起とプリンタ底面の穴を合わせて重ねます。



3 電源コードとプリンタケーブルを接続し、電源を入れます。



4 メニューマップを印刷し、正しく取り付けられたことを確認します。

メニューマップの印刷方法は41ページをご覧ください。

メニューマップに正しく表示されない場合は、取り付け直します。

5 コンピュータのプリンタドライバで オプショントレイの設定をします。 129ページをご覧ください。

これで取り付けは完了です。

メモ

取り外しは、取り付けと逆 の手順で行います。

プリンタドライバにオプションの設定をする

プリンタにオプションを取り付けたら、コンピュータ上でプリンタドライバにオプションを取り付けた ことを設定します。


プリンタとコンピュータをネットワーク接続している方

以下の手順で行います。[プリンタの情報を取得する] が表示されない場合は、Network Extensionを インストールしてから、作業を行ってください。



Network Extensionをインストールしても、動作環境に一致しない場合は設定できません。

Windows PSプリンタドライバをお使いの方



(WindowsXPの画面)

1 Windows Vista/Server 2008では「スタート]-「コントロール パネル〕を選択し、「プリンタ」をクリックします。 Windows XPでは「スタート]-「コントロールパネル]-「プリンタとその他のハードウェア]-「プリンタとFAX]を選 択します。

Windows Server 2003では「スタート]-「プリンタとFAX]を 選択します。

Windows 2000では[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し ます。

- ② 「OKI MICROLINE 910PS(PS)] アイコンをマウスの右ボタ ンでクリックし、「プロパティ〕を選択します。
- (3) 「デバイスの設定」タブをクリックします。
- 4 「プリンタの情報を取得する」をクリックし、「セットアップ」 をクリックします。
- **⑤** [OK] をクリックします。

Windows PCL プリンタドライバをお使いの方



Windows Vista/Server 2008 では「スタート]-「コントロー ルパネル〕を選択し、「プリンタ」をクリックします。 Windows XP では「スタート]-「コントロールパネル]-「プリ ンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]を選択しま

Windows Server 2003 では[スタート]- [プリンタとFAX] を選択します。

Windows 2000 では[スタート]-[設定]- [プリンタ]を選択 します。

- **2** [OKI MICROLINE 910PS(PCL)] アイコンをマウスの右ボ タンでクリックし、「プロパティ」を選択します。
- (3) 「デバイスオプション」タブをクリックします。
- **4** [プリンタの情報を取得する] をクリックします。
- **⑤** [OK] をクリックします。

Macintoshプリンタドライバをお使いの方

MacOSではプリンタドライバを追加する前にオプションが追加されている場合には自動的にデバイス情報が取得されますが、プリンタドライバの追加後にオプションを追加した場合には、以下手順にてオプションを設定してください。

- アップルメニューで「セレクタ」を選択します。
- ② [AdobePS] ドライバを選択し、プリンタアイコンを選択して で 「再設定」をクリックします。
- 3 [自動選択] をクリックします。





メモ [オプションの構成] をクリックし、[設定可能なオプション] で追加したオプションを手動で設定することもできます。

④ [OK] をクリックし、[セレクタ] を閉じます。

Mac OS X 10.5以外のプリンタドライバをお使いの方

Mac OS Xではプリンタドライバを追加する前にオプションが追加されていますが、「IPプリント」や「Rendezvous」で接続した場合は自動的にデバイス情報が取得されません。

「AppleTalk」で接続した場合にもプリンタドライバを追加後にオプションを追加した場合には自動的にデバイス情報が取得されません。


これらの場合、以下手順にてオプションを設定してください。

変更を適用



- ハードディスクの [アプリケーション] [ユーティリティ] フォルダ内の[プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。
- ② プリンタを選択し、[情報を見る] をクリックし [プリンタ 情報] を開きます。
- **③** [インストール可能なオプション] を選択します。

キュー名:
MICROLINE_910PS
ホスト名:
ドライパのパージョン:
10.4
PPD ファイルのパージョン
1.0




- 4 追加したオプションを設定し、[変更を適用]をクリックします。
- **⑤** [プリンタ情報] を閉じます。

Mac OS X 10.5プリンタドライバをお使いの方



- [アップルメニュー] [システム環境設定] を選択し、[プリンタとファクス] をクリックします。
- **②** [MICROLINE 910PS] を選択し、[オプションとサプライ...] をクリックします。




③ [ドライバ] タブを選択し、追加したオプションを設定します。

(**/>セル (OK) をクリックします。

プリンタとコンピュータをUSBまたはパラレル接続している方

以下の手順で行います。

Windows PSプリンタドライバをお使いの方



(WindowsXPの画面)

● Windows Vista/Server 2008 では[スタート]-[コントロー ルパネル〕を選択し、「プリンタ」をクリックします。 ンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]を選択しま

Windows Server 2003 では[スタート]-[プリンタとFAX]を 選択します。

Windows 2000 では[スタート]-[設定]- [プリンタ]を選択 します。

- ② [OKI MICROLINE 910PS(PS)] アイコンをマウスの右ボタ ンでクリックし、「プロパティ」を選択します。
- ③「デバイスの設定」タブをクリックします。
- 4 「インストール可能なオプション」で追加したオプションを 選択し、「搭載している」(トレイの場合は該当する値)に変 更します。
- **⑤** [OK] をクリックします。

Windows PCLプリンタドライバをお使いの方



● Windows Vista/Server 2008 では[スタート]-[コントロー ルパネル〕を選択し、「プリンタ」をクリックします。 Windows XP では「スタート]-「コントロールパネル]-「プリ ンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]を選択しま す。

Windows Server 2003 では[スタート]-[プリンタとFAX]を 選択します。

Windows 2000 では[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し ます。

- ②「OKI MICROLINE 910PS(PCL)] アイコンをマウスの右ボ タンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- **③** 「デバイスオプション」タブをクリックします。
- 4 「利用可能な装置」で追加したオプションをチェックします。 トレイの場合は、マルチパーパストレイを除いた全トレイ数 を入力します。
- **⑤** [OK] をクリックします。

Macintosh プリンタドライバをお使いの方

MacOSではプリンタドライバを追加する前にオプションが追加されている場合には自動的にデバイス情報が取得されますが、プリンタドライバの追加後にオプションを追加した場合には、以下手順にてオプションを設定してください。



- **2** [自動設定] をクリックし、[OK] をクリックします。
 - メモ [変更内容] メニューで追加したオプションを選択し、直下のメニューでその状態を選択することでオプションを手動で設定することができます。

Mac OS X プリンタドライバをお使いの方

Mac OS Xではプリンタドライバを追加する前にオプションが追加されていても、「IPプリント」や「Rendezvous」で接続した場合は自動的にデバイス情報が取得されません。

「AppleTalk」で接続した場合にもプリンタドライバを追加後にオプションを追加した場合には自動的にデバイス情報が取得されません。

デバイス情報を取得する手順は、130ページをご覧ください。

プリントジョブアカウンティングの使用について



オプションのプリントジョブアカウンティングが必要です。

メモ

プリンタがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合は、メニューマップ印刷で「JobAccounting = ON」と印刷されます。

工場出荷時に登録可能なユーザID数、および保存可能ログ数

工場出荷時に登録可能なユーザIDの数と保存可能なログの数は以下のとおりです。ログの内容によっては、少なくなる場合があります。

ハードディスク	登録可能ユーザID数	保存可能ログ数
無	5000ID	約200ログ
有	5000ID	約5000ログ

ハードディスクおよびフラッシュメモリに最低限必要な空き容量

プリントジョブアカウンティングを使用するためには、ハードディスクの「共通」パーティション(ハードディスクを搭載しているときのみ)およびフラッシュメモリの「MIX」パーティションの空き容量が以下の条件を満たす必要があります。この条件のとき、ユーザIDの登録可能数とログの保存可能数は以下のとおりです。

1	ハードディスク *1		フラッシュメモリ *2			
有無		ー 通」 ſション	「PS」 パーティション	「MIX」 パーティション	登録可能 ユーザID数	保存可能 ログ数
13.///	サイズ	空き容量	サイズ	空き容量		
無	_	_	30%以下	1100KB以上	5000ID *3	約50ログ *3
有	10%以上	3MB以上	30%以下	400KB以上	5000ID	約150ログ

^{*1} ハードディスクは「PCL」、「共通」、「PS」の3つのパーティションに分割されており、出荷時またはハードディスク初期化時には各パーティションのサイズは下記のように割り当てられます。

PCL =20%

共通 =50%

PS =30%

PS =30%

MIX = 70%

*3 ハードディスクを搭載していない場合は、ユーザIDとログは保存領域が同じため、両方の最大値まで保存できるわけではありません。

^{*&}lt;sup>2</sup> フラッシュメモリは「PS」、「MIX」の2つのパーティションに分割されており、出荷時またはフラッシュメモリ初期化時には各パーティションのサイズは下記のように割り当てられます。

最大登録可能なユーザID数、および最大保存可能ログ数と必要なメモリ条件

最大登録可能なユーザIDの数および最大保存可能なログの数とそのときに必要なハードディスクおよびフラッシュメモリのサイズは以下のとおりです。

ハードディスク		フラッシュメモリ				
	「共	通」	[PS]	[MIX]	登録可能	保存可能
有無	パーティ	ィション	パーティション	パーティション	ユーザID数	ログ数
	サイズ	空き容量	サイズ	空き容量		
無	_	_	30%以下	4MB以上	5000ID	約200ログ
有	10%以上	80MB以上	30%以下	400KB以上	5000ID	約5000ログ




プリントジョブアカウンティングで「ログを格納するのに十分な領域がありません。」とエラーが表示された場合は、ハードディスクの「共通」パーティションおよびフラッシュメモリの「MIX」パーティションの空き容量を確保します。 ハードディスクの 空き容量を確保する方法は、「内蔵ハードディスク (オプション) の空き容量を確保する」(67ページ)をご覧ください。 フラッシュメモリの空き容量を確保するには、以下の手順で行います。「OKIストレージデバイスマネージャ」は、ソフトウェアCD-ROM には入っていません。沖データホームページ(http://www.okidata.co.jp/)よりダウンロードしてください。

- [スタート] [プログラム] [沖データ] [OKIストレージデバイスマネージャ] [OKIストレージデバイスマネージャ] を選択します。
- ② [プリンタの検索] 画面で、プリンタを接続しているポートを選択し、[開始] をクリックします。
- 3 「閉じる」をクリックします。
- ♠ 下のウィンドウでプリンタを選択し、「プリンタ」メニューから「管理者機能」を選択します。
- **⑤** [パスワード] にパスワードを入力して、[記憶装置の初期化] をクリックします。
- **⑥** [FLASHO MIX] を選択し、[Postscriptボリュームサイズ] の値を小さくし、[フラッシュ全体の初期化] をクリックします。
- 確認のメッセージが表示されますので、[はい]をクリックします。
- **8** プリンタをシャットダウンするかどうかのメッセージが表示されますので、[はい] をクリックします。
- ② プリンタの再起動後、フラッシュメモリの空き容量を確認します。

課金額の定義の追加

プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアのバージョンによっては、このプリンタ用の課金額の定義が追加されていない場合があります。課金額の定義が追加されているかどうかは、以下の**⑥** ~**⑧**の手順で確認できます。

課金額の定義を追加するには、プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアがインストールされているコンピュータで以下を行ってください。課金額の設定方法は「プリントジョブアカウンティングユーザーズマニュアル」をご覧ください。





- プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアが起動していたら終了します。
- ② 沖データホームページよりファイルをダウンロードし、解凍します。
- 3 CPADD.EXEファイルをダブルクリックします。
- **4** 確認画面で「はい」をクリックします。
- **5** 完了画面で「はい」をクリックします。
- プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアを起動します。
- ₹ [プリンタ] メニューから [課金額の定義] を選択します。
- **8** 課金額の定義一覧に「910」が追加されていることを確認します。

8 困ったときには

紙づまり	138
操作パネルにメッセージが出ているとき	160
その他	172

紙づまり

用紙を取り除くには

プリンタ内部に紙づまりが起こったときや用紙が残っているときは、操作パネルに「紙づまりです」「用紙が残っています」と表示します。

ヘルプボタンを押すと、用紙の取り除き方を表示するので、【処置】に従ってプリンタ内部の用紙を取り除いてください。

また、下の表の参照ページにも用紙の取り除き方が載っています。

〈例〉


| ADDITION | ATTENTION | ATTENTION

このボタンを押すと、用紙の取り除き方を表示します。

表示されるメッセージ	参照ページ
カバーを開けてください 紙づまりです トレイn サイドカバー(nは1~5を表します) カバーを開けてください 用紙が残っています トレイn サイドカバー(nは1~5を表します)	- 139ページ
カバーを開けてください 紙づまりです サイドカバー カバーを開けてください 用紙が残っています サイドカバー	- 140ページ
カバーを開けてください 紙づまりです トップカバー カバーを開けてください 紙づまりです 排出部サイドカバー カバーを開けてください 用紙が残っています トップカバー	141ページ
両面印刷ユニットを確認してください 紙づまりです 両面印刷ユニットを確認してください 用紙が残っています	145ページ
フィニッシャーを確認してください 紙づまりです フィニッシャーを確認してください 用紙が残っています	- 148ページ
インバーターを確認してください 紙づまりです インバーターを確認してください 用紙が残っています	155ページ


「カバーを開けてください/紙づまりです/トレイn サイドカバー」または「カバーを開けてください/用紙が残っています/トレイn サイドカバー」と表示している時

nは1~5のいずれかの数字を表します。 ここでは、「トレイ1サイドカバー」の場合を例にしています。 トレイ2~5(オプション)の場合も同様の手順で用紙を取り除いてください。




手順(1から3まであります。)

1 トレイ1サイドカバーのレバーを握り、外側に開きます。




2 つまっている用紙をそっと取り除き ます。




3 トレイ1サイドカバーを閉じます。 これで完了です。

「カバーを開けてください/紙づまりです/サイドカバー」または 「カバーを開けてください/用紙が残っています/サイドカバー」と 表示している時




手順(1から4まであります。)


1 マルチパーパストレイが開いている 場合は閉じます。



2 オープナーを引き、サイドカバーを外側に開きます。




 $m{3}$ つまっている用紙をそっと取り除きます。




4 サイドカバーを閉じます。 これで完了です。


「カバーを開けてください/紙づまりです/トップカバー」または 「カバーを開けてください/用紙が残っています/トップカバー」ま たは「カバーを開けてください/紙づまりです/排出部サイドカ バー」と表示している時

長尺紙に印刷している場合は、最初にフェイスアップスタッカを開きます。次に排出部サイドカバーを開けて用紙が見 える時は、先端を排出部サイドカバーの上に出しておきます。



トップカバーを完全に開い た状態で作業しないと、プ リンタが故障するおそれが あります。





ハンドル

手順(1から11まであります。)

トップカバーハンドルを握り、トッ プカバーを開けます。


やけどのおそれ があります。

定着器ユニットは高温になっています ので、触らないでください。

2 バスケットハンドルを握り、トナーバスケットを上に持ち上げます。



イメージドラムカートリッ ジに触れないように注意し てください。




3 ベルト上にある用紙をそっと取り除きます。



LEDヘッドに当たらないよ うに注意してください。

ロックレバ-




4 定着器に用紙が挟まっている場合は、 ロックレバーを矢印の方向に起こし、 ロックを解除します。定着器のハン ドルを持ち、取り出し、平らな場所 に置きます。

☆注意 やけどのおそれ




定着器ユニットは高温になっています。 熱いときは無理をせず、少し冷めるまで 待ってから用紙を取ってください。




5 ジャム解除レバー (2ヶ所) を引き 上げ、用紙をそっと取り除きます。



LEDヘッドに当たらないよ うに注意してください。







7 排出部付近に用紙がつまっている場合は、フェイスアップスタッカを開けます。




8 排出部サイドカバーを開け、つまっている用紙をそっと取り除きます。



夕 排出部サイドカバーを閉じ、フェイスアップスタッカを閉じます。




10 ドラムバスケットを元の位置に戻し、固定されたことを確認します。




11 トップカバーを閉じます。 トップカバーは途中から重くなります。強く押して閉じてください。 これで完了です。

「両面印刷ユニットを確認してください/紙づまりです」または 「両面印刷ユニットを確認してください/用紙が残っています」と表示している時




手順(1から11まであります。)

プリンタにフィニッシャーユニット を接続している場合は、インバーター のレバーを握り、インバーターをプ リンタから引き離してください。





2 両面印刷ユニットのボタンを押しながらカバーを外側へ開きます。




3 用紙がある場合は、そっと取り除きます。

 $m{4}$ カバーを元の位置に戻します。







6 手前のカバーの取っ手を持ち、持ち上げます。




7つまっている用紙がある場合は、取り除きます。




 $m{8}$ 同様に奥のカバーの下も確認します。



夕 カバー (2枚) を元の位置に戻します。



10 両面印刷ユニットをプリンタに戻します。



11 フィニッシャーユニットを接続している場合は、元の位置に戻します。 これで完了です。


「フィニッシャーを確認してください/紙づまりです」または 「フィニッシャーを確認してください/用紙が残っています」と表示 している時

最初に操作パネルの ヘルプボタンを押してエラーコードを確認し、下表の参照ページをご覧ください。




エラーコード	参照ページ
591、592、593、599、643、645	148ページ
594、597、598、644、646	150ページ
590	153ページ

エラーコードが591、592、593、599、643、645のとき




手順(1から7まであります。)


1 フィニッシャーユニットの排出部付 近に用紙がある時には、取り除きます。




2 フィニッシャーのレバーを押しながら、フィニッシャーをインバーターから引き離します。




3 フィニッシャーの入口付近に見えている用紙を取り除きます。




 $m{4}$ フィニッシャーのトップカバーを開けます。



5 つまっている用紙をそっと取り除きます。




 $m{6}$ フィニッシャーのトップカバーを閉じます。



7フィニッシャーを元の位置に戻し、インバーターと接続します。


これで完了です。

エラーコードが594、597、598、644、646のとき




手順(1から9まであります。)


1 フィニッシャーのレバーを押しながら、フィニッシャーをインバーターから引き離します。




 $m{2}$ フィニッシャーのフロントカバーを 開けます。




3 下のつまみを右に回し、つまっている用紙を製本トレイに排出します。 用紙を完全に排出するまで、つまみを回し続けます。




4 排出された用紙を取り除きます。




5 フィニッシャーのフロントカバーを 閉じます。




6 フィニッシャーの右側面のカバーを 開けます。



7つまっている用紙がある場合は、そっと取り除きます。




 $m{8}$ カバーを閉じます。




9 フィニッシャーを元の位置に戻し、 インバーターと接続します。 これで完了です。

エラーコードが590のとき




手順(1から6まであります。)


フィニッシャーのレバーを押しながら、フィニッシャーをインバーターから引き離します。




2 パンチュニットが接続されている場合は、フィニッシャーの右側面のつまみを回し、▷を表示の位置に合わせます。




 $m{\it 3}$ フィニッシャーのトップカバーを開けます。



 $m{4}$ つまっている用紙をそっと取り除きます。




5 フィニッシャーのトップカバーを閉じます。



6 フィニッシャーを元の位置に戻し、 インバーターと接続します。 これで完了です。


「インバーターを確認してください/紙づまりです」または 「インバーターを確認してください/用紙が残っています」と表示し ている時




手順(1から11まであります。)

1 フィニッシャーのレバーを押しなが ら、フィニッシャーをインバーター から引き離します。


 $m{2}$ インバーターの左サイドカバーの \mathbf{p}_0 取っ手を持ち、開けます。




 $m{3}$ つまっている用紙があるときは、そっと取り除きます。




 $m{4}$ インバーターの左サイドカバーを閉じます。




5 フィニッシャーを元の位置に戻し、 インバーターに接続します。




6 インバーターのレバーを握りながら、 インバーターをプリンタから引き離します。




7 つまっている用紙があるときは取り 除きます。




 $m{8}$ インバーターの右サイドカバーを開けます。



 $oldsymbol{9}$ つまっている用紙があるときは取り 除きます。



10 右サイドカバーを閉めます。



11 インバーターを元の位置に戻し、プリンタに接続します。

これで完了です。

紙づまりがよく起こるとき

紙づまりがよく起こる場合、次のような原因が考えられます。

考えられる原因	処 置
プリンタが傾いています。	安定した平らな場所に設置してください。
用紙が薄すぎるか厚すぎます。	プリンタに適した用紙を使用してください。(23ページ)
用紙が湿気を含んでいたり、静電 気を帯びています。	適切な温度、湿度で保管した用紙を使用してください。(応用編)
用紙に折り目やシワや反りがあり ます。	プリンタに適した用紙を使用してください。 反りがある場合は修正してください。(23ページ)
用紙がそろっていません。	用紙の上下左右をそろえてからセットしてください。
トレイ、マルチパーパストレイに 用紙が入ったまま追加していま す。	先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえ てからセットしてください。
用紙がまっすぐにセットされてい ません。	トレイの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わせてください。マ ルチパーパストレイの手差しガイドを用紙に合わせてください。
はがきや封筒のセット方向が間 違っています。	正しくセットしてください。(応用編)
給紙ローラーが汚れています。	水で湿らせた柔らかい布等で拭き取ってください。(108ページ)
給紙ローラーが摩耗しています。	給紙ローラーを交換してください。(95ページ)
用紙の厚さや種類の設定が不適切です。	プリンタのメニュー設定で [メディアウエイト] [メディアタイプ] を適切な値にしてください。(187、188、189、190、191ページ) コンピュータ上のプリンタドライバで設定した場合は、ドライバの設定が有効になります。

操作パネルにメッセージが出ているとき

メッセージー覧表から、操作パネルに表示中のメッセージを探し、処置を行ってください。メッセージは数字、アルファベット、50音の順に並んでいます。表中の「CCCC」はトナーの色(シアン/マゼンタ/イエロー/ブラック)を表します。

操作パネルのメッセージ

操作パネルの表示	意味	処 置	参照ページ
126:プリンタが結露しています	プリンタが結露しています。	電源を切り、しばらくお待ちください。	_
209:ダウンロードエラー	ダウンロードエラーです。	プリンタを再起動してください。	19ページ
Communication Error	通信エラーが発生しました。	お客様相談センターへ連絡してください。	176ページ
EEPROM Reset	EEPROMをリセットしています。	しばらくお待ちください。	_
Initializing	プリンタを初期化中です。	しばらくお待ちください。	_
NON OEM CCCC トナー	純正のCCCCトナーカートリッ ジが装着されていません。	純正のCCCCトナーカートリッジではあり ませんが、作動します。	_
PSメモリオーバーフローです	PSドライバを使って印刷して いる時にメモリが不足しまし た。	メモリを増設するか印刷データを簡単なも のにしてください、	_
PU Flash Error	通信エラーが発生しました。	お客様相談センターへ連絡してください。	176ページ
RAM Check nnn%	RAMをチェックしています。	しばらくお待ちください。	_
Restarting	プリンタを再起動しています。	しばらくお待ちください。	_
USB I/F エラー	USBインタフェースでエラーが 発生しました。	オンラインボタンを押して、エラーを解除 してください。	35ページ
USB Hubは利用できません	ブリンタが対応していないUSB ハブが接続されていることをし めす。	USB Hubを取り外してください。	_
対応していないUSB機器が接続 されました	ブリンタが対応していないUSB 機器が接続されていることをし めす。	USB 機器を取り外してください。	_
イメージドラムをセットし直し てください CCCC	表示しているイメージドラム カートリッジが正しくセットさ れていません。	表示しているイメージドラムカートリッジ をセットし直してください。	78ページ
CCCCトナーカートリッジがあ りません	CCCCトナーカートリッジがプリンタに装着されていないか、あるいは認識されないCCCCトナーカートリッジが装着されています。	純正のCCCCトナーカートリッジをセット してください。	75ページ
CCCCトナーカートリッジが認 識できません	認識されないCCCCトナーカー トリッジが装着されています。	純正のCCCCトナーカートリッジをセット してください。	75ページ
CCCCトナーがありません	CCCCトナーがありません。あるいは純正のCCCCトナーが使用されていません。	新しい純正のCCCCトナーカートリッジと 交換してください。	75ページ
CCCCトナーが少なくなってい ます	CCCCトナーがまもなく終わり ます。	新しいCCCCトナーカートリッジを準備してください。 「トナーが少なくなっています」を表示中は、イメージドラム内のトナーで印刷しています。トナーカートリッジは空なので、新しいトナーカートリッジへ交換できます。	178ページ

操作パネルの表示	意味	処 置	参照ページ
CCCCトナーセンサーに異常が 発生しています	CCCCトナーセンサーに異常が 発生しています。	いったんCCCCトナーカートリッジを取り 外し、取り付け直してください。 エラーが消えない場合は、お客様相談セン ターに連絡してください。	75、176 ページ
CCCCイメージドラムの寿命が 近づいています	CCCCイメージドラムの寿命が 近づいています。	新しいCCCCイメージドラムカートリッジ を準備してください。交換する必要はあり ません。	178ページ
CCCCイメージドラムを交換し てください	CCCCイメージドラムカート リッジが寿命になったので、新 しいものと交換してください。	新しいCCCCイメージドラムカートリッジ と交換してください。	78ページ
イメージドラムを交換してくだ さい ドラム寿命です CCCC	表示のドラムカートリッジが寿 命になったので、新しいものと 交換してください。	表示のイメージドラムカートリッジを新しいものと交換してください。	78ページ
イメージドラム寿命です CCCC	表示のドラムカートリッジが寿 命になりました。	表示のイメージドラムカートリッジを新し いものと交換してください。	78ページ
印刷できます	プリンタが印刷できる状態に なっています。	_	_
インバーターが接続されていま せん	フィニッシャーユニットのイン パータ部がプリンタに接続され ていません。	フィニッシャーユニットのインバーター部 をプリンタに接続してください。	_
インバーターをセットしてくだ さい	フィニッシャーのインバーター 部がプリンタに接続されていま せん。	フィニッシャーのインバーター部をプリン タに接続してください。	_
インバーターを確認してくださ い 紙づまりです	フィニッシャーのインバーター 付近で紙づまりが発生しまし た。	インバーターをプリンタ本体から離し、つまった用紙を取り除いてください。	155ページ
インバーターを確認してくださ い 用紙が残っています	フィニッシャーのインバーター 付近に用紙が残っています。	インバーターをブリンタ本体から離し、 残っている用紙を取り除いてください。	155ページ
エラーログを印刷しています	エラーログを印刷しています。	しばらくお待ちください。	_
オフラインです	プリンタがオフラインになって います。データの受信はできま せん。	データを受信するには、オンラインボタン を押して「印刷できます」と表示させてく ださい。	_
カバーを開けてください 紙づまりです カバー名	表示しているカバー付近に用紙 が残っています。	表示しているカバーを開けて、残っている 用紙を取り除いてください。	139、140 ページ
カバーを開けてください 用紙が残っています カバー名	表示しているカバー付近で紙づ まりが発生しました。	表示しているカバーを開けて、つまっている用紙を取り除いてください。	139、140 ページ
カバーを開けてください 紙づまりです トップカバー	ブリンタ内部で紙づまりが発生 しました。	トップカバーを開けて、つまった用紙を取 り除いてください。	141ページ
カバーを閉めてください カバー名	表示のカバーが開いています。 カバーを閉じてください。	表示のカバーを閉じてください。	10ページ
紙づまりです	紙づまりが起こりました。	ヘルプボタンを押し、処置に従ってつまっ た用紙を取り除いてください。	138ページ
カラー調整中です	カラー調整を行っています。	しばらくお待ちください。	_

操作パネルの表示	意味	処 置	参照ページ
コピー印刷 kkk/II	I 部のうち k 部を印刷中です。	しばらくお待ちください。	_
再起動しています <n></n>	プリンタを再起動しています。	しばらくお待ちください。	_
サービスセンターへ連絡してく ださい nnn:エラー PC:nnnnnnnn LR:nnnnnnnn FR:nnnnnnnn	エラーが発生したのでお客様相 談センターへ連絡してくださ い。	表示しているエラー番号(nnn)をお客様 相談センターへ連絡してください。	176ページ
シャットダウン完了 電源を切るか または リスタートボタンで 再起動します	電源スイッチを切るか、操作 パネルのシャットダウン/リス タートポタンを押してブリンタ を再起動してください。	電源スイッチを切るか、操作パネルの シャットダウン/リスタートボタンを押し てプリンタを再起動してください。	19ページ
シャットダウン中です	プリンタをシャットダウンして います。	しばらくお待ちください。	_
重送エラー トレイ名	用紙が重なって給紙されまし た。	ヘルプボタンを押し、処置に従ってくださ い。	35ページ
ジョブオフセットエラーです	ジョブオフセット機能にエラー が発生したため、ジョブオフ セット印刷ができません。	ジョブオフセット機能は使えませんが、印刷はできます。しばらく印刷してもエラーが消えない場合は、お客様相談センターに連絡してください。	176ページ
省電力モード中です	プリンタが省電力モードになっ ています。	印刷を開始すると、省電力モードは解除されます。	58ページ
処理中です	プリンタがデータを処理してい ます。	しばらくお待ちください。	_
スタッカを開けてください フェイスアップスタッカ	フェイスアップスタッカが閉じ ていて、用紙を排出できません。	フェイスアップスタッカを開けてくださ い。	31ページ
Checking Sectors nnn%	ハードディスクのセクタを チェックしています	しばらくお待ちください。	_
他社プリンタ用のトナーカート リッジが入っています CCCC	他社ブリンタ用トナーカート リッジが装着されているか、あ るいは正しいトナーカートリッ ジが装着されていません。	正しいCCCCトナーカートリッジをセット してください。	75ページ
丁合印刷 iii/jjj	丁合印刷をしています。 j 部のうち i 部を印刷中です。	_	_
丁合印刷エラーです	丁合印刷中にメモリが不足し、 印刷できませんでした。	プリンタに増設メモリを取り付けるか、指 定する部数を減らしてください。	_
定着温度調整中です.	定着温度を調整しています。	しばらくお待ちください。	_
定着器の寿命が近づいています	定着器の寿命が近づいていま す。	新しい定着器ユニットを準備してくださ い。交換する必要はありません。	178ページ
定着器をセットし直してくださ い	定着器が正しくセットされてい ないので、セットし直してくだ さい。	定着器をセットし直してください。	86ページ
定着器を交換してください	定着器ユニットが寿命になった ので、新しいものと交換してく ださい。	新しい定着器と交換してください。	86ページ

根佐 パラリ のまこ	<u></u>	hn ==	全四 62 ×
操作パネルの表示	意味	処 置	参照ページ
定着器寿命です	定着器が寿命になったので新し いものと交換してください。	定着器を新しいものにしてください。	86ページ
データがあります	印刷されていないデータがあり ます。	データを確認してください。	_
データを確認してください	プログラムデータを受信中にエ ラーが発生しました。	データを確認してください。	_
データを確認してください プログラムデータ書き込みエ ラー	プログラムデータを書き込みに エラーが発生しました。	データを確認してください。	_
データを確認してください プログラムデータ受信エラー <nnn></nnn>	プログラムデータを受信中にエ ラーが発生しました。	データを確認してください。	_
データを削除しています	データを削除しています。	しばらくお待ちください。	_
データを受信しています	データを受信しています。	しばらくお待ちください。	_
デモページを印刷しています	デモページを印刷しています。	しばらくお待ちください。	_
トナーカートリッジは純正品で はありません CCCC	認識されないCCCCトナーカー トリッジが装着されています。	純正のCCCCトナーカートリッジをセット してください。	75ページ
トナーカートリッジを確認して ください ロックレバーの位置が正しくあ りません CCCC	トナーカートリッジがロックさ れていません。	トナーカートリッジのレバーを確認してく ださい。	75ページ
トナーカートリッジを交換して ください CCCC	表示のトナーがありません。あ るいは純正の表示トナーが使用 されていません。	純正の表示トナーカートリッジをセットし てください。	75ページ
ドラムバスケットをセットし直 してください 廃棄トナー搬送エラー	廃棄トナー搬送中にエラーが発 生しました。	トップカバーを開け、ドラムバスケットを セットし直してください。	11ページ
トレイ n に用紙を入れすぎです	トレイ n にセットした用紙が多 すぎます。	トレイ n の用紙を減らしてください。	209ページ
トレイ n の用紙をかえてくださ い サイズ メディアタイプ 詳しくはヘルプをご覧ください	トレイに入っている用紙と指定 した用紙が違います。	表示しているトレイに表示している用紙をセットし、オンラインボタンを押してください。	-
トレイ n 用紙セットエラーです	トレイ n から用紙を給紙できま せんでした。	トレイnに正しく用紙をセットしてくだ 27/ さい。	
トレイ n から印刷しています	トレイ n にセットされている用 紙に印刷しています。		
トレイ n に用紙がありません	トレイ n の用紙がなくなりました。	トレイnに用紙をセットしてください。	27ページ

操作パネルの表示	意味	処 置	参照ページ
トレイ n の用紙がまもなく終わ ります	トレイ n にセットされている用 紙が少なくなっています。	トレイ n にセットする用紙を準備してく ださい。	_
トレイをセットし直してくださ い トレイ名	表示しているトレイから用紙を 給紙できなかったので、トレイ をセットし直してください。	トレイをセットし直してください。	27ページ
トレイを入れてください トレイ名	表示のトレイが正しく装着され ていません。トレイを入れなお してください。	表示のトレイをセットし直してください。	27ページ
ネットワークエラー	ネットワークエラーが発生しま した。	プリンタを再起動してください。	19ページ
ネットワーク設定を印刷してい ます	ネットワーク設定を印刷してい ます。	しばらくお待ちください。	_
ネットワーク初期化中です	ネットワークの設定を初期化し ています。	しばらくお待ちください。	_
ネットワーク設定を保存中です	ネットワーク設定を保存中です	しばらくお待ちください。	_
濃度補正中です	プリンタが濃度補正を行ってい ます。	しばらくお待ちください。	_
廃棄トナーボックスの寿命が近 づいています	廃棄トナーボックスの寿命が近 づいています。	新しい廃棄トナーボックスを準備してくだ さい。交換する必要はありません。	178ページ
廃棄トナーボックスをセットし 直してください	廃棄トナーボックスが正しく セットされていないので、セッ トレ直してください。	廃棄トナーボックスをセットし直して下さ い。	93ページ
廃棄トナーボックスを交換して ください	廃棄トナーボックスがいっぱい になったので、新しいものと交 換してください。	新しい廃棄トナーボックスと交換してくだ さい。	93ページ
パラレル I/F エラー	パラレル I/Fエラーが発生しま した。	オンラインボタンを押してください。	35ページ
パンチダストボックスを確認し てください	パンチダストボックスが一杯に なっているか、セットされてい ません。	パンチダストボックスを空にするか、正し くセットし直してください。	_
ファイルアクセス中です	内蔵ハードディスクのファイル にアクセスしています。	しばらくお待ちください。	_
ファイルシステム アクセスエ ラー <nnn></nnn>	内蔵ハードディスクのファイル にアクセス中にエラーが発生し ました。	通常の印刷は行えます。エラーが消えない 場合は、お客様相談センターに連絡してく ださい。	176ページ
ファイルシステムがいっぱいで す	ハードディスク(オプション) またはフラッシュメモリの空き 容量がなくなりました。	通常の印刷は行えます。 -	
ファイルシステムへの書き込み は禁止されています	ハードディスク(オプション) またはフラッシュメモリに不正 な書き込みをしています。	通常の印刷は行えます。	_
Checking File System	ファイルシステムをチェックし ています。	しばらくお待ちください。	_
ファイルリストを印刷していま す	ファイルリストを印刷していま す。	しばらくお待ちください。	_

操作パネルの表示	意味	処 置	参照ページ
フィニッシャーをセットしてください	フィニッシャーがインバーター から離れています。フィニッ シャーをインバーターに接続し てください。	フィニッシャーをインバーターに接続して ください。	
フィニッシャーを確認してくだ さい 針づまりです	フィニッシャーのホチキスユ ニットで針づまりが発生しまし た。つまった針を取り除いてく ださい。	つまった針を取り除いてください。	_
フィニッシャーを確認してくだ さい 紙づまりです	フィニッシャー部付近で紙つま りが発生しました。	フィニッシャーとインバーターを離し、つまった用紙を取り除いてください。	148ページ
フィニッシャーを確認してくだ さい 用紙が残っています	フィニッシャー部付近に用紙が 残っています。	フィニッシャーとインバーターを離し、 残っている用紙を取り除いてください。	148ページ
フォントリストを印刷していま す	フォントリストを印刷していま す。	しばらくお待ちください。	42ページ
復旧のためにはオンラインボタ ンを押してください	復旧のためにはオンラインボタ ンを押してください。	オンラインボタンを押してください。	_
プリンタを再起動してください	プリンタを再起動してくださ い。	プリンタの電源を入れ直してください。	19ページ
プリンタを再起動してください nnn:エラー	エラーが発生したのでプリンタ を再起動してください。	プリンタの電源を入れ直してください。	19ページ
Program Update Mode	プログラムアップデートモード になっています。(印刷はでき ません。)	_	_
プログラムデータの受信が完了 しました	プログラムデータの受信が完了 しました。	しばらくお待ちください。	_
プログラムデータの書き込みが 完了しました	プログラムデータの書き込みが 完了しました	プリンタを再起動してください	_
プログラムデータ受信エラー <nnn></nnn>	プログラムデータを受信中にエ ラーが発生しました。	データを確認してください。	_
プログラムデータ受信中です	プログラムデータを受信してい ます。	しばらくお待ちください。	_
プログラムデータ書き込みエ ラー <nnn></nnn>	プログラムデータを書き込み中 にエラーが発生しました。	データを確認してください。	
プログラムデータ書き込み中で す	プログラムデータを書き込んで います。	しばらくお待ちください	_
ベルトの寿命が近づいています	ベルトユニットの寿命が近づい ています。	新しいベルトユニットを準備してくださ い。交換する必要はありません。	178ページ
ベルトをセットし直してくださ い	ベルトユニットが正しくセット されていないので、セットし直 してください。	ベルトをセットし直してください。	89ページ
ベルトを交換してください	ベルトユニットが寿命になった ので、新しいものと交換してく ださい。		


	T		
操作パネルの表示	意味	処 置	参照ページ
ベルトを交換してください ベルト寿命です	ベルトユニットが寿命になった ので新しいものと交換してくだ さ い。	新しいベルトユニットと交換してくださ い。	89ページ
ベルト寿命です	ベルトユニットが寿命になった ので新しいものと交換してくだ さ い。	新しいベルトユニットと交換してくださ い。	89ページ
ポストスクリプトエラーです	PSドライバを使って印刷して いる時にエラーが発生しまし た。	印刷データを見直してください。	応用編
ホチキスの針がありません	フィニッシャーユニットのホチ キスの針がなくなりました。	フィニッシャーユニットにホチキスの針を セットしてください。	_
ホチキスの針がないためホチキ スができませんでした	ホチキスの針がないためホチキ スができませんでした	ホチキスの針をセットしてください。オン ラインボタンを押してエラー表示を解除し てください。	_
マルチパーパストレイの用紙を かえてください 用紙サイズ メディアタイプ オンラインボタンを押してくだ さい 詳しくはHELPをご覧ください	マルチパーパストレイの用紙が 指定した用紙と違っています。	ヘルプボタンを押し、処置に従ってください。	35ページ
メモリオーバーフロー	メモリが足りません。	オンラインボタンを押してください。 メモリを増やすか印刷データを簡単なもの にしてください。	35、117 ページ
設定内容を印刷しています	メニューに設定されている値を 印刷しています。	しばらくお待ちください。	41ページ
詳しくはヘルプをご覧ください	ヘルプボタンを押すと、エラー の解除方法を表示します。	ヘルプボタンを押し、処置に従ってください。	
無効なデータを受信しました	無効なデータを受信しました。	オンラインボタンを押してください。	35ページ
余分な用紙を取り除いてくださ い トレイ名	表示のトレイにセットしてある 用紙が多すぎるので、減らして ください。	表示のトレイにセットする用紙を減らしてください。	207ページ
余分な用紙を取り除いてくださ い マルチパーパストレイ	マルチパーパストレイにセット してある用紙が多すぎるので、 減らしてください。		
用紙が厚いためホチキス/パン チができませんでした	用紙が厚いためホチキス/パン チができませんでした。	オンラインボタンを押してエラー表示を解除してください。	35ページ
用紙が厚いため両面印刷ができ ませんでした	用紙が厚いため両面印刷ができ ませんでした。	オンラインボタンを押してエラー表示を解 35^ 除してください。	
用紙が多いためホチキスができ ませんでした	用紙が多いためホチキスができ ませんでした。	オンラインボタンを押してエラー表示を解 35 ^へ 除してください。	
用紙が残っています カバー名	表示しているカバー付近に用紙 が残っています。	表示しているカバーを開けて、用紙を取り 140 除いてください。	

操作パネルの表示	意味	処 置	参照ページ
用紙サイズエラートレイ名	表示のトレイから、誤ったサイズの用紙が給紙されました。 トップカバーを開閉してエラー を解除してください。	ペルプボタンを押し、処置に従ってくださ い。	35ページ
用紙をセットし直してください マルチパーパストレイ	マルチパーパストレイから用紙 が給紙できませんでした。用紙 をセットし直してください。	マルチパーパストレイの用紙をセットし直 してください。	28ページ
用紙を確認してください	用紙が適当ではありません。	ヘルプボタンを押し、処置に従ってくださ い。	35ページ
用紙を取り除いてください スタッカ名	表示のスタッカに印刷済みの用 紙がたまっているので、取り除 いてください。	表示のスタッカから印刷済みの用紙を取り 除いてください。	31ページ
用紙を取り除いてください スタッカ名	フィニッシャーの表示のスタッカに印刷済みの用紙がたまっているので、取り除いてください。	フィニッシャーの表示のスタッカから印刷 済みの用紙を取り除いてください。	_
用紙を入れてください トレイ名 用紙サイズ	表示しているトレイの用紙がな くなりました。	表示しているトレイに用紙を入れてください。	27ページ
用紙を入れてください マルチパーパストレイ 用紙サイズ	マルチパーパストレイの用紙が なくなりましたので、表示して いる用紙をセットしてくださ い。	マルチパーパストレイに用紙を入れてください。	28ページ
用紙を入れてください マルチパーパストレイ 用紙サイズ オンラインポタンを押してくだ さい	マルチパーパストレイから手差 し印刷を行います。	マルチパーパストレイに用紙をセットし、 オンラインボタンを押して印刷を開始して ください。	28、35ページ
用紙厚エラー トレイ名	表示のトレイで厚さの異なる用 紙を検出しました。	ヘルプボタンを押し、処置に従ってくださ い。	35ページ
用紙厚センサーに異常が発生し ています	用紙厚センサーに異常が発生し ています。	しばらく印刷してもエラーが消えない時は、プリンタのメニューのメディアウェイトの設定を「自動」以外に設定するか、お客様相談センターへ連絡してください。	176ページ
用紙厚センサーの測定値が規定 外です	規定外の厚さの用紙が検出され ました。	しばらく印刷してもエラーが消えない時は、プリンタのメニューのメディアウェイトの設定を「自動」以外に設定するか、お客様相談センターへ連絡してください。	176ページ
用紙厚検知中です	プリンタが用紙厚を調べていま す。	しばらくお待ちください。	
ログバッファがいっぱいのため データを削除しました	ログバッファがいっぱいのため データを削除しました。	ハードディスク(オプション)の不要なデータを削除し、容量を空けてください。オンラインボタンを押し、エラー表示を解除してください。	65ページ


 操作パネルの表示	意 味		参照ページ
ロックレバーの位置が正しくあ りません CCCC	表示のトナーカートリッジの ロックレバーの位置が正しくあ りません。	表示のトナーカートリッジのロックレバー を正しい位置にセットしてください。	75ページ
両面印刷ユニットを確認してく ださい 紙づまりです	両面印刷ユニット付近で紙づま リが発生しました。	両面印刷ユニットのカバーを開け、つまった用紙を取り除いてください。	145ページ
両面印刷ユニットを確認してく ださい 用紙が残っています	両面印刷ユニット付近に用紙が 残っています。	両面印刷ユニットのカバーを開け、残って いる用紙を取り除いてください。	145ページ
両面印刷ユニットを入れてくだ さい	両面印刷ユニットがセットされ ていません。	両面印刷ユニットを正しくセットしてくだ さい。	123ページ

操作パネルに表示されるイラストについて

プリンタに問題が起こった時、操作パネルにメッセージと一緒にプリンタのイラストが表示されることがあります。イラストの意味は下の表を参考にしてください。



両面印刷ユニットを示します。	両面印刷ユニット付近で紙づま り、または用紙が残っています。	両面印刷ユニット付近で紙づま り、または用紙が残っています。	両面印刷ユニット付近で紙づま りが発生しています。
サイドカバーを開けたところ	サイドカバー付近で紙づまり、 または用紙が残っています。	トップカバー付近で紙づまり、 または用紙が残っています。	トップカバー付近で紙づまり、 または用紙が残っています。
トップカバー付近で紙づまりが 発生しています。	排出部サイドカバーを開けたと ころ	排出部サイドカバー付近で紙づ まりが発生しています。	
トレイ1サイドカバーを開けた	トレイ1サイドカバー付近で紙	トレイ2サイドカバーを開けた	トレイ2サイドカバー付近で紙
223	づまり、または用紙が残っています。	223	づまり、または用紙が残っています。
トレイ3サイドカバーを開けた ところ	トレイ3サイドカバー付近で紙 づまり、または用紙が残ってい ます。	トレイ4サイドカバーを開けた ところ	トレイ4サイドカバー付近で紙 づまり、または用紙が残ってい ます。
トレイ5サイドカバーを開けた ところ	トレイ5サイドカバー付近で紙 づまり、または用紙が残ってい ます。		



その他

印刷をキャンセルしたい

- プリンタの操作パネルのキャンセルボタンを押してください。
- Windowsの例ではコンピュータの [スタート] [設定] [プリンタ] フォルダを開きます。プリンタアイコンをダブルクリックします。キャンセルしたいジョブを選択し、[ドキュメント]-[キャンセル]を選択します。

異常音がする

考えられる原因	処 置
プリンタが傾いています。	安定した平らな場所に設置してください。
プリンタ内部に用紙くずや異物があります。	プリンタ内部を点検し、取り除いてください。
トップカバーが開いています。	トップカバーをしっかり閉じてください。
ウォーミングアップ動作をしてい ます。	プリンタの故障ではありません。そのままお使いください。

プリンタの中にトナーをこぼしてしまった

トナーカートリッジやイメージドラムカートリッジを交換している時に、誤ってプリンタ内部にトナーを落としてしまった時は、柔らかいティッシュペーパーで拭き取ってください。

プリンタを廃棄したい

お買い上げいただいたプリンタの廃棄の際、事業所でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に委託してください。一般家庭でお使いの場合は、お客様がお住まいの地方自治体の条例に従って廃棄してください。 なお、詳しくは各自治体にお問い合わせください。

/ 注意

ケガをするおそれがあります。



このプリンタは重量が約77kgありますので、3人以上で持ち上げてください。

プリンタを輸送するとき

プリンタは精密機器ですので、梱包方法によっては輸送中に破損することがあります。次の手順で輸送してください。

手順(1から6まであります。)

- **1** プリンタの電源をOFFにし、次の部品を取り外します。
 - 電源コード、アース線
 - プリンタケーブル
 - 用紙力セットに入っている用紙 電源の切り方は19ページをご覧ください。
- 2 プリンタ本体のトップカバーハンドルを握り、トップカバーを開け、イメージドラムカートリッジ (4個) を取り出し、平らなテーブルの上に置きます。

⚠注意


やけどのおそれ があります。



定着器ユニットは高温になっています ので、触らないでください。




トップカバーを完全に開いた状態で作業しないと、プリンタが故障するおそれがあります。




注./


プリンタにイメージドラム カートリッジを同梱して輸 送します。トナーがこぼれ ないようにビニールテープ で密封してください。



3 イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジの接合部分をビニールテープで止めます。



4 プリンタにイメージドラムカート リッジを戻します。



5 トップカバーを閉じます。 トップカバーは途中から重くなります。強く押して閉じてください。

 $m{6}$ 緩衝材でプリンタを保護し、梱包箱に入れます。

注./

プリンタ購入時に付いてい た梱包箱と緩衝材を使用し てください。



プリンタを輸送後、再度設置 するときには、イメージド ラムカートリッジとトナー カートリッジを止めたテー プをはがしてください。

9 ユーザーサポート

お客様相談センターのご案内	176
消耗品、オプション、用紙のご案内	178
使用済み製品の回収のご案内	179
使用済み消耗品の回収のご案内	180
保証について	181

お客様相談センターのご案内

プリンタの操作方法がわからない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品について聞きたいなど、 プリンタに関するお問い合わせをお受けします。次ページの「お問い合わせチェックシート」に記入し てからお電話ください。なお、内容確認のため、録音をさせていただいております。

お客様相談センター 0120-654-632

(携帯電話からは 20570-055-654)

ご注意:ナビダイヤルの通話料は、お客様のご負担となります。

受付時間 9:00~20:00 月曜日~金曜日

9:00~17:00 土曜日

(ただし祝日、年末年始等を除く)

- ※ 月曜日~金曜日の17:30~20:00及び土曜日のお問い合わせで、訪問修理が必要な場合は、翌営業日 に改めてご連絡をさしあげます。
- ※ 上記以外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。
- ◆プリンタのサポートサービスは、(株)沖電気カスタマアドテック(OCA)とそのグループ会社が担当しております。

(個人情報の取り扱いについて)

当社はお客様の個人情報を厳正に管理し、以下の場合を除き、第三者への開示や、提供はしないものとします。

- a) 当社が指定する業務提携会社に対して、お客様の氏名・住所・電話番号など保守サービス等の業務を委託するために必要な限度でお客様情報を提供すること。
- b) お客様情報を統計的に集計・分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成 させていただき、製品開発、サービス向上の判断材料として利用すること。
- c) 予め登録時に同意頂いたお客様に対して、当社または当社の提携会社より、サービス提供, アンケートその他の告知等のため電子メールや郵便物の郵送、または営業担当者からコンタクトを取らせて頂くこと。
- d) 裁判所の発行する令状、捜査事項照会書その他法令に基づいてお客様情報を開示すること。

— お問い合わせに回答できない場合について —

- 1. UNIX環境でのお問い合わせ
- 2. アプリケーションの使い方
- 3. 問題解決に必要な情報が不足している場合
- 4. お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング
- 5 プリンタの非公開仕様に関するお問い合わせ

お問い合わせチェックシート			
具体的な症状			
プリンタ環境 機種名: 製造番号: 追加オプション: なし ・ あり (購入月: 年 月)		
コンピュータ環境 □ Windows パージョン: □ Mac OS パージョン:			
接続方法 □ USB □ ネットワーク (有線) □ IPX/SPX □ EtherTalk □ NetBEUI □ その他 ()			
プリンタドライバ プリンタドライバ名:	バージョン:		
アプリケーションソフト アプリケーションソフト名: 使用フォント名:	パージョン:		
エラー表示(正確に) コンピュータの画面に表示される内容 : プリンタの操作パネルに表示される内容:			
その他 他のアプリケーションからの印刷:□正常 他のコンピュータからの印刷 :□正常	□印刷できない□印刷できない		

消耗品、オプション、用紙のご案内

消耗品、オプションは、お近くの販売店でお求めください。

品 名		型名	内 容		
標準トナーカートリッジ	準トナーカートリッジ ブラック		トナーカートリッジ		
	イエロー	TNR-C3HY1			
	マゼンタ	TNR-C3HM1	1		
	シアン	TNR-C3HC1			
大容量トナーカートリッジ	ブラック	TNR-C3HK2	トナーカートリッジ		
	イエロー	TNR-C3HY2			
	マゼンタ	TNR-C3HM2			
	シアン	TNR-C3HC2			
イメージドラムカートリッシ	ブラック	ID-C3HK	イメージドラムカートリッジ		
	イエロー	ID-C3HY			
	マゼンタ	ID-C3HM	-		
	シアン	ID-C3HC	-		
定着器ユニット		MLFUS-C3D	定着器ユニット		
ベルトユニット		MLBLT-C3B	ベルトユニット		
廃トナーボックス		MLWTB-C3A	廃棄トナーボックス		
給紙ローラセット(トレイ1	~5用)	MLRS-C3B	トレイ1~5用給紙ローラー		
給紙ローラセット(マルチ/	パーパストレイ用)	MLRS-C3C	マルチパーパストレイ用給紙ローラー		
ML256MB増設メモリ		MEM256E	増設メモリ (256MB)		
ML512MB増設メモリ		MEM512C	増設メモリ (512MB)		
内蔵ハードディスク		HDD-C3D	内蔵ハードディスク (40GB)		
セカンド/サードトレイユニ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		セカンド/サードトレイユニット		
キャスタ付きセカンド/サー		MLTRY-C3B1 MLTRY-C3B2	キャスタ付きセカンド/サードトレイユニット		
大容量トレイユニット		MLTRY-C3B3	大容量トレイユニット		
両面印刷ユニット		MLDXU-C3B	両面印刷ユニット		
長尺サポータ			長尺紙用給紙サポータ		
プリントジョブアカウンティ	 (ング	MLSFT-PJA01	プリントジョブアカウンティングソフトウェア		
フィニッシャーユニット		MLFNS-C3A	フィニッシャーユニット		
 フィニッシャー用パンチユニ	 ニット	MLFPU-C3A	フィニッシャー用パンチユニット		
フィニッシャー用ステイプル	 レカートリッジ	MLSTC-C3A	フィニッシャー用ホチキスカートリッジ		
インバータユニット		MLINV-C3A	インパータユニット		
USBホストインターフェース	 スカード	IFC-UH1	ICカード認証用USBインターフェースカード		
カード認証キットF5		JCK-F5	ICカード認証用内蔵ハードディスクキット		
カード認証キットF6		JCK-F6	ICカード認証用内蔵ハードディスクキット(グループ印刷機能対応)		
データプロテクションキット		DPK-A2	暗号化セキュリティキット		
エクセレント ホワイト	A4	PPR-CA4NA	OKIカラーページプリンタ用紙		
	A4(厚口)	PPR-CA4DA	-		
	A4長尺	PPR-CT4DA	-		
	A3	PPR-CA3NA	-		
	A3(厚口)	PPR-CA3DA	1		
	A3/ピ	PPR-CW3NA	-		
	A3/ビ(厚口)	PPR-CW3DA	-		
	A3ノビ長尺	PPR-CT3DA	-		
エクセレント グロス	A4	PPR-SA4DBR	OKIカラーページブリンタ用光沢紙		
•	A3	PPR-SA3DBR			
	A3/ピ	PPR-SW3DBR	-		
MLカラー OHPシート	1	MLOHP01	専用OHPシート		

使用済み製品の回収のご案内

沖データでは、資源循環型社会の実現に向けて環境保全と再資源化に積極的に取り組むため、使用済みの沖データ製 MICROLINEプリンタ、C seriesプリンタ、コピーボードかわら版の自主回収・リサイクルを実施いたします。下記内容にて回収させていただきますので、弊社の環境保全活動にご協力いただきますようお願い申し上げます。

自主回収・リサイクル対象製品

沖データ製の下記製品で事業系(企業から出された)使用済み製品で沖データ製品とのリプレース (買い替え) 時、不要になった製品を対象とさせて頂きます。

- MICROLINE ドットインパクトプリンタ
- MICROLINE モノクロプリンタ(DPP804を含む)
- MICROLINE カラープリンタ
- MICROLINE インクジェットプリンタ
- コピーボードかわら版
- C seriesプリンタ



般家庭のお客様の使用済み製品を廃棄される場合には、従来通り各地方自治体の窓口にご相談下さい。

回収・再資源化の料金について

回収・再資源化の料金はお客様の負担とさせて頂きます。 料金は個別見積もりになります。

回収方法

ウェブページまたはFAXからのいずれかの方法でご依頼をいただき、料金等の手続を完了しますと当社 指定の運送会社(沖ロジスティクス)または宅配業者がお客様のところまで回収にお伺いいたします。

お申し込み手順

- お客様または販売店様にて製品回収依頼内容を記載して「沖データ回収センタ」にウェブ送信もしくはFAXをしていただきます。
- 回収センタで料金を見積もり、お客様に見積書をFAX致します。
- お客様からのご承認印を確認後、手続き書類等をご郵送します。
- 手続完了後、回収の手配を致します。

使用済み消耗品の回収のご案内

沖データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みのMICROLINEプリンタの消耗品とメンテナンスユニットの無料回収を行っています。

下の用紙をコピーし、必要事項を記入してFAX、もしくは、弊社のホームページ(http://www.okidata.co.jp/)よりご連絡いただければ、お客様のところまで指定の宅配業者が回収におうかがいいたします。

(お願い)

- 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテナンスユニットの回収時に利用してください。
- カートリッジ1本でも回収にうかがいますが、地球環境への負荷をできるだけ低減させるためまとめ回収にご協力ください。
- できましたら、回収品の数が多い場合、不要になったダンボール箱などにまとめて頂くようお願いいたします。

皆様のご協力をお願いします。

FAX 0120-107995

沖データ回収センタ 宛

/ 1	A 1	
出る	No.	•
\times 13	1 10.	

* 弊社にて記入いたしますので、お客様の記入は不要です。

西暦 年 月 日

お客様名(会社 ご担当者名	±名): :					
ご住所	:					
お電話番号	:					
回収ご希望日	:	年	月	В		
【お断り:受付時間以降にFAXされた場合、回収日がずれる場合があります。】						
	·	·		·	·	

回収依頼品		
イメージドラムカートリッジ	:	個
トナーカートリッジ	:	個
廃棄トナーボックス	:	個
ベルトユニット	:	個
定着器ユニット	:	個
インクリボンカートリッジ	:	個
その他マイクロライン消耗品	:	個
【*不要となったダンボール箱などに	まとめて入れてください。】	
まとめた箱の荷姿で合計	† :	個口

ご不明な点は下記へご連絡ください。

沖データ回収センタ

TEL 024-594-2185

フリーダイヤル 0120-640-991 (携帯電話からもご利用いただけます)

受付時間:月~金曜日(祝日、弊社休日を除く)

9:00~12:00, 13:00~17:00

保証について

- 本製品には「保証書」が入っています。
- 「保証書」は、お買い上げの販売店が所定事項を記入してお渡しします。記入内容をご確認の上、 大切に保管してください。
- 保証期間中に万一故障が生じたときは、「保証書」に記載されている当社保証規定に基づき無償で 修理します。無償保証期間は「保証書」に記載されています。
- 「保証書」に所定事項が記入されていない場合や紛失した場合は、保証期間中であっても、保証が 無効となる場合があります。
- 純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保証期間中あるいは保守期間中であっても有償になります。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください)
- 保証期間経過後は、修理によって本プリンタの性能が維持できる場合、お客様のご要望により有償 にて修理します。詳しくは、お客様相談センターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については、当社はその責任を負わないものとします。

補修用部品の保有年数について

本プリンタの補修用部品の保有年数は、製造終了後5年間とさせていただきます。 詳しくは、沖データホームページをご覧ください。

付 録

操作パネルのメニュー一覧	184
仕 様	206
消耗品の寿命について	210
諸注意	211
使用許諾契約	213

操作パネルのメニュー一覧

操作パネルに表示されるメニューの一覧表です。メニューの設定方法は、「3章 操作パネル」の「操作方法」(36ページ) をご覧ください。

機能設定メニュー

分類		項 目	設定値	機能
プリンタ	印刷枚数	トレイ1	XXXXXX	トレイ1から給紙した用紙の枚数を表示します。
情報		トレイ2*	xxxxxx	各トレイから給紙した用紙の枚数を表示しま
		トレイ3*	XXXXXX	す。 ** ナポン・・ンのセカンパント・イー・ドレー・イ
		トレイ4*	XXXXXX	*: オプションのセカンドトレイ、サードトレイ または大容量トレイユニット装着時に表示さ
		トレイ5*	xxxxxx	れます。
		マルチパーパストレイ	xxxxxx	マルチパーパストレイから給紙した用紙の枚数 を表示します。
	フィニッ	ホチキス	xxxxxx	ホチキスした回数
	シャー使用量 *1	パンチ	xxxxxx	パンチした回数
	7	フィニッシャー	xxxxxx	フィニッシャーに排出した枚数
	消耗品 残量	シアンドラム	残り xxx%	シアンドラムの残寿命を%表示します。
		マゼンタドラム	残り xxx%	マゼンタドラムの残寿命を%表示します。
		イエロードラム	残り xxx%	イエロードラムの残寿命を%表示します。
		ブラックドラム	残り xxx%	ブラックドラムの残寿命を%表示します。
		ベルト	残り xxx%	ベルトユニットの残寿命を%表示します。
		定着器	残り xxx%	定着器ユニットの残寿命を%表示します。
		シアントナー (15.0K) *	残り xxx%	トナーの残量を%表示します。
		マゼンタトナー (15.0K) *	残り xxx%	*: 取り付けているトナーカートリッジの種類に
		イエロートナー (15.0K) *	残り xxx%	よって変わります。
		ブラックトナー(15.0K)*	残り xxx%	トリッジ (15.0K): 大容量トナーカートリッジ
	ネットワーク	ブリンタ名*		"Printer Name" (DNSやNetwork PnPで使用するPrinter Name)を表示します。 *: [機能設定]-[管理者用メニュー]-[ネットワーク設定]-[TCP/IP] が [有効] のときに表示されます。
		ショート プリンタ名*	**************************************	"Short Printer Name" (NetBEUI Computer Nameで使用されるPrinter Name)を表示します。 *: [機能設定]-(管理者用メニュー]-(ネットワーク設定]の (TCP/IP) および [NetBEUI] のどちらかが [有効] のときに表示されます。
		IPアドレス*	XXX.XXX.XXX	Pアドレスを表示します。 Pアドレス設定が自動で Pアドレスが自動取得できなかった場合、「192.168.100.100」が表示されます。 *: [機能設定]-[管理者用メニュー]-[ネットワーク設定]-[TCP/IP]が[有効]のときに表示されます。

^{*1} オプションのフィニッシャー装着時に表示されます。

分類			設定値	機 能
プリンタ 情報	ネットワーク	サブネット マスク*	XXX.XXX.XXX	サブネットマスクを表示します。 IPアドレス設定が自動でIPアドレスが自動取得できなかった場合、「255.255.255.0」が表示されます。 *: [機能設定]-[管理者用メニュー]-[ネットワーク設定]-[TCP/IP]が[有効]のときに表示されます。
		ゲートウェイ アドレス*	xxx.xxx.xxx	ゲートウェイ(デフォルトルータ)アドレスを表示します。 IPアドレス設定が自動でIPアドレスが自動取得できなかった場合、「192.168.100.254」が表示されます。 *: [機能設定]-[管理者用メニュー]-[ネットワーク設定]-[TCP/IP]が[有効]のときに表示されます。
		MACアドレス	XX:XX:XX:XX:XX	MACアドレス(イーサネットアドレス)を表示 します。
		Network FW バージョン	XX.XX	ネットワークファームウェアのバージョンを表 示します。
		Web Remote バージョン	xx.xx	WebPageのパージョンを表示します。
	トレイ用紙サ	トレイ1	A4 横送り (例)	トレイ1の用紙サイズを表示します。
	イズ	トレイ2* トレイ3* トレイ4* トレイ5*	A4 横送り (例)	各トレイの用紙サイズを表示します。 *: オブションのトレイユニット装着時に表示されます。
		マルチパーパストレイ	A4 横送り (例)	マルチパーパストレイの用紙サイズを表示します。
	システム情報	プリンタシリアル番号	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ブリンタのシリアル番号を表示します。
		プリンタ管理番号	xxxxxxx	プリンタ管理番号を表示します。 プリンタ管理番号とはユーザがプリンタ管理用 に割り当てることのできる8文字の英数字です。
		ロット番号	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ロットナンバを示す。 リージョンNoとして外部に表示する番号。
		CU バージョン	XX.XX	CU(Control Unit)ファームウェアの版数を表示 します。
		PU バージョン	XX.XX.XX	PU(Print Unit)ファームウェアの版数を表示します。
		メモリ容量	xx MB	RAMのサイズを表示します。
		フラッシュメモリ情報	xx MB (Fxx)	フラッシュメモリのサイズを表示します。
		ハードディスク情報	xx.xx GB [Fxx]	ハードディスクのサイズを表示します。 *: オブションの内蔵ハードディスク装着時に表示されます。

分類		項 目	設定値	機能
プリンタ 情報印刷	設定内容		印刷実行	メニュー設定値などの情報を印刷します。 (メニューマップ印刷)
	ネットワーク		印刷実行	ネットワークに関する概要情報を印刷します。
	デモページ [DEMO1	印刷実行	デモ印刷を行います。
	ファイルリスト	`	印刷実行	ファイルリストを印刷します。
	PSフォントリ	スト	印刷実行	PSのフォントリストを印刷します。
	PCLフォント!	ノスト	印刷実行	PCLエミュレーションのフォントリストを印刷 します。
	印刷集計結果*		印刷実行	印刷集計結果を印刷します。 *:[印刷集計]-[集計機能]が[有効] のときに表示されます。
	エラーログ		印刷実行	エラーログを印刷します。
	カラープロファ	アイルリスト	印刷実行	カラープロファイルリストを印刷します。
認証印刷	暗号ジョブ	パスワード入力	ગુલ ગુલ ગુલ ગુલ ગુલ ગુલ	暗号化認証印刷を行うためのパスワードを入力 する。
		暗号ジョブ	ジョブがありません	HDDに格納された暗号化認証印刷ジョブを印刷
			削除	します。 パスワード入力後はパスワードに該当するジョブが見つかるまで「ジョブ検索中」を表示します。 ジョブ検索中はキャンセルキーを長押下することで検索を中止できます。 印刷可能なファイルがない場合「ジョブがありません」が表示されます。 印刷可能なファイルがある場合下記のメッセージを表示します。 暗号ジョブ 印刷実行 削除
	保存ジョブ	パスワード入力	oje oje oje	認証印刷を行うためのパスワードを入力する。
		保存ジョブ	ジョブがありません	HDDに格納された認証印刷ジョブを印刷しま
			印刷実行削除	す。 印刷可能なファイルがない場合「ジョブがありません」を表示します。 印刷可能なファイルがある場合下記のメッセージを表示します。 保存ジョブ印刷 印刷実行 削除
メニュー	トレイ構成	給紙トレイ	トレイ1 トレイ2* トレイ3* トレイ4* トレイ5* マルチパーパストレイ	給紙トレイを指定します。*: オプションのトレイユニット装着時に表示されます。
		自動トレイ切替	オンオフ	自動トレイ切り替え機能を設定します。
		トレイ選択順序	下方向 上方向 給紙トレイ	自動トレイ選択/自動トレイ切り換え時の、選択順序を指定します。
		表示単位	インチ ミリメートル	カスタム用紙サイズの単位を指定します。

分類				設定値	機能
メニュー	トレイ構成	トレイ1設定	用紙サイズ	カセットサイズ カスタム	トレイ1の用紙を設定します。
			用紙幅*	100 ミリメートル { 210 ミリメートル } 328 ミリメートル	トレイ1のカスタム用紙の用紙幅を設定します。幅とは用紙走行方向に対して垂直方向です。 *: [機能設定]-[メニュー]-[トレイ構成]-[トレイ1設定]-[用紙サイズ]が[カスタム]のときに表示されます。
			用紙長*	148 ミリメートル 297 ミリメートル 5 5 457 ミリメートル	トレイ1のカスタム用紙の用紙長さを設定します。 長さとは用紙走行方向です。 *: [機能設定]-[メニュー]-[トレイ構成]-[トレイ1 設定]-[用紙サイズ] が [カスタム] のときに表示されます。
			メディアタ イプ	普通紙 レターヘッド OHP ボンド紙 再生紙 厚紙 粗い紙 光沢紙	トレイ1の用紙種別を設定します。
			メディア ウェイト	自動 薄い紙 普通紙 やや厚い紙 厚い紙 より厚い紙 ごく厚い紙1 ごく厚い紙2	トレイ1の用紙厚を設定します。
			A3ノビ用紙	A3ノビ A3ワイド タプロイドエクストラ	トレイ1でA3 ワイド(320mm×450mm)または タブロイドエクストラ(12X18インチ)の用紙を 使用するときに設定します。
			リーガル14 用紙	リーガル14 リーガル13.5	トレイ1でリーガル13.5インチの用紙を使用するときに設定します。
			A5/A6 用紙	A5/A6 はがき	トレイ1でA5またはA6用紙を使用するときに設定します。
		トレイ2設定* *: オプションのト	用紙サイズ	カセットサイズ カスタム	トレイ2の用紙を設定します。
		レイ装着時に表示されます。	用紙幅*	100 ミリメートル 5 210 ミリメートル 5 328 ミリメートル	トレイ2のカスタム用紙の用紙幅を設定します。 幅とは用紙走行方向に対して垂直方向です。 *: [機能設定]-[メニュー]-[トレイ構成]-[トレイ2 設定]-[用紙サイズ] が [カスタム] のときに表示されます。
			用紙長*	148 ミリメートル 5 297 ミリメートル 5 457 ミリメートル	トレイ2のカスタム用紙の用紙長さを設定します。 長さとは用紙走行方向です。 *: [機能設定]-[メニュー]-[トレイ構成]-[トレイ2 設定]-[用紙サイズ] が [カスタム] のときに表示されます。

分類				設定値	機能							
メニュー	トレイ構成	トレイ2設定* *: オプションのト レイ装着時に表 示されます。	メディアタ イプ	普通紙 レターヘッド ボンド紙 再生紙 厚紙 粗い紙 光沢紙	トレイ2の用紙種別を設定します。 [光沢紙] は設定しないでください。トレイ2からは給紙できません。							
			メディア ウェイト	自動 薄い紙 普通紙 やや厚い紙 厚い紙 より厚い紙 ごく厚い紙1 ごく厚い紙2	トレイ2の用紙厚を設定します。							
			A3ノビ用紙	A3/ビ A3ワイド タプロイドエクストラ	トレイ2でA3 ワイド(320mm×450mm)または タプロイドエクストラ(12X18インチ)の用紙を 使用するときに設定します。							
			リーガル14 用紙	リーガル14 リーガル13.5	トレイ2でリーガル13.5インチの用紙を使用す るときに設定します。							
		トレイ3設定* *: オプションのト レイ装着時に表 示されます。	用紙サイズ	カセットサイズ カスタム	トレイ3の用紙を設定します。							
			用紙幅*	100 ミリメートル { 210 ミリメートル } 328 ミリメートル	トレイ3のカスタム用紙の用紙幅を設定します。 幅とは用紙走行方向に対して垂直方向です。 *: [機能設定]-[メニュー]-[トレイ構成]-[トレイ3 設定]-[用紙サイズ] が [カスタム] のときに表示されます。							
										用紙長*	148 ミリメートル { 297 ミリメートル { 457 ミリメートル	トレイ3のカスタム用紙の用紙長さを設定します。 長さとは用紙走行方向です。 *: [機能設定]-[メニュー]-[トレイ構成]-[トレイ3 設定]-[用紙サイズ] が [カスタム] のときに表示されます。
						メディアタ イプ	普通紙レターヘッドボンド紙再生紙厚紙粗い紙光沢紙	トレイ3の用紙種別を設定します。 [光沢紙] は設定しないでください。トレイ3からは給紙できません。				
			メディア ウェイト	自動 薄い紙 普通紙 やや厚い紙 厚い紙 より厚い紙 ごく厚い紙1 ごく厚い紙2	トレイ3の用紙厚を設定します。							
			A3ノビ用紙	A3/ビ A3ワイド タプロイドエクストラ	トレイ3でA3 ワイド(320mm×450mm)または タプロイドエクストラ(12X18インチ)の用紙を 使用するときに設定します。							
			リーガル14 用紙	リーガル14 リーガル13.5	トレイ3でリーガル13.5インチの用紙を使用するときに設定します。							

分類				設定値	機能				
メニュー	トレイ構成	トレイ4設定* *: オプションのト	用紙サイズ*	カセットサイズ カスタム	トレイ4の用紙を設定します。				
		レイ装着時に表 示されます。	用紙幅*	100 ミリメートル { 210 ミリメートル { 328 ミリメートル	トレイ4のカスタム用紙の用紙幅を設定します。 幅とは用紙走行方向に対して垂直方向です。 *: [機能設定]-[メニュー]-[トレイ構成]-[トレイ4 設定]-[用紙サイズ] が [カスタム] のときに表示されます。				
			用紙長*	148 ミリメートル { 297 ミリメートル { 457 ミリメートル	トレイ4のカスタム用紙の用紙長さを設定します。 長さとは用紙走行方向です。 *: [機能設定]-[メニュー]-[トレイ構成]-[トレイ4 設定]-[用紙サイズ] が [カスタム] のときに表示されます。				
			メディアタ イプ	普通紙レターヘッドボンド紙再生紙厚紙粗い紙光沢紙	トレイ4の用紙種別を設定します。 [光沢紙] は設定しないでください。トレイ4からは給紙できません。				
			メディア ウェイト	自動 薄い紙 普通紙 やや厚い紙 厚い紙 より厚い紙 ごく厚い紙1 ごく厚い紙2	トレイ4の用紙厚を設定します。				
			A3ノビ用紙	A3ノビ A3ワイド タブロイドエクストラ	トレイ4でA3 ワイド(320mm×450mm)または タプロイドエクストラ(12X18インチ)の用紙を 使用するときに設定します。				
			リーガル14 用紙	リーガル14 リーガル13.5	トレイ4でリーガル13.5インチの用紙を使用す るときに設定します。				
		トレイ5設定* *: オブションのトレイ装着時に表示されます。	用紙サイズ	カセットサイズ カスタム	トレイ5の用紙を設定します。				
							用紙幅*	100 ミリメートル { 210 ミリメートル { 328 ミリメートル	トレイ5のカスタム用紙の用紙幅を設定します。 幅とは用紙走行方向に対して垂直方向です。 *: [機能設定]-[メニュー]-[トレイ構成]-[トレイ5 設定]-[用紙サイズ] が [カスタム] のときに表 示されます。
			用紙長*	148 ミリメートル 5 297 ミリメートル 5 457 ミリメートル	トレイ5のカスタム用紙の用紙長さを設定します。 長さとは用紙走行方向です。 *: [機能設定]-[メニュー]-[トレイ構成]-[トレイ5設定]-[用紙サイズ] が [カスタム] のときに表示されます。				
			メディアタ イプ	普通紙レターヘッドボンド紙再生紙厚紙粗い紙光沢紙	トレイ5の用紙種別を設定します。 [光沢紙] は設定しないでください。トレイ5からは給紙できません。				

分類				設定値	機能
メニュー	トレイ構成	トレイ5設定* *: オプションのト レイ装着時に表 示されます。	メディア ウェイト	自動 薄い紙 普通紙 やや厚い紙 厚い紙 より厚い紙 ごく厚い紙1 ごく厚い紙2	トレイ5の用紙厚を設定します。
			A3ノビ用紙	A3ノビ A3ワイド タプロイドエクストラ	トレイ5でA3 ワイド(320mm×450mm)または タプロイドエクストラ(12X18インチ)の用紙を 使用するときに設定します。
			リーガル14 用紙	リーガル14 リーガル13.5	トレイ5でリーガル13.5インチの用紙を使用す るときに設定します。
		マルチパーパストレイ設定	用紙サイズ	A3 / ピ A3 の A4 縦送り A4 縦送り A5 A6 B4 縦送りり A5 A6 B4 縦送りり カラカル 13 タック アック アック アック アック アック アック アック アック アック ア	マルチパーパストレイの用紙サイズを設定します。
			用紙幅*	76 ミリメートル { 210 ミリメートル } 328 ミリメートル	マルチパーパストレイのカスタム用紙の用紙幅を設定します。 幅とは用紙走行方向に対して垂直方向です。 *: [機能設定]-[メニュー]-[トレイ構成]-[マルチパーパストレイ設定]-[用紙サイズ] が [カスタム] のときに表示されます。

分類		 項 目		設定値	機 能
メニュー	トレイ構成	マルチパーパスト レイ設定	用紙長*	90 ミリメートル 5 297 ミリメートル 5 1200 ミリメートル	マルチパーパストレイのカスタム用紙の用紙長さを設定します。 長さとは用紙走行方向です。 *: [機能設定]-[メニュー]-[トレイ構成]-[マルチパーパストレイ設定]-[用紙サイズ] が [カスタム] のときに表示されます。
			メディアタイプ	普通紙 レターヘッド OHP ラベル紙 ボンド紙 再生紙 厚紙 粗い紙 光沢紙 封筒	マルチパーパストレイの用紙種別を設定します。
			メディア ウェイト	自動 薄い紙 普通紙 やや厚い紙 厚い紙 より厚い紙 ごく厚い紙1 ごく厚い紙2 ごく厚い紙3 ごく厚い紙4	マルチパーパストレイの用紙厚を設定します。
			トレイの使い方	トレイとして 用紙違いの時 使用しない	マルチパーパストレイの使い方を設定します。トレイとして:(トレイ選択/切替え) 通常のトレイとして使用します。 用紙違いの時: 用紙違い(トレイの用紙サイズ/メディアタイプが印刷データと不一致)が発生した場合、指定トレイではなく、マルチパーパストレイに用紙要求を出します。 使用しない: 自動トレイ選択/自動トレイ切り換えの両方でマルチパーパストレイを使用不可とします。ただし、[機能設定]-[メニュー]-[トレイ構成]-[給紙トレイ]で[マルチパーパストレイ]が指定されている場合は、「使用しない」が選択されていても、動作は「トレイとして」が選択されていても、動作は「トレイとして」が選択されているのと同様になります(マルチパーパストレイを自動トレイに使用)。
	システム設定	パワーセーブ移行時	間	5分 15分 30分 60分 240分	パワーセーブモードに移行するまでの時間を設定します。
		アラーム解除		オンライン ジョブ	クリア可能なワーニングの表示消去タイミング を設定します。
		エラー自動解除		オンオフ	メモリオーバーフロー、トレイリクエスト発生 時、自動的にプリンタを復旧させるか否かを設 定します。
		マニュアルタイムア	ウト	オフ 30 秒 60 秒	マニュアルフィード時の用紙供給を待つ時間を 設定します。 この指定時間内に用紙がセットされない場合 は、ジョブをキャンセルします。

分類		項 目		設定値	機能
メニュー	システム設定	タイムアウト印刷		オフ 5秒 10秒 20秒 30秒 40秒 50秒 60秒 90秒 120秒 150秒 180秒 210秒 210秒 270秒 300秒	データを受信しなくなってから強制印刷を行うまでの時間を設定します。 PSの場合、印刷は実行せずジョブキャンセルされます。
		トナーロー時の印刷		継続中止	トナーロー検出時のプリンタ動作を設定します。 [継続]時はオンラインのままで印刷継続可能です。 [中止]時はオフラインになります。
		ジャムリカバー		オンオフ	ジャム時にリカバリ印刷を行うかを設定します。 [オフ]時は発生したページを含むジョブをキャ ンセルします。
		エラーレポート		オンオフ	内部エラー発生時にエラーレポートを印刷する か設定します。PS, PCLXLに対してだけ有効。
		印刷位置補正	X補正	0.00 ミリメートル +0.25 ミリメートル く +2.00 ミリメートル -2.00 ミリメートル く -0.25 ミリメートル	印刷イメージ全体の位置を用紙の走行方向に垂直な方向(即ち横方向)に補正します(0.25mm間隔)。
			Y 補正	0.00 ミリメートル +0.25 ミリメートル { +2.00 ミリメートル -2.00 ミリメートル { -0.25 ミリメートル	印刷イメージ全体の位置を用紙の印刷走行方向 (即ち縦方向) に補正します (0.25mm間隔)。
			両面印刷 X 補正*	0.00 ミリメートル +0.25 ミリメートル { +2.00 ミリメートル -2.00 ミリメートル } -0.25 ミリメートル	両面印刷時の裏面印刷時に印刷イメージ全体の位置を用紙の走行方向に垂直な方向(即ち横方向)に補正します(0.25mm間隔)。 *: オプションの両面印刷ユニット装着時に表示されます。
			両面印刷 Y 補正*	0.00 ミリメートル +0.25 ミリメートル { +2.00 ミリメートル -2.00 ミリメートル } -0.25 ミリメートル	両面印刷時の裏面印刷時に印刷イメージ全体の 位置を用紙の印刷走行方向(即ち縦方向)に補 正します(0.25mm間隔)。 PSではマイナス方向は無効。 *: オブションの両面印刷ユニット装着時に表示 されます。

分類			設定値	機能
メニュー	システム設定	普通紙ブラック設定	0 +1 +2 -2 -1	普通紙使用時のブラックの見た目の弱さやわずかにシミ・スジといったものが目立ってきた場合に微調整を行う機能です。わずかなシミ・スジ、および濃度の高い部分が薄く印刷される場合には値を下げます。
		普通紙カラー設定	0 +1 +2 -2 -1	普通紙使用時のカラーの見た目の弱さやわずか にシミ・スジといったものが目立ってきた場合 に微調整を行う機能です。わずかなシミ・スジ、 および濃度の高い部分が薄く印刷される場合に は値を下げます。
		OHPブラック設定	0 +1 +2 -2 -1	OHP使用時のブラックの見た目の弱さやわずかにシミ・スジといったものが目立ってきた場合に微調整を行う機能です。わずかなシミ・スジ、および濃度の高い部分が薄く印刷される場合には値を下げます。
		OHPカラー設定	0 +1 +2 -2 -1	OHP使用時のカラーの見た目の弱さやわずかに シミ・スジといったものが目立ってきた場合に 微調整を行う機能です。わずかなシミ・スジ、 および濃度の高い部分が薄く印刷される場合に は値を下げます。
		SMR 設定	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	白地の部分が薄く汚れる場合にマニュアルで調整を行なう機能です。汚れを目立たなくさせるには値を下げます。(汚れ印刷マニュアル調整機能) [機能設定][ブリンタ調整][自動濃度補正モード]が[オフ]または[機能設定][ブリンタ調整][自動 BG 補正モード]が[オフ]のときに設定値が有効。
		BG設定	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	白地の部分が薄く汚れる場合にマニュアルで調整を行なう機能です。汚れを目立たなくさせるには値を下げます。(カブリ印刷マニュアル調整機能)[機能設定]-[ブリンタ調整]-[自動濃度補正モード]が[オフ]または[機能設定]-[ブリンタ調整]-[自動 BG 補正モード]が[オフ]のときに設定値が有効。
		ドラムクリーニング	オンオフ	横白筋を軽減するため印刷前にドラム空まわし を行なうかどうかを設定します。
		ヘキサダンプ	実行	受信したデータを16進数の形式で印刷出力します。
管理者用 メニュー	パスワード入力		xxxxxx	管理者用メニューに入るためのパスワードを入 力します。パスワードは英数字で、初期値は "aaaaaa"です。
	ネットワーク設 定	TCP/IP	有効 無効	TCP/IPプロトコルの有効/無効を設定します。
		IPバージョン	IP v4 IP v4+v6 IP v6	IPのバージョンを設定します。
		NetBEUI	有効 無効	NetBEUIプロトコルの有効/無効を設定します。
		NetWare	有効 無効	NetWareプロトコルの有効/無効を設定します。
		EtherTalk	有効 無効	EtherTalkプロトコルの有効/無効を設定します。

分類		項 目	設定値	機能
管理者用 メニュー	ネットワーク設定	フレーム タイプ*	自動 802.2 802.3 Ethernet II SNAP	NetWareで使用するフレームタイプを設定します。 *: [機能設定]-[管理者用メニュー]-[ネットワーク設定]-[NetWare] が[有効] のときに表示されます。
		IPアドレス 設定*	自動 手動	IPアドレスの設定方法を設定します。 *: [機能設定]-[管理者用メニュー]-[ネットワーク設定]-[TOP/IP] が [有効] のときに表示されます。
		IPアドレス*	XXX.XXX.XXX	IPアドレスを設定します。 IPアドレス設定が自動でIPアドレスが自動取得できなかった場合、「192.168.100.100」が表示されます。 *: [機能設定]-[管理者用メニュー]-[ネットワーク設定]-[TCP/IP] が[有効] のときに表示されます。
		サブネット マスク*	XXX.XXX.XXX	サプネットマスクを設定します。IPアドレス設定が自動でIPアドレスが自動取得できなかった場合、「255.255.255.0」が表示されます。 *: [機能設定]-[管理者用メニュー]-[ネットワーク設定]-[TCP/IP] が [有効] のときに表示されます。
		ゲートウェイ アドレス*	xxx.xxx.xxx	ゲートウェイ(デフォルトルータ)アドレスを設定します。IPアドレス設定が自動でIPアドレスが自動取得できなかった場合、「192.168.100.254」が表示されます。 0.0.0.0はルータ無しを意味します。 *: [機能設定]-[管理者用メニュー]-[ネットワーク設定]-[TCP/IP] が[有効] のときに表示されます。
		Web*	有効無効	Webの有効/無効を設定します。 *: [機能設定]-[管理者用メニュー]-[ネットワーク設定]-[TCP/IP] が[有効] のときに表示されます。
		Telnet*	有効無効	Telnetの有効/無効を設定します。 *: [機能設定]-[管理者用メニュー]-[ネットワーク設定]-[TCP/IP] が[有効] のときに表示されます。
		FTP*	有効 無効	FTPの有効/無効を設定します。 *: [機能設定]-[管理者用メニュー]-[ネットワーク設定]-[TOP/IP] が[有効] のときに表示されます。
		SNMP*	有効 無効	SNMPの有効/無効を設定します。 *: [機能設定]-[管理者用メニュー]-[ネットワーク設定] の [TCP/IP] および[NetWare] のどちらかが [有効] のときに表示されます。
		ネットワークの規模	小規模	[Normal] の時は、スパニングツリー機能を持つハブに接続した場合でも効率良く動作します。但し、コンピュータが2,3台の小さなLANに接続すると、ブリンタの起動時間が長くなります。[Small] の時は、コンピュータが2,3台の小さなLANから大型のLANまで対応しますが、スパニングツリー機能を持つHUBに接続した場合に効率良く動作出来ない場合があります。

分類		項 目		設定値	機能
管理者用メニュー	ネットワーク設定	ハブとの接続		自動 1000Base-T Full 100Base-TX Full 100Base-TX Half 10Base-T Full 10Base-T Half	ハブとのリンク方法を設定します。
		工場出荷時設定		実行	
	印刷設定	動作モード		自動 PostScript PCL	プリンタ言語を選択します。
		コピー枚数		1 \$ 999	コピー枚数を設定します。 ローカル印刷には、デモデータを除き、本設定 は効きません。
		両面印刷*		オフ	両面印刷を指定します。 *: オブションの両面印刷ユニット装着時に表示 されます。
		綴じ方*		長辺綴じ短辺じ	両面印刷の綴じ方を指定します。 *: オブションの両面印刷ユニットが装着され、 機能設定]-[管理者用メニュー]-[印刷設定]- [両面印刷]が[オン]のときに表示されます。
		ジョブオフセット		オンオフ	ジョブオフセットを有効にするか指定します。
		出力先		フェイスダウン フェイスアップ (フィニッシャー*)	排出先を指定します。 *: オブションのフィニッシャー装着時は [フェイスアップ] の代わりに [フィニッシャー] が表示されます。
		フィニッシャー設 定*	ホチキス	オフオン	フィニッシャーでホチキスを実行するかを指定 します。
		: オプションの フィニッシャー 装着時に表示さ れます。	ホチキス位置	奥側 手前側 中央	ホチキスを実行する位置を指定します。 *: [機能設定]-[管理者用メニュー]-[印刷設定]- [フィニッシャー設定]-[ホチキス]が[オン]の ときに表示されます。
			パンチ	オフオン	フィニッシャーでパンチを実行するかを指定します。
			パンチ穴	3	パンチ穴の個数を指定します。 *: 2穴、3穴可変パンチユニット実装で、[機器 設定]-[管理者用メニュー]-[印刷設定]- [フィニッシャー設定]-[パンチ]が[オン]の ときに表示されます。
			中綴じ	オフオン	フィニッシャーで背折・中綴じを実行するかを 指定します。
			インパー ター	オフオン	フィニッシャーから出力する際に用紙の表裏を 反転させるか否かを指定します。
		用紙チェック		有効 無効	印刷データの用紙サイズとトレイの用紙サイズ の不整合をチェックするか否かを設定します。 定型サイズの用紙のみがチェック対象です。
		解像度		600dpi 600x1200dpi 600dpi multi-level	解像度を設定します。
		トナーセーブモード		オンオフ	トナーセーブのオン/オフを設定します。

八坐石			=∿⇔/+	19/5 VH-
分類		項目	設定値	機 能
管理者用メニュー	印刷設定	モノクロ印刷速度	自動 カラー印刷速度 普通印刷速度	モノクロページの印刷速度を設定します。[自動] の場合、最適な印刷速度で印刷を行います。[カ ラー印刷速度] の場合、常にカラーの印刷速度 で印刷します。[普通印刷速度] の場合、常に モノクロ用印刷速度で印刷します。
		印刷方向	縦 横	印刷方向を設定します。 PSには無効です。
		1ページ行数	5 行 5 64 行 5 128 行	1ページに印字可能な行数を設定します。 PSには無効です。左記の初期値は、A4での値 です。実際にはトレイにセットされている用紙 サイズに連動して値が変わります。
		編集サイズ	カセット	ホストから用紙編集サイズ指定コマンドによるサイズ指定がなかった場合に描画する領域のサイズを設定します。 PSには無効です。
		トラッピング	オフ 狭い 広い	トラッピングを設定します。
		用紙幅	76 ミリメートル { 210 ミリメートル } 328 ミリメートル	カスタム用紙の用紙幅の初期値を設定します。幅とは用紙走行方向に対して垂直方向です。
		用紙長	90 ミリメートル	カスタム用紙の用紙長さの初期値を設定します。長さとは用紙走行方向です。
			1200 ミリメートル	

分類			設定値	機能
管理者用メニュー	PS設定	Networkプロトコル	ASCII RAW	ネットワークからのデータのPS通信プロトコルのモードを指定します。(RAWモード時、Ctrl-Tは無効になります)
		パラレルプロトコル	ASCII RAW	バラレルからのデータのPS通信プロトコルの モードを指定します。(RAWモード時、Ctrl-Tは 無効になります)
		USBプロトコル	ASCII RAW	USBからのデータのPS通信プロトコルのモードを指定します。(RAWモード時、Ctrl-Tは無効になります)
	PCL設定	使用フォント	内蔵フォント 内蔵フォント2 タウンロードフォント	PCLデフォルトフォントのロケーションを指定します ダウンロードフォントはRAMにソフトフォントが パーマネント指定でダウンロードされている場合に表示します。
		フォントNo.	10 C0 S1	PCLフォント番号を設定します。
		フォントピッチ	0.44 CPI 10.00 CPI 99.99 CPI	PCLデフォルトフォントの幅を設定します。 「フォント No.」で選択されたフォントが固定ス ペーシングのスケーラブルフォントである場合 のみ表示する。
		フォントサイズ	4.00 ポイント 12.00 ポイント 999.75 ポイント	PCLデフォルトフォントの高さを設定します。 [フォントNo.] で選択されたフォントが比例ス ペーシングのスケーラブルフォントである場合 のみ表示します。
		シンボルセット	PC-8 PC-8 Dan/Nor PC-8 Grk PC-8 TK PC-8-775 PC-850 PC-851 Grk PC-855 PC-855 PC-857 TK PC-862 Heb PC-864 L/A PC-866 PC-866 Ukr PC-869 PC-1004 Pi Font Plska Mazvia PS Math PS Text Roman-8 Roman-9 Roman Ext Serbo Croat1 Serbo Croat2 Spanish Ukrainian VN Int'I VN Math VN US Win 3.0 Win 3.1 L/G Win 3.1 Blt Win 3.1 Cyr Win 3.1 Grk Win 3.1 Heb Win 3.1 Heb Win 3.1 L/G	PCLのシンボルセットを設定します。

分類			設定値	機能
デスター	PCL設定	タンボルセット	Win 3.1 L2 Win 3.1 L2 Win 3.1 L5 Wingdings Dingbats MS Symbol OCR-A OCR-B OKI-OCRB HP ZIP USPSSFIM USPSSTP USPSSIP Arabic-8 Bulgarian CWI Hung DeskTop German Greek-437 Greek-437 Greek-437 Greek-437 Greek-437 Greek-437 Greek-437 Greek-437 Greek-8 Greek-928 Hebrew NC Hebrew OC Hebrew-7 Hebrew-8 IBM-860 IBM-860 IBM-860 IBM-860 IBM-860 IBM-861 ISO L2 ISO Dutch ISO L1 ISO L2 ISO L5 ISO L6 ISO L6 ISO L9 ISO Swedish1 ISO Swedish2 ISO Swedish2 ISO Swedish2 ISO -10 S/F ISO-11 Swe ISO-15 Ita ISO-16 Por ISO-61 Nor ISO-61 Nor ISO-61 Nor ISO-61 Nor ISO-63 Fre ISO-57 Chi ISO-69 Fre ISO-67 K ISO-Hebrew Kamenicky Legal MC Text MS Publish PC Ext US PC Set1 PC Set2 US WIN3.1J	PCLのシンボルセットを設定します。

分類		項 目		設定値	機能
管理者用	PCL設定	-		78 桁	PCLでA4用紙の自動改行する桁数設定します。
メニュー	POLixie	A4CJ- J. IMB		80 桁	PCL CATHMUD日到以1931的数数定しよ9。 但し、10CPIのキャラクタで、自動復帰改行モードOFFの場合の数値です。
		白紙ページ除外		オン	PCLでFFコマンド(OCH)を受信時に、印刷する
				オフ	データが無いページ(白紙)を印刷しないように することができます。
					[オフ]で印刷します。
		CR動作		CRのみ	PCLでCRコード受信時の動作を設定します。
				CR+LF	CRは復帰です。 CR+LFは復帰改行です。
		LF動作		LFのみ	PCLでLFコード受信時の動作を設定します。
				LF+CR	LFは改行です。 LF+CRは改行復帰です。
		印刷領域		ノーマル	用紙の印刷不可能領域を設定します。
				1/5 インチ 1/6 インチ	
		イメージ黒選択		単色黒	イメージデータの黒をCMYK混色で印刷するか
				混合黒	ブラックトナーのみで印刷するかを設定します。 PSには無効です。
		ペン幅補正		オンオフ	細い線を見えるように補正します。 PSには無効です。
		トレイ ID#	トレイ2*	1,	PCL5の給紙先指定コマンド(ESC&I#H)におい
				5	て、トレイ2指定の番号を設定します。 *: オプションのトレイユニット装着時のみ表示
				\$ 59	されます。
			トレイ3*	1,	PCL5の給紙先指定コマンド(ESC&I#H)におい
				20	て、トレイ3指定の番号を設定します。 *: オプションのトレイユニット装着時のみ表示
				\$	されます。
				59	
			トレイ4*	1 5	PCL5の給紙先指定コマンド(ESC&I#H)において、トレイ4指定の番号を設定します。
				21	*: オプションのトレイユニット装着時のみ表示
				59	されます。
			トレイ5*	1	PCL5の給紙先指定コマンド(ESC&I#H)におい
				22	て、トレイ5指定の番号を設定します。 *: オプションのトレイユニット装着時のみ表示
				\$ 59	されます。
			マルチパー	1	PCL5の給紙先指定コマンド(ESC&I#H)におい
			パストレイ	4	て、マルチパーパストレイ指定の番号を設定します。
				\$	0.70
				59	

分類		項目		設定値	機能
管理者用 メニュー	カラー設定	インクシミュレーシ	/ョン	オフ SWOP Euroscale Japan	プリンタで標準印刷色をシミュレートします。 本機能はPS言語ショブに対してのみ有効です。
		UCR		少ない 普通 多い	カラー印刷するときの墨版(黒)の量を選択できます。墨版の量を多くすると他の3色のトナー量の節約にもなります。
		CMY 100% 濃度		有効 無効	CMY100%階調値に対する100%出力を有効と するかどうかを選択します。
		CMYK変換		オンオフ	[オフ] の場合、PostScript印刷でCMYKデータ の変換処理を簡易に行い、処理時間を短くでき ます。
	メモリ設定 受信バッファサイズ		自動 0.5 MB 1 MB 2 MB 4 MB 8 MB 16 MB 32 MB*	受信パッファサイズを設定します。 *: メモリ容量により表示されない設定値があります。	
		リソースセーブエリア		自動 オフ 0.5 MB 1 MB 2 MB 4 MB 8 MB 16 MB 32 MB*	フォントキャッシュエリアのサイズを設定します。 *: メモリ容量により表示されない設定値があります。
	フラッシュメ	初期化 PSフラッシュサイズ		実行	フラッシュメモリを初期化します。
	モリ設定*3			xx% [x.x MB]	フラッシュメモリ内のPS用領域の割合を変更します。
	ハードディス	初期化		実行	HDDを工場出荷状態に初期化します。
	ク設定*4	パーティション変	PCL xx%	xx %	パーティションのサイズを設定します。
		更	共通 xx%	xx %	
			PS xx%	xx %	
			<適用>		
		フォーマット		PCL 共通 PS	指定パーティションのフォーマットを行います。
	システム設定	ニアライフ時のLED)	有効 無効	トナー、ドラム、定着器、ベルトのニアライフ ワーニング発生時のLED点灯制御の設定を行い ます。
	パスワード変 更 新しいパスワード		XXXXX	[管理者用メニュー] に入るための新しいパス ワードを設定します。6~12桁のパスワードを 設定できます。	
		パスワードの再入力)	XXXXXX	[新しいパスワード] で設定した、[管理者用メニュー]メニューに入るための新しいパスワードを確認入力します。
	設定値	出荷時に戻す		実行	CUのEEPROMをリセットします。ユーザメ ニュー設定を工場出荷時状態に戻します。
		設定の保存		実行	現在のメニュー設定を保存します。
		設定の呼び出し		実行	保存しているメニュー設定に変更します。

^{*3 [}Boot Menu]-[Storage Setup]-[Enable Initialization]が[Yes]のときに表示されます。

^{*4 [}Boot Menu]-{Storage Setup]-{Enable Initialization]が[Yes]で、オブションの内蔵ハードディスク装着時に表示されます。

分類			設定値	機能
プリンタ 調整	自動濃度補正モ		オンオフ	濃度補正と階調補正を自動で行うかを選択します。 [オン]の場合:自動的に行います。 [オフ]の場合:手動での実行となります。
	自動 BG 補正モ	-F	オフ -1 0 +1 +2	システム調整メニューです。 通常は初期設定値[0]でご使用ください。 印刷制御条件を自動で調整する機能です。本 設定は上記自動濃度補正モードが[オン]の ときに有効になり、[オフ]のときは無効にな るとともに、メニューにも表示されません。
	濃度補正		実行	実行を選択すると、濃度補正行います。 アイドル状態で行ってください。
	色ずれ補正		実行	このメニューを選択すると、プリンタは自動色 ずれ補正動作を実行します。 アイドル状態で行ってください。
	定着速度補正		**************************************	厚紙印刷時にの定着速度を補正します。 ・オフの場合、自動で補正されます。 ・オフ以外の設定値を選択すると、本メニュー 設定値変更時点での自動補正値を基準として 補正が行われます。
	調整パターン印	刷	実行	カラー調整のためのパターンを印刷します。
	シアン調整	Highlight	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	シアン階調特性のハイライト部(薄い領域)を調整します。 プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整されます。
		Mid-Tone	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	シアン階調特性の中間部を調整します。 ブラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整されます。
		Dark	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	シアン階調特性のダーク部(濃い領域)を調整します。 プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整されます。
	マゼンタ調整	Highlight	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	マゼンタ階調特性のハイライト部(薄い領域)を 調整します。 ブラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整されます。
		Mid-Tone	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	マゼンタ階調特性の中間部を調整します。 ブラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整されます。

分類			設定値	機能
	フポンノケミ田市ケ	T T	1	
プリンタ 調整	マゼンタ調整	Dark	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	マゼンタ階調特性のダーク部(濃い領域)を調整 します。 プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整されます。
	イエロー調整	Highlight	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	イエロー階調特性のハイライト部(薄い領域)を 調整します。 ブラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整されます。
		Mid-Tone	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	イエロー階調特性の中間部を調整します。 プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整されます。
		Dark	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	イエロー階調特性のダーク部(濃い領域)を調整します。 プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整されます。
	ブラック調整	Highlight	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	ブラック階調特性のハイライト部(薄い領域)を 調整します。 プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調 整されます。
		Mid-Tone	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	ブラック階調特性の中間部を調整します。 プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整されます。
		Dark	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	ブラック階調特性のダーク部(濃い領域)を調整 します。 ブラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整されます。

分類	項目	設定値	機能
プリンタ 調整	シアン濃度	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	システム調整メニューです。 通常は初期設定値 [0] でご使用ください。 シアンのエンジン濃度を調整します。 この濃度調整は、濃度補正を実行した後に反映 されます。
	マゼンタ濃度	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	システム調整メニューです。 通常は初期設定値 [0] でご使用ください。 マゼンタのエンジン濃度を調整します。 この濃度調整は、濃度補正を実行した後に反映 されます。
	イエロー濃度	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	システム調整メニューです。 通常は初期設定値 [0] でご使用ください。 イエローのエンジン濃度を調整します。 この濃度調整は、濃度補正を実行した後に反映 されます。
	ブラック濃度	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	システム調整メニューです。 通常は初期設定値 [0] でご使用ください。 ブラックのエンジン濃度を調整します。 この濃度調整は、濃度補正を実行した後に反映 されます。

Boot Menu

Boot Menuの設定方法は [特別な操作 (Boot Menu)] (70ページ) をご覧ください。

分類	項目	設定値	機能
Parallel Setup	Parallel	Enable Disable	パラレルインタフェースの有効/無効を設定します。
	Bi-Direction	Enable Disable	パラレルインタフェースの双方向の有効/無効を 設定します。
	ECP	Enable Disable	ECPモードの有効/無効を設定します。
	Ack Width	Narrow Medium Wide	コンパチ受信時のACK幅を設定します。 NARROW = 0.5μs MEDIUM = 1.0μs WIDE = 3.0μs
	Ack/Busy Timing	Ack in Busy Ack while Busy	コンパチ受信時のBUSY信号とACK信号の出力 順序を設定します。
	I-Prime	3 microseconds 50 microseconds Disable	I- PRIME信号の有効時間/無効を設定します。
	Offline Receive	Enable Disable	アラームが発生しても//F信号を変化させずに、 受信可の状態を保つ機能の有効/無効を設定します。
USB Setup	USB	Enable Disable	USBインタフェースの有効/無効を設定します。
	Speed	480Mbps 12Mbps	USBインタフェースの最大転送速度を設定します。
	Soft Reset	Enable Disable	Soft Reset コマンドの有効/無効を設定します。
	Offline Receive	Enable Disable	アラームが発生しても/F信号を変化させずに、 受信可の状態を保つ機能の有効/無効を設定しま す。
	Serial Number	Enable Disable	USBシリアルナンバーの有効/無効を指定します。
Security Setup	Job Limitation	Off Encrypted Job	ジョブ制限モード制御 指定したジョブ(現状暗号化認識印刷のみ指定 可能)以外は受け捨てとなります。
	Reset Cipher Key	Execute	暗号化ハードディスクで使用される暗号鍵を再 生成します。本処理を行うと、それまでハード ディスクに格納されていたデータはすべて復元 不可能になります。
Storage Setup	Check File System	Off HDD	ファイルシステムの実(空き)容量と表示空き容量 の不整合の解決と管理データ(FAT情報)の修復を 行います。
	Check All Sectors	No Yes	HDDのセクタ情報不良の修復と上記ファイルシステムの不整合の修復を行います。
	Enable HDD	No Yes	HDDが破損して装着時に起動不可の場合に、No に設定することでHDDの有無に関わらず、HDD を未装着扱いで装置起動します。
	Enable Initialization	No Yes	BlockDevice(HDD,FLASH)の初期化を伴う設定変更をさせないようにします。
Power Setup	Peak Power Control	Normal Low	低ピーク電力制御をする/しないを設定します。
	Power Save	Enable Disable	パワーセーブモードの有効/無効を設定します。
	Moisture Control	On Off	結露制御の有効/無効を設定します。有効を設定すると、1枚目の印刷完了に時間がかかることがあります。
Language Setup	Language Initialize	Execute	FLASH に搭載されているメッセージファイルを 初期化します。

Print Statistics


Print Statisticsの設定方法は [特別な操作 (Print Statistics)] (72ページ) をご覧ください。

分類	項目	設定値	機能
Print Statistics	Usage Report	Enable	Usage Report の有効 / 無効を設定する。
		Disable	
	Group Counter	Enable	Group Counter を印刷するかどうかを設定する。
		Disable	Usage Report が無効の場合は、このメニューは
			表示されない。
	Supplies Report	Enable	Supplies Report を印刷するかどうかを設定す
		Disable	る。
			Usage Report が無効の場合は、このメニューは
			表示されない。
	Reset Main Counter	Execute	メインカウンタをリセットする。
	Reset Group Counter	Execute	グループカウンタをゼロクリアする。
	Reset Supplies Counter	Execute	消耗品カウンタをゼロクリアする。
	Change Password		パスワードを変更する
	New Password	3(c3)c3)c3)c	"Print Statistics" メニューに入るための新しいパ
			スワードを設定する。
	Verify Password	alealealeale	"New Password" で設定した、"Print Statistics"
			メニューに入るための
			新しいパスワードをユーザに確認入力させる。



仕 様

外形寸法





主な仕様

	LED(発光ダイオード)を露光光源とする乾式電子写真記録方式
	600ドット/インチ(LEDヘッド) 600×600dpi/600×1200dpi(印刷解像度) 階調印刷
印刷色。	300 ドッド/インテ(LED バッド) 000人000dp/,000人 (200dp)(山柳)解像度) Pain山柳 イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの4色
	1 エロー、
	512MB(最大1GB)
	512MD(販入19B) 約40GB(オプション)
	Windows Vista/Server2008/Server2003/XP/2000 日本語版 MacOS 9.1~9.2.2、Mac OS X 10.3~10.5.2日本語版 詳しくは動作環境をご覧ください。
	PostScript3、PCL5c
	PS:日本語2書体、欧文136書体/PCL5c:日本語4書体、欧文91書体
	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB(Hi-Speed USBをサポート)、IEEE std 1284-1994 準拠パラレル
	カラー : 36 ページ/分 (普通紙 55kg、A4 コピーモード時)、31 ページ/分 (普通紙 70kg以上)、10 ページ/分 (OHP フィルム、ラベル紙)、20 ページ/分 (162kg(189g/m²)以上の厚紙・郵便はがき)、16 ページ/分 (ラベル紙)、34 ページ/分 (両面印刷時: 普通紙 55kg、A4 時)モノクロ: 40 ページ/分 (普通紙 55kg、A4 コピーモード時)、16 ページ/分 (OHP フィルム、ラベル紙)、20 ページ/分 (162kg(189g/m²)以上の厚紙・郵便はがき)、16 ページ/分 (ラベル紙)、36ページ/分 (普通紙70kg以上)、38ページ/分 (両面印刷時: 普通紙55kg、A4時)
1	A3、A3ノビ、A3ワイド、タブロイド、タブロイドエクストラ、A4、A5、A6、B5、レター、リーガル 13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、エグゼクティブ、カスタム、はがき、往復はがき、 封筒(13種)
用紙種類 *2 音	普通紙(連量55~258kg)、郵便はがき、封筒、ラベル紙、OHPフィルム
	トレイによる自動給紙、マルチパーパストレイによる自動給紙と手差給紙 オプショントレイユニット(オプション)、大容量トレイ(オプション)による自動給紙
	トレイ : 普通紙530枚/連量70kg 総厚55mm以下 はがき200枚/坪量85g/m²(トレイ1のみ)マルチパーパストレイ: 普通紙230枚/連量70kg 総厚23mm以下 はがき100枚、封筒25枚/坪量85g/m²
排出方法 *2	フェイスアップ(表排出)/フェイスダウン(裏排出)
排出容量	フェイスアップ:約200枚/連量70kg フェイスダウン:約500枚/連量70kg
印刷保証範囲	用紙の端から6.35mm以上(封筒などの特殊な用紙は除く)
印刷精度	書き出し位置精度 ±2mm 用紙の斜行 ±1mm/100mm 画像伸縮 ±1mm/100mm (連量70kgの場合)
ウォーミングアップ 時間	電源投入後85秒以内(25℃)
電源 A	AC100V±10%、50/60Hz±1Hz
11111111111111111111111111111111111111	動作時 : 最大1500W、平均780W(25℃) 待機時 : 最大600W、平均200W(25℃) 節電モート時: 最大33W
突入電流 8	80AL/T(25°C)
	動作時:10~32℃/ 20~80%RH(最高湿球温度25℃、最高乾球湿球温度差2℃) 停止時:0~43℃/ 10~90%RH(最高湿球温度26.8℃、最高乾球湿球温度差2℃)
<u> </u>	温度10℃時 湿度30~73%RH、温度32℃時 湿度30~54%RH、 湿度30%RH時 温度10~32℃、湿度80%RH時 温度10~27℃、 カラー印刷時 温度17~27℃、湿度50~70%RH
標準使用条件	平均電源ON時間 :600H/月 平均印刷枚数 :16,600枚/月
消耗品・メンテナンス ト ユニット	トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ、ベルトユニット、定着器ユニット、 廃棄トナーボックス、給紙ローラー
装置寿命 5	- 5年または100万枚
総重量 *3/本体重量 *4 *4	約76.1kg/約66.5kg

 $^{^{*1}}$: 用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により、印刷速度は変わります。

^{*2:} 用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法、排出方法に制限があります。

^{*3:}本体および消耗品を含みます。オプション、用紙重量は含みません。

^{*4:}本体のみ、消耗品を含みません。

ネットワークインタフェース仕様

基本仕様

ネットワークプロトコル TCP/IP関連/NetWare関連/EtherTalk関連/NetBEUI関連

コネクタ

1000BASE-T /100BASE-TX / 10BASE-T (自動切り替え、同時使用不可)

ケーブル

RJ-45コネクタ付き非シールドツイストペアケーブル(カテゴリ5e以上推奨)

コネクタピン配列



インタフェース信号

ピンNo.	信号名	方 向	機能	ピンNo.	信号名	方 向	機能
1	TXD+	FROM PRINTER	送信データ+	5	_	_	使用していません。
2	TXD-	FROM PRINTER	送信データ-	6	RXD-	TO PRINTER	受信データ-
3	RXD+	TO PRINTER	受信データ+	7	_	_	使用していません。
4	_	_	使用していません。	8	_	_	使用していません。

USBインタフェース仕様

基本仕様

USB(Hi-Speed USBをサポートしています。)

コネクタ

プリンタ側 Bレセプタクル(メス) アップストリームポート UBB-4R-D14T-1(日本圧着端子製造株式会社製)相当品ケーブル側 Bプラグ(オス)

ケーブル

USB2.0仕様のケーブル(シールドされているケーブル線を使用してください。) 長さ2m以下のケーブルを推奨します。

伝送モード

Full-Speed(最大12Mbps+0.25%) / Hi-Speed(最大480Mbps±0.05%)

電力制御

セルフパワーデバイス

コネクタピン配列



インタフェース信号

	信号名	機能		信号名	機能
1	Vbus	電源(+5V)(赤)	4	GND	信号グランド(黒)
2	D-	データ転送用(白)	Shell	Shield	
3	D+	データ転送用(緑)			

用紙の給紙方法と排出方法の関係

◎ :片面、両面印刷とも使用できます

○ : 片面印刷のみ使用できます

×:使用できません

			給紙方法			排出方法	
種類	厚さ	サイズ	トレイ1	トレイ2~5*1	マルチパーパス トレイ/手差し	フェイスアップ (表排出)	フェイスダウン (裏排出)
普通紙	連量 55~103kg	A3ノビ, A3, A4*2, A5, A6*9 B4, B5*2, レター*2 リーガル(13インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ A3ワイド(SRA3), タプロイド タブロイドエクストラ	0	©	0	0	©
		カスタム* ³	◎*7	◎*7	0	0	×
	連量 104~186kg	A3ノビ, A3, A4*², A5, A6*9 B4, B5*², レター*² リーガル(13インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ A3ワイド(SRA3), タプロイド タブロイドエクストラ	*8	_*8	O*8	O*8	_*8
		カスタム*3	O*7	O*7	0	0	×
	連量 187~258kg	A3/ビ, A3, A4*², A5, A6*9 B4, B5*², レター*² リーガル(13インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ A3ワイド(SRA3), タプロイド タブロイドエクストラ	×	×	0	0	×
		カスタム ^{*3}	×	×	0	0	×
はがき*4	_	はがき, 往復はがき	0	×	0	0	×
封筒*4	_	長形3号, 長形4号 角形2号, 角形3号 洋形0号, 洋形4号, 角形8号 Com-9, Com-10, DL C5, C4, Monarch	×	×	0	0	×
ラベル紙*5	_	A4, レター	×	×	0	0	×
光沢紙*5*6		A4, A3ノビ, A3	0	×	0	0	×
OHPフィルム* ⁵	_	A4, レター	0	×	0	0	×

- *1: トレイ2~5はオプションです。両面印刷はML910PSではオプションです。
- *2: 縦送りと横送りができます。
- *3: カスタムサイズは幅76.2~328mm、長さ90~1200mmです。
- *4: はがき、封筒の用紙サイズを設定すると印刷速度が遅くなります。
- *5: ラベル紙、光沢紙、OHPフィルムのメディアタイプを設定すると印刷速度が遅くなります。
- *6: メディアタイプの [光沢紙] は、光沢紙など表面に光沢のある印刷媒体に適したモードです。光沢紙は、推奨紙エクセレントグロスをご使用ください。その他の光沢紙はご利用になれません。光沢紙の場合、白地に薄くトナーが付着する場合があります。
- *7: トレイ1~5にセットできるカスタムサイズは幅100~328mm、長さ148~457mmです。
- *8: A3 ノビ、A3 ワイド、A3、A4、レター、リーガル、タブロイド、タブロイドエクストラの場合は連量 162kg の用紙まで両面印刷可能(ML910PS ではオプションの両面印刷ユニット使用時)
- *9: 必ずフェイスアップスタッカを開いてフェイスアップで排出してください。

消耗品の寿命について

トナーカートリッジ

印刷密度*が5%のA4サイズの文書を横送りで片面印刷した場合、標準トナーカートリッジ装着時は約5,000枚印刷すると寿命になります。大容量トナーカートリッジ装着時は約15,000枚印刷すると寿命になります。

開封後1年経過すると印刷品質が低下しますので、新しいトナーカートリッジを準備してください。

イメージドラムカートリッジ

A4サイズの文書を1度に3枚ずつ横送りで片面印刷した場合、約20,000枚印刷すると寿命になります。

1枚ずつ印刷した場合は、約半分の印刷枚数で寿命になります。連続印刷では28,000枚に相当します。

開封後1年経過すると印刷品質が低下しますので、新しいイメージドラムカートリッジを準備してください。

定着器ユニット

A4サイズの用紙を横送りで片面印刷した場合、約100,000枚印刷すると寿命になります。

ベルトユニット

A4サイズの用紙を1度に3枚ずつ横送りで片面印刷した場合、約100,000枚印刷すると寿命になります。

1枚ずつ印刷した場合は、約半分の印刷枚数で寿命になります。

廃棄トナーボックス

印刷密度*が5%のA4サイズの文書を横送りで片面印刷した場合、約30,000枚印刷すると寿命になります。

給紙ローラー

給紙ローラーは各トレイ毎に付いています。 各トレイ毎に約120.000枚印刷すると寿命になります。

* 印刷密度とは、1ページの印刷可能領域でトナーのついている面積の割合です。

諸注意

紙幣、有価証券などの印刷について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律 刑法 第148条、第149条、第162条

通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 等

電波障害防止について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

なお、オプションのフィニッシャーまたは長尺トレイを使用した場合、この装置はクラスA情報技術装置になり、この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

高調波規制について

この装置は、「高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品」です。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商標について

MICROLINEは株式会社沖データの商標です。

OKIは沖電気工業株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国及び、その他の国における登録商標または商標です。

Apple、Macintosh、MacOS、EtherTalk、LaserWriterおよびTrueTypeは、米国および、他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

PostScriptは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。

Scalable FontはMonotype Imaging, Inc.からライセンスされています。

CG OmegaはMonotype Imaging, Inc.の製品です。

CG TimesはThe Monotype CorporationのライセンスをうけたTimes New Romanを基にしたMonotype Imaging, Inc.の製品です。

TaffyはAdobe Tekton Regularに対応するMonotype Imaging, Inc.の製品です。

CandidはAdobe Cartaに対応するMonotype Imaging, Inc.の製品です。

CG、Candid、TaffyはMonotype Imaging, Inc.の各国での登録商標または商標です。

Univers、Helvetica、Palatino、TimesはLinotype-Hell AGあるいはその子会社の各国での登録商標または商標です。

ITC Avant Garde Gothic、ITC Bookman、ITC Zapf DingbatsはInternational Typeface Corporationの各国での登録商標または商標です。

Arial、Times New Roman、Albertus、Gill SansはThe Monotype Corporation plc. の各国での登録商標または商標です。

WingdingsはMicrosoft Corporationの各国での登録商標または商標です。

Monotype Imaging, Inc.からライセンスされたMarigoldはArthur Bakerの各国での登録商標または商標です。 平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可無く複製することはできません。

この製品には、OpenSSL Toolkitでの使用のためにOpenSSL Projectによって開発されたソフトウェアが含まれます。(http://www.openssl.org)

その他各社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

本書について

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- 2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。
- 4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

マニュアルの版権について

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。 必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。

© 2008 Oki Data Corporation

使用許諾契約

重要。お客様へのお願い

プリンタに付属のCD-ROM に含まれているプログラム(ただし、Adobe Readerは除くものとする)およびドキュメンテーションは株式会社沖データ(以下、沖データという)が提供するものです。

パッケージを開封する前に本ソフトウエア使用許諾契約書を必ずお読みください。

お客様がこのパッケージを開封された場合には、本契約に同意いただいたものとみなします。

もし、本契約の条項を承諾いただけない場合は、未開封のまま速やかにお客様が購入された販売店に返却してください。

1. 使用範囲

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュータにプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを一部複製することができます。

2. 財産権および義務

- (1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コードは沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。
- (2) 第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。
- (3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。
- (4) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も付与されません。

3. 期間

- (1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。
- (2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除することができます。
- (3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中止するものとします。

4. 保証

- (1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む一切の保証をするものではありません。
 - ・本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。
 - ・本ソフトウェアに瑕疵がないこと。
 - ・第三者の権利を侵害していないこと。
 - 特定の目的に適合していること。
- (2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。

5. 責任の限定

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる間接的、派生的、結果的、懲罰的、その他特別な損害、損失に対しても、沖データ及び沖データのライセンサーがたとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、訴訟方式がどのようなものであろうとも、適用法で認められる限り、お客様に対して一切責任を負わないものとします。また、この使用許諾契約における本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされる一切の請求は、お客様が本ソフトウェアに対して支払った対価を越えないことに同意するものとします。米国の州や司法管轄区域の中には、本使用許諾契約に定める責任の除外および/または限定の一部または全部を許さないところもあるため、上記の責任除外・限定は、お客様に適用がないかもしれません。

6. 準拠法及び輸出管理規制

本契約中のうち、アドビソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め、米国カリフォルニア州法を準拠法とし、アドビソフトウェアを除く本ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め日本法を準拠法とします。本契約は国際物品売買契約に関する国連条約には準拠しないものとし、その適用は明示的に排除されます。

もし、本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令・規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令・規則で禁止されている態様で使用されないものとします。 お客様は、適切な米国 及び日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。

7. 完全な合意

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の口頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構成するものとします。

8. Notice to U.S. Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへの注意)

The Software is "Commercial Items," as that term is defined at 48 C.F.R. Section 2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. Section 12.212.

Consistent with 48 C.F.R. Section 12.212 or 48 C.F.R. Section 227.7202-1 through 227.7202-4, all US Government End Users acquired the Software with only those rights set forth herein. 本条項中で使用される"the Software"とは、本契約中で定義される本ソフトウェアを指すものとします。

9. 第三受益者

お客様は、本契約中アドビソフトウェアの使用許諾に関連した条項に関しては、アドビシステムズが本契約に対する第三受益者であるということをここに通知されたものとします。

この規定は、アドビシステムズの利益の為に、明確に規定されるもので、沖データに加えアドビシステムズも、アドビソフトウェアの使用許諾に関連した条項に関しては、権利行使ができるものとします。

※Adobe Reader の使用について

Adobe Readerは沖データがアドビシステム社との契約に基づきお客様に配布するものです。お客様は Adobe Readerに含まれているエンドユーザー使用許諾契約書に同意することにより、アドビシステム社からAdobe Readerの使用を許諾されることになります。

※商標について

Adobe、Adobe ReaderおよびPostScriptは米国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporated の商標または登録商標です。

その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

索引

[アルファベット]	エクセレント グロス25, 17	
Boot Menu70, 204	エクセレント ホワイト23, 17	
CPU	エラーコード148, 150, 15	
ECP204	エラーメッセージ16	90
HDD容量207	往復はがき24, 20)9
IEEE std1284-1994準拠207	お客様相談センター17	
IPアドレス51	お問い合わせチェックシート17	
LEDヘッド11, 107, 207	オプション115, 17	8
MACアドレス57	オプショントレイ127, 17	8
Network Information55, 56, 57	温度12, 20	
OHP25, 178, 207, 209	オンラインボタン3	
PCLフォントリスト40, 42	オンラインランプ3	35
Print Statistics72, 205	[カ行]	
PSフォントリスト40, 42		
RAM容量207	外形寸法20	
UNIX20	回収18	
USB2.0仕様20, 22, 208	回収センタ18	
USBインターフェイス 10, 22, 71, 178, 208	解像度20	
USBケーブル20, 22, 208	階調	
[ア行]	角度	
	確認する40, 43, 4	
アース	各部の名称10,3 カスタム23,20	
安全にお使いいただくために3	ガヘダム25, 20 紙づまり	
イーサネットケーブル20, 21	カラー調整4	
異常音 172	カラー用紙2	
イメージドラムカートリッジ 11, 78, 82, 178	環境12, 20, 20	
色ずれ補正50		
色味	機能設定メニュー36, 18	
印刷言語	キャンセル	
印刷色207	キャンセルボタン3	
印刷する40, 41, 55, 56	給紙トレイ2 給紙方法27, 20	
印刷精度207	和私力法27,20 給紙容量20	
印刷速度207 印刷品質保証条件207		
印刷保証範囲207	給紙ローラセット17	
印刷方式207		
印刷枚数	警告	
印刷面を上31	ケーブル20, 21, 2	
印刷面を下31	結露12, 16	
インタフェース10, 207, 208	コア2	
インバーター155	交換する75, 78, 86, 89, 93, 9	
ウォーミングアップ207	交換の時期7	
	光沢紙23, 25, 20	
薄くする45	高調波規制21	1

交流16	[タ行]
濃くする45	対応OS207
困った時には137	対応○3207 大容量トナーカートリッジ178
	大容量トレイ
[113 -]	大容量トレイユニット178
[サ行]	縦送り27, 29
再起動19	注意
最大消費電力 16, 207	
サイドカバー140, 141	調整する45
削除する67	通気□10
サンプル40	詰まった用紙を取り除く138
システム環境20	定着器ユニット11, 86, 178
湿度12, 207	手差し10, 26
シャットダウン 19, 35	点検ランプ35
シャットダウン/リスタートボタン19	電源10, 16, 207
ジャム	転送モード71
周波数	電波障害防止211
寿命44, 210	動作環境12
仕様	動作モード60
使用環境条件	突入電流207
使用許諾契約213 使用できる用紙23	トップカバー10, 141
後年してきる円本	トナーカートリッジ11, 75, 178
消費電力16, 207	トナーをこぼした172
消耗品44, 73, 178,180, 210	取り付け方117, 120, 123, 127
初期化する54,65	取り外し方119, 122, 126, 128
諸注意211	[ナ行]
ジョブ67	内蔵ハードディスク120, 178
推奨紙23, 24, 25, 178	内蔵フォント207
寸法206	認証印刷
清掃106, 107, 108	
製本トレイ150	ネットワークインターフェイス208 ネットワーク機能51
セカンド/サードトレイユニット 127, 178	ネットワーク候能21
接続20, 21, 22	
設置 12, 13	ネットワークの設定情報55
設定する51, 58	濃度48, 49
設定ボタン35	[ハ行]
セットする23, 27	
操作パネル 10, 34, 35, 160, 184	パーティションサイズ67
操作方法36	廃棄する172 廃棄トナーボックス93, 178
総重量207	発業トゲーホックス93, 178 排出31
増設メモリ116, 117, 178	排出先26
装置寿命207	排出方法26
側面図13, 206	ارد بارد ارد ارد ارد ارد ارد ارد ارد ارد ارد

排出容量	207	[ヤ行]	
はがき		ユーザーサポート	175
バスケットハンドル	11	郵便はがき	
パスワード		輸送する	
ハブ		用紙	
パラレルインターフェースコ	トクタ10		, , ,
パラレル接続	132	用紙ガイド 用紙サイズ	
表示部	35	用紙サポータ	
標準トナーカートリッジ	178	用紙残量表示	
標準使用条件	207	用紙ストッパ	
フィニッシャー	116. 148	用紙のセット	
フィニッシャーユニット	,	横送り	
封筒		A C	= 1, =0
フェイスアップスタッカ		[ラネ	行]
フェイスダウンスタッカ		ラベル紙	23 24 209
フォント	60	ランプ	
フォントリスト印刷	40, 42	リスタートボタン	
普通紙	23, 209	ウスタートホタン 両面印刷ユニット	
部分印刷用紙			110, 123, 145
プリンタ	39, 172, 173		
プリンタドライバ	129		
プリントジョブアカウンティン	ノグ		
	116, 134, 178		
平面図	13, 206		
ベルトユニット	11, 89, 178		
ヘルプボタン	35, 138		
変更する	60, 63, 67, 71		
保証	181		
補正する			
本体重量			
[マ行]			
マニュアルの構成	2		
マルチパーパストレイ	10, 26, 28		
メッセージー覧表	160		
メニュー一覧	184		
メニューマップ印刷	,		
メモリ	116, 117, 178		
メンテナンスユニット	207		
戻るボタン	35		

オキカラーページプリンタ MICROLINE 910PS/910PS-D

ユーザーズマニュアル(プリンタ機能編)

発行日 2013年 3月 第3版 発行者 株式会社**沖データ**

44113001EE

株式会社沖データ

お客様相談センター

0120-654-632

(携帯電話からは 20570-055-654) ご注意: ナビダイヤルの通話料は、お客様のご負担となります。

受付時間 9:00~20:00 月曜日~金曜日 9:00~17:00 土曜日 (ただし 祝日、年末年始等を除く) 44113001EE Rev3

